

# SDRIVE700 系列变频器 操作手册

Edition: march 2007 SD70IM01AC

## 安全说明

为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。



危险

不正当操作可能导致人身伤害或死亡。



警告

在某些确定的条件下可以识别导致人身伤害的危险。 由于危险电压可能已出现,所以应有意识地特别注意。要求专业人士进行日 常维护和操作。



在某些确定条件下可以识别潜在危险。 仔细阅读相关信息并遵守相关指令。



在某些确定条件下可以识别触电的危险,由于危险电压可能已出现,所以应有意识地特别注意。

## 版本: 2006 年三月

该出版物可能存在技术不严谨或印刷错误。在今后的版本中,会进行校正和更新。修改的内容将包含在新版本中。

如果需要最新版本的资料,请直接登录公司网站下载: www.power-electronics.com。

### 修订本

日期	修订	说明
01 / 03 / 2006 16 / 03 / 2007	A B	最新软件版本 SW Ver 1.02 更新图表和漏印。新规格。规格更新。 软件版本 1.3 的软件更新(2)

# 目录

安全	兜范	
1.	者论	
	1.2. 产品详述	
2.	安装和连接	
-	〜〜〜 2.1. 基本配置	
	2.2. 环境条件	
	2.3. 变频器安装	
	2.4. 电源接线和控制线路	
	<b>功率范围</b>	
•	3.1. 输入电源为 400Vac 时的功率范围	
	3.2. 输入电源为 400 Vac 时的功率范围	
	支术特性	
	外形尺寸	
	5.1. 规格 3、4 和 5 的尺寸	
	5.2. 规格 6 和 7 的尺寸	
	5.3. 规格 8 和 9 的尺寸	
	5.4. 规格 10 和 11 的尺寸	
	5.5. 规格 4 和 5 IP00 的尺寸	
	5.6. 规格 6 和 7 IP00 的尺寸	
	妾线端子	
	8.1. 电源端子	
	S.2. 控制接线	
	<b>6.3</b> . 控制端子详述	
	空制面板和控制键盘	
	7.1. 控制面板说明	
_	<b>状态信息</b>	
	3.1. 状态信息清单	
	3. 2. 报警信息清单	
	显示栏和状态参数组 G0	
•	9.1. 参数组 SV.1 – 电机显示参数	
	9.2. 参数组 SV.2 – 变频器显示参数	
	0.3. 参数组 SV.3 – 显示外部参数	
	9.4. 参数组 SV.4 – 显示内部参数	
	9.5. 参数组 SV.5 – 可设定参数	
	9.6. 参数组 SV.8 – 泵控制	
	.0. 多数组 SV.0 - 永江南	
0.	<b>参数设定详述</b>	
	0.1. 参数组 1 — G1: 选项菜单	
	0.2. 参数组 2 - G2: 电机铭牌数据	
	0.3. 参数组 3 - G3: 参考值	
	0.4. 参数组 4 - G4: 输入组	
	0.5. 参数组 5 - G5: 加减速度斜坡	
	.0.6. 参数组 6 - G6: PID 控制	

	10.7. 参数组7 - G7: 启动/停止模式配置	57
	10.8. 参数组8 - G8: 输出组	59
	10.9. 参数组 9 - G9: 比较器	62
	10.10.参数组 10 - G10: 极限值	67
	10.11.参数组 11 - G11: 保护功能	68
	10.12.参数组 12 - G12: 自动复位	70
	10.13.参数组13 - G13: 历史故障记录	72
	10.14.参数组 14 - G14: 多步速	73
	10. 15. 参数组 15 - G15: 寸动速度	73
	10. 16. 参数组 16 - G16: 跳頻	73
	10.17.参数组 17 - G17:制动	74
	10.18.参数组19 - G19: 微调	75
	10. 19. 参数组 20 - G20: 串口通讯控制	77
	10.20. 参数组 25 - G25: 泵控制	79
44	<b>北陸岸台 排冲上队的</b>	07
11.	故障信息,描述与影响	<b>97</b>
11.	11.1. 故障显示及描述	97
11.	11.1. 故障显示及描述	97 <b>99</b>
11.	11.1. 故障显示及描述	97 <b>99</b>
	11.1. 故障显示及描述	97 <b>99</b> 102
	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b>
	11.1. 故障显示及描述	97 <b>99</b> 102 <b>104</b> 104
	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b> 104 104
	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b> 104 104 106
	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b> 104 104 <b>106</b>
	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b> 104 106 107 108
12.	11.1. 故障显示及描述	97 99 102 <b>104</b> 104 106 107 108 111

# 安全规范

### 重要!

- 仔细阅读手册,以便安全操作及最大程度地发挥产品性能。
- 在该手册当中,安全信息分类如下:



### 警告

当电源已经送电或变频器处于运行状态时,不要打开变频器的外壳。

否则会有触电危险。

#### 前盖板打开时,不要运行变频器。

否则可能受到端子或裸露在外的充电电容的电击。

#### 除了进行定期检查或接线外,即使变频器未接电源,也不要打开外壳。

否则你可能由于接近充电回路而受到电击。

# 在切断电源和使用仪器对直流侧电压进行放电(低于 30Vdc)至少 10 分钟后,再进行接线和定期检查。

否则有触电危险。

#### 用干燥的手部启动开关。

否则有触电危险。

#### 不要采用绝缘层损坏的电缆。

否则有触电危险。

#### 不要使电缆磨损、挤压、重负载或收缩。

否则有触电危险。



### 注意

不要将变频器安装在易燃性表面,避免附近放置易燃物质。

否则有火灾危险。

如果变频器受到损坏,立即断开电源。

否则会造成二次事故或火灾。

输入电源接通或断开后,变频器会保持几分钟的残余热量。

接触发热部件会导致皮肤灼伤。

不要给已受损坏的或缺少部件的变频器通电,即使安装已经完成。

有触电危险。

避免麻布、纸屑、木屑、灰尘、金属碎片或其它杂物进入变频器,

否则会造成火灾或意外事故。



#### 警告

#### 验收

- SDRIVE 700 出厂前都经过严格检测和完整封装。
- 如果运输过程中造成损坏,请于 24 小时内,通知物流办事处和 POWER ELECTRONICS: 902 40 20 70 (国际 +34 96 136 65 57),或当地代理商。

#### 拆箱

- 确认产品型号和序列号与包装箱,提货单和个体相同。
- 每一台变频器都附带了一本 SDRIVE 700 操作手册。

#### 安全

- 运行变频器之前,请仔细阅读该手册并且了解产品。如有任何疑问,请与 POWER ELECTRONICS 联系, (902 40 20 70 / +34 96 136 65 57), 或是就近的代理商。
- 在变频器带电运行和摘除前盖板时,请戴上安全眼镜。
- 根据变频器的重量,小心放置变频器。
- 按照手册中的操作指示来安装变频器。
- 不要在变频器上放置重物。
- 确保安装方位正确。
- 避免变频器受到撞击或坠落。
- SDRIVE700 内含有易产生静电的印刷电路板。在操作电路板前,首先要消除静电。
- 避免将变频器安置在不同于"技术特性"部分中所推荐的环境。

#### 接线规范

- 确保变频器正确接线,控制电缆请选择屏蔽电缆。
- 如要"紧急停止",要确保供电线路打开。
- 如果输入电源仍然接通,不要断开电机电缆。如果输入电源接通和用于输出端子 (U, V, W) 否则将会损坏 SDRIVE 700 变频器的内部线路。
- 长距离不要采用三芯电缆。会增加电线之间产生的泄漏电容,过电流保护不能正常工作。
- 不要在变频器的输出侧使用功率因数校正电容器, 浪涌电压抑制器或射频 (RFI) 滤波器, 这将导致部件的损坏。
- 在接线之前,必须检查直流连接 LED 是否熄灭。即使在输入电源断开后,变频器内部的充电电容仍可能保持高电压,小心使用以免发生人身伤害。

#### 调试运行

- 运行变频器之前,确认所有参数。根据应用需求或负载条件来更改参数设置。
- 使用到每个端子的电压和电流信号必须在手册指示等级以内。否则会损坏变频器。

#### 运行规范


- 当使用自动重启功能时,不要接触驱动装置,因为故障复位后,电机会突然重启。
- 只有当相应的功能被选定后,操作面板上的"停止/复位"键才会被激活。因此, 应在配置中单独安装一个的"紧急停止"键。
- 如果产生故障复位的参考信号仍然存在,变频器将重新启动。检查这条件是否发生,否则会发生意外事故。
- 不要更改变频器的任何部件。
- 在编程或运行变频器之前,请将所有参数初始化为出厂值。

#### 接地

- 变频器是高频开关设备,会存在泄漏电流。变频器应接地避免发生电击。小心使用 以免发生人身伤害。
- 应使用变频器的专用接地端子接地。不要使用机箱或底盘的螺丝接地。
- 安装时,接地线必须是第一个被连接,最后一个被断开。
- 接地线的最小线径必须符合所在国家的电气标准。
- 电机接地线必须接入变频器的接地端子,而不是安装接地。推荐变频器的外壳接地导线的线径等于或者高于有效导体。
- 安装接地必须接至变频器的外壳接地端子。

# 1. 绪论

# 1.1. 指示代码



如果电源为 230Vac,请咨询 Power Electronics。

## 产品详述

SDRIVE700 是一种独特的变频器:

▶ 基于它的构造设计。

**FFA(同平面存取)**实现了一个重要目标:**简易**,由于采用独立模块,在某种意义上来说,使得其安装和维护都更简便。可实现防护等级 IP00、IP20 和 IP54。


#### ▶ 基于功能特性

结合 3.5" TFT 的触摸屏进行图像显示,可以方便快捷地设置参数。

- o 提供实时时钟和万年历功能
- o 提供一个 USB2.1 通讯端口
- o 提供了光纤缆端口。

### ▶ 基于它的可靠性


**FPA (故障预防运算法则)**能检测出紧急条件并且进行修正,避免了生产中不必要的停工时间。Power Electronics 已经开发出来新的控制策略: MCA(**动态组合运算法则**),集合了所有传统电机控制的优势,确保系统的承载能力和稳定运行。



# 2. 安装和连接

## 2.1. 基本配置

变频器的运行需要以下设备。必须选择适当的外围设备和连接,确保正确运行。不正确的使用或安装会导致系统故障、减低产品寿命或者是零件的损坏。在运行变频器前必须阅读并理解本手册的内容。



## 2.2. 环境条件

确认安装地点的环境条件。

环境温度不应低于-30℃或高于50℃。必须依照正常负载或者重载条件来考虑设备的使用。为保证变频器的正确使用,推荐参照本手册表格中的标准型号进行选择。

相对湿度应低于95%(无冷凝现象)。

海拔高度应低于1000m(3.300ft)。

SD700提供IP00, IP20和IP54三种保护等级。不过,我们仍建议避免灰尘(干或湿)和水滴。作为电子设备,如果SD700适当安装在具备有良好通风系统和无机械振动的干净环境中将保持更长的寿命。

## 2.3. 变频器安装

SD700必须垂直安装,并通过锚位设计进行固定,避免任何移动。如果变频器被安装在柜体中,必须排出热气来确保有适当的冷却。避免类似条件,变频器必须与邻近的设备留有足够的水平和垂直空间。推荐使用冷却柜体来排出耗散热。

## 2.4. 电源接线和控制线路

### 2.4.1. 电源配线

输入端子(驱动器电源)和输出端子(电机电源)接近变频器的底部。 SD700设计为三相输入电源,中性接地。

在变频器的输入侧,不必使用功率因数校正电容器,也不连接输出侧。

输入电源接入到L1, L2和L3端子, 地线接至具有相应功能端子。

电机应连接到标示为U,V和W的端子。




图 2.1 电源连接详情

推荐按照以下连接图,安装变频器:




图 1.2 电源配线连接

备注: 推荐使用接地电缆的外径等于或者高于有效导线的外径。



### 注意

线电压不能连接到U,V和W端子。否则变频器将被损坏。

## 2.4.2. 控制线路

控制线路与电源接线应尽可能分开安装。如果控制线路要经过电源配线,应保持两线垂直。电缆应该采用屏蔽,且屏蔽层要接地。

不要在同一根电缆里同时使用24Vdc和220Vac电压等级。

### 2.4.3. 试行前的观测

上电之前,请检查电源配线是否正确,接线是否牢固。

第一次上电,请关闭SD700的盖板。

在变频器上电和设定前,确定线路电压与变频器电源是否兼容。如果不兼容,变频器将被损坏。 上电之后,核实显示器开启和直流侧指示灯显示正常。

显示器亮灯时检查线路电压。如果读取不了三相电压中的一相,检查输入电源的接线。

启动SD700之前,为了电机的适当运行,应该正确设置参数。给出第一次使用启动指令时,保证正确的电机参数。



### 警告

需要安装者保证能遵守装置安装所在的国家和地区的有效法律规则。

# 3. 功率范围

# 3.1. 供电电压为 400Vac 时的功率范围

规格	代码		运行温度50℃ 重载			运行温度40℃ 正常负载	
<b>万儿竹</b>	1019	额定电流(A)	功率(kW) 400Vac	过载150%	额定电流(A)	功率(kW) 400Vac	过载120%
	SD70006 5x xx	6	2.2	9	7.5	4	9
	SD70007 5x xx	7.5	3	11	9	4	11
1	SD70009 5x xx	9	4	14	11	5.5	14
Į.	SD70012 5x xx	12	5.5	18	15	7.5	18
	SD70018 5x xx	18	7.5	27	23	11	27
	SD70024 5x xx	24	11	36	30	15	36
	SD70032 5x xx	32	15	48	40	18.5	48
2	SD70038 5x xx	38	18.5	57	48	22	57
	SD70048 5x xx	48	22	72	60	30	72
2	SD70060 5x x xx	60	30	90	75	37	90
3	SD70075 5x x xx	75	37	113	94	45	113
	SD70090 5x x xx	90	45	135	113	55	135
4	SD70115 5x x xx	115	55	173	144	75	173
4	SD70150 5x x xx	150	75	225	188	90	225
	SD70170 5x x xx	170	90	255	213	110	255
-	SD70210 5x x xx	210	110	315	263	132	315
5	SD70250 5x x xx	250	132	375	313	160	375
	SD70275 5x x xx	275	150	413	344	200	426
6	SD70330 5x x xx	330	160	495	413	220	495
	SD70370 5x x xx	370	200	555	463	250	555
	SD70460 5x x xx	460	250	690	575	315	690
7	SD70580 5x x xx	580	315	870	725	400	870
	SD70650 5x x xx	650	355	975	813	450	975
0	SD70720 5x x xx	720	400	1080	900	500	1080
8	SD70840 5x x xx	840	450	1260	1050	560	1260
	SD70925 5x x xx	925	500	1388	1156	630	1388
0	SD71030 5x x xx	1030	560	1545	1288	710	1545
9	SD71150 5x x xx	1150	630	1725	1438	800	1725
	SD71260 5x x xx	1260	710	1890	1575	900	1890
10	SD71440 5x x xx	1440	800	2160	1800	1000	2160
10	SD71580 5x x xx	1580	900	2370	1975	1100	2370
11	SD71800 5x x xx	1800	1000	2700	2250	1200	2700

表 3.1输入电源400Vac级时的功率和电流数据表

### 备注:

- 4 极标准交流电机(1500 rpm)的额定功率。
- 更高功率单位请联系 Power Electronics。
- 必须检查电机铭牌,确保所选变频器与电机相配。

# 3.2. 供电电压为 690Vac 时的功率范围

规格	代码		运行温度50°C 重载			运行温度40°C 正常负载	
双伯	1(16)	额定电流(A)	功率(kW) 5 <b>00Vac</b>	过载150%	额定电流(A)	功率(kW) 5 <b>00Vac</b>	过载120%
	SD70052 6x x xx	52	45	78	78	65	55
3	SD70062 6x x xx	62	55	93	93	78	75
	SD70080 6x x xx	80	75	120	120	100	90
4	SD70105 6x x xx	105	90	157	157	131	110
	SD70130 6x x xx	130	110	195	195	163	132
5	SD70150 6x x xx	150	132	225	225	188	160
	SD70170 6x x xx	170	160	255	255	213	200
	SD70210 6x x xx	210	200	315	315	263	250
6	SD70260 6x x xx	260	250	390	390	325	315
	SD70320 6x x xx	320	315	480	480	400	355
7	SD70385 6x x xx	385	355	578	578	481	450
<b>'</b>	SD70460 6x x xx	460	450	690	690	575	500
8	SD70550 6x x xx	550	500	825	825	688	630
0	SD70660 6x x xx	660	630	990	990	825	800
	SD70750 6x x xx	750	710	1125	1125	938	900
9	SD70840 6x x xx	840	800	1260	1260	1050	1000
	SD70950 6x x xx	950	900	1425	1425	1188	1100
	SD71140 6x x xx	1140	1000	1710	1710	1425	1300
10	SD71270 6x x xx	1270	1200	1905	1905	1588	1600
	SD71420 6x x xx	1420	1400	2130	2130	1775	1700
11	SD71500 6x x xx	1500	1500	2250	2250	1875	1800
- 11	SD71800 6x x xx	1800	1800	2700	2700	2250	2000

表 3.2 输入电源为690V时的功率与电流数据表

#### 备注:

- 4 极标准交流电机(1500 rpm)的额定功率。
- 更高功率单位请联系 Power Electronics。
- 必须检查电机铭牌,确保所选变频器与电机相配。

# 4. 技术特性

於 》 中海	
<ul> <li>输入电源</li> <li>380-500Vac, 550-690Vac (-20% to +10%) 3 相电源 230Vac optional*</li> <li>48 - 62 Hz</li> <li>输入电流</li> <li>≤输出电流值</li> <li>≥ 0.98 (基本频率)</li> <li>✓ 0.88</li> <li>瞬间掉电</li> <li>噪声滤波器</li> <li>第二环境, 极限 3 和 4, 第一环境, 极限 1 和 2 内置可选 扼流线圈 3% 阻抗</li> </ul>	
电机输出电压       0Vac 至输入电压的 100%         输出频率       0至±250Hz         过载等级       50℃下 60 秒为 150%         效率 (满载)       >97%         电机功率(kW)       50至 SD700 额定的 150%         专租电压       5至 500Vac         控制方式       无编码器的矢量控制(无传感器)         矢量控制和 V/Hz       4 to 8kHz − PEWave         输出 dv/dt 滤波器       500 至 800V/µs (根据 SD700 的额定)         输出电缆长度       最长 300m**	
环境温度 海拔高度最小: -30°C 最大: +50°C海拔高度1000m高度降低额定值 防护等级>1000m, 每升高 100m 降容 1%; 最高 3000mIP00, IP20 和 IP54环境湿度 显示器防护等级<95%, 无冷凝 IP54	
<b>电机保护</b> 专子堵转 <b>电机保护</b> 相位电流不平衡,相位电压不平衡         电机过热(PTC 电阻,正常状态为 85R – 2kΩ)         速度限制       转矩限制	
输出电流限幅 过载 IGBT's 过载 输入缺相 输入压低,输入电压高 直流总线电压限幅 直流总线电压低 输入频率高 输入频率低 IGBT 温度 散热器过热 电源故障 变频器热模式 接地故障 软件和硬件故障 模拟输入信号丢失(速度参考值缺失)	
6 个可编程输入,高电平有效(24Vdc) 1 个 PTC 输入端子: 逻辑"1" = PTC 阻值 < 1.5 千欧 (正常温度) 逻辑"0" = PTC 阻值 > 4.7 千欧 (过温) 1 路可编程数字输入(由跳线器控制,当它断开时,会发生故障。在编程期间可以避免出现危 状况)。 附加特性: 电源隔离。	.险

电流信号: 0-20mA, 4-20mA。 电压信号: 0-10Vdc, ±10Vdc, 附加特性: 光学隔离

\*可用性咨询 Power Electronics

\*\*根据电缆类型可增加电缆长度。请咨询 Power Electronics。

针对 2 种不同编码器可选编码器接口板(一种适用于用户,另一种适用于矢量控制模式)其他类 编码器输入

附加特性:

■ 输入电压为 5 至 24Vdc

**数字输出** 3 个可编程转换继电器 (250Vac, 8A 或 30Vdc, 8A)。

**模拟输出** 2 个隔离的编程输出: 0-20mA, 4-20mA, 0-10Vdc或±10Vdc。

电位器电压 为电位器设定速度提供 10Vdc 电源电压 (最大电流 26mA)。

**用户电源** 标准 24Vdc 电源调节和短路保护功能。

从一个通讯角度,SD700 可提供:标准硬件:可选硬件:USB 端口光纤RS232 端口Ethernet 以太网

**通讯** RS485 端口 软件协议:

可视化信息

控制面板

标准: 可选:
Modbus-RTU Profibus
DeviceNet
TCP/IP

TCP/IP N2 Metasys

平均电流和三相电机电流 平均电压和三相电机电压 平均输入电压和三相输入电压 速度,转矩,功率和电机功率因数 继电器状态

继电器状态 数字输入状态/PTC 状态

输出比较器状态

模拟输入值和传感器输入值

模拟输出值

电机过载状态, 变频器过载状态

IGBT 温度 电机输出频率

历史故障记录(最近6个记录)

串行通信控制

 类型
 可移动

 长度
 3 米\*

 连接
 RJ45

 文本显示
 4 行,每行 16 个字符

 可视 LED 指示灯
 LED ON: 控制板通电

LED RUN: 电机从 SD700 接收到电源 LED FAULT:闪亮表示有故障发生。

按键 6个按键控制变频器启动和停止/复位,拥有独立的存

往界

图解 显示图像可选 3,5 英寸 TFT 触摸屏,独立的存储器。

**其它** 实时时钟 万年历


认证 CE, UL, cUL, cTick

<sup>\*</sup>如需延长长度,请咨询 Power Electronics.

# 5. 外形尺寸

# 5.1. 规格 3、4 和 5 的尺寸

REFERENCE参考	REFERENCE参		DIMENSIONS尺寸										
380 – 500V	考 550 – 690V	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	WEIGHT 重量
SD70060 5x x xx	SD70052 6x x xx	809.5	783	300.5	200	140	358	-	784.5	7	-	-	-
SD70075 5x x xx	SD70062 6x x xx	809.5	783	300.5	200	140	358	-	784.5	7	-	-	-
SD70090 5x x xx	SD70080 6x x xx	809.5	783	300.5	200	140	358	-	784.5	7	-	-	-
SD70115 5x x xx	-	809.5	783	300.5	200	140	358	1	784.5	7	-	-	-
SD70150 5x x xx	SD70105 6x x xx	1245	1206	320	251	-	438.5	-	881	527.5	353.5	-	100
SD70170 5x x xx	-	1245	1206	320	251	-	438.5	1	881	527.5	353.5	-	100
SD70210 5x x xx	SD70130 6x x xx	1712	1667	431	396	-	528	460	1403.5	1240.5	81.5	-	180
SD70250 5x x xx	SD70150 6x x xx	1712	1667	431	396	-	528	460	1403.5	1240.5	81.5	-	180
SD70275 5x x xx	SD70170 6x x xx	1712	1667	431	396	-	528	460	1403.5	1240.5	81.5	-	180






图 5.1 规格 3 的尺寸

图 5.2 规格 4 的尺寸




图 5.3 规格 5 的尺寸

# 5.2. 规格 6 和 7 的尺寸

参考	参考		尺寸									壬巳	
380 – 500V	550 – 690V	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	重量
SD70330 5x x xx	SD70210 6x x xx	1712	1667	786	747	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	340
SD70370 5x x xx	SD70260 6x x xx	1712	1667	786	747	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	340
SD70460 5x x xx	SD70320 6x x xx	1712	1667	786	747	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	340
SD70580 5x x xx	SD70385 6x x xx	1712	1667	1132	1097	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	470
SD70650 5x x xx	SD70460 6x x xx	1712	1667	1132	1097	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	470
SD70720 5x x xx	-	1712	1667	1132	1097	-	529	460	1602	1208.5	230.5	81.5	470




图 5.3 规格 6 的尺寸




图 5.4 规格 7 的尺寸

# 5.3. 规格 8 和 9 的尺寸

参考	参考		尺寸									壬旦	
380 – 500V	550 - 690V	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	重量
SD70840 5x x xx	SD70550 6x x xx	1712	1667	1482	1447	-	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD70925 5x x xx	SD70660 6x x xx	1712	1667	1482	1447	-	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD71030 5x x xx	SD70750 6x x xx	1712	1667	2352	747	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD71150 5x x xx	SD70840 6x x xx	1712	1667	2352	747	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD71260 5x x xx	SD70950 6x x xx	1712	1667	2352	747	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD71440 5x x xx	-	1712	1667	2352	747	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-




图 5.6 规格 8 的尺寸




Figure 5.7 规格 9 的尺寸

# 5.4. 规格 10 和 11 的尺寸

参考	参考		尺寸										壬旦
380 – 500V	550 - 690V	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	重量
SD71580 5x x xx	SD71140 6x x xx	1712	1667	3402	1097	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD71800 5x x xx	SD71270 6x x xx	1712	1667	3402	1097	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
-	SD71420 6x x xx	1712	1667	3402	1097	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
SD72200 5x x xx	SD71500 6x x xx	1712	1667	4452	1447	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-
-	SD71800 6x x xx	1712	1667	4452	1447	38	528	460	1619	1209	247.5	81.5	-




图 5.8 规格 10 的尺寸




图 5.9 规格 11 的尺寸

# 5.5. 规格 4 和 5 IP00 的尺寸

4x +v	尺寸											
参考	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	重量
SD70150 50 x xx	1124	1100.5	320	285	245	438.5	-	778.5	527.5	250.5	-	-
SD70170 50 x xx	1124	1100.5	320	285	245	438.5	-	778.5	527.5	250.5	-	•
SD70210 50 x xx	1124	1100.5	436	396	394	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	118
SD70250 50 x xx	1124	1100.5	436	396	394	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	118
SD70275 50 x xx	1124	1100.5	436	396	394	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	118




图 5.10 规格 4 IP00 的尺寸




图 5.11 规格 5 IP00 的尺寸

# 5.6. 规格 6 和 7 IP00 的尺寸

参考	尺寸												
<b>少</b> 写	H1	H2	W1	W2	W3	D1	D2	Y1	Y2	Y3	Y4	重量	
SD70330 50 x xx	1124	1100.5	786	746	744	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	236	
SD70370 50 x xx	1124	1100.5	786	746	744	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	236	
SD70460 50 x xx	1124	1100.5	786	746	744	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	236	
SD70580 50 x xx	1124	1100.5	1136	1096	1094	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	350	
SD70650 50 x xx	1124	1100.5	1136	1096	1094	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	350	
SD70720 50 x xx	1124	1100.5	1136	1096	1094	507	500	1136	650.5	250.5	81.5	350	




图 5.12 规格 6 IP00 的尺寸





图 5.13 规格 7 IP00 尺寸

# 6. 接线端子


- 6.1. 电源端子
- 6.1.1. 规格 4 接线



BASE SECTION POWER CONNECTIONS: 基础部分电源接线BACK SIDE VIEW POWER CONNECTIONS:电源接线背面图

图 6.1 SD70150 5x – SD70170 5x and SD70105 6x 的电源接线位置


## 6.1.2. 规格 5 的接线



BASE SECTION POWER CONNECTIONS: 基础部分电源接线 SIDE VIEW POWER CONNECTIONS:电源接线侧面图

图 6.2 SD70210 5x - SD70275 5x 和 SD70130 6x - SD70170 6x 的电源接线位置


## 6.1.3. 规格 6 的接线



BASE SECTION POWER CONNECTIONS: 基础部分电源接线BACK SIDE VIEW POWER CONNECTIONS:电源接线背面图

图 6.3 SD70330 5x - SD70460 6x 和 SD70210 6x - SD70320 6x 的电源接线位置

## 6.1.4. 规格 7 的接线



BASE SECTION POWER CONNECTIONS: 基础部分电源接线 SIDE VIEW POWER CONNECTIONS:电源接线侧面图

图 6.4 SD70580 5x - SD70720 5x 和 SD70385 6x - SD70460 6x 的电源接线位置

## 6.1.5. 规格 8 的接线





图 6.5 SD70840 5x - SD70925 5x 和SD70550 6x - SD70660 6x的电源接线位置

## 6.1.6. 规格 9 的接线



FRONT VIEW: 正面图

图 6.6 SD71030 5x - SD71440 5x 和 SD70750 6x - SD70950 6x 电源接线位置

## 6.1.7. 规格 10 的接线




图 6.7 SD71580 5x - SD71800 5x 和 SD71140 6x - SD71420 6x 的电源接线位置

## 6.1.8. 规格 5 接线 - IP00




图 6.8 SD70210 50 - SD70275 50 - IP00 的电源接线位置

## 6.2. 控制接线

下图为SD700系列控制板。尽管控制板是绝缘的,为了安全起见,在设备带电期间,请不要改动配线。



### 注意

更改控制线路或者桥接器必须在切断电源至少10分钟后和用仪表检测直流侧电压放电(低于30Vdc)后才能进行。否则,可能会遭电击。





图 6.9 SD700 的控制板

用户通过一系列的端子和插栓进入控制板。标准控制板配备端子和插栓来控制输入连接和输出连接,显示器接线,通讯串行端口(RS232/RS485), USB 通讯口。可选板卡可适用于附加控制输入,光纤输入输出,编码器输入,串行通讯接口及动态制动控制等...

### 6.2.1. 接线端子及跳线描述



SD70ITC0002CI

X5:变频器间的光纤通讯口 X6:动态制动单位连接口 X7:通讯总线连接口 X2:可编程数字输出口 X3: 键盘连接口 X4: USB 端口 X9: 可选择输入/输出板卡 X8:通讯总线连接口 XI: 数字输入, PTC 接口, 可编程模拟输入和输出, 控制电源和串行通信口 JP1101-JP1104:通过 RS232/485 或 USB 选择通信端口

图 6.10 用户连接器的位置和描述

### 6.2.2 控制线路

下图指示了通过X1和X2用户连接器进行控制端子标准配线的概况。





图 6.7 控制端子标准配线示例

数字输出可以单独或者组合配置。不同标准配置的详细资料可以帮助用户。 下图指示了三线起动/停止按钮系统的典型配线结构:



# 6.3. 控制端子详述

		PIN	信号	描述
X1 端子排	数字输入	1	+24V_USR	数字输入电源。支持短路保护和过载保护(最大 +24Vdc, 180mA)。
		2	DI1	可编程数字输入 1。在输入组里设定数字输入。它们的状态可以显示在可视组中。可以通过端子 1,或外部 24Vdc 电源供电。如果采用外部电源,公共端子应接入端子 19 (用户 GND)。
		3	DI2	可编程数字输入 2。看 DI1 详述
		4	DI3	可编程数字输入 3。看 DI1 详述
		5	DI4	可编程数字输入 4。看 DI1 详述
		6	DI5	可编程数字输入 5。看 DI1 详述
		7	DI6	可编程数字输入 6。看 DI1 详述
		8	PTC+	电机内置 PTC(热敏电阻)专用输入接口。如果阻值超过范围 $85\Omega$ 和 $2k\Omega$ ,变频
		9	PTC -	器将会启动保护跳闸。
	模拟输入	10	AI1 +	电压或电流可编程模拟输入 1。可设定为 0-10Vdc, $\pm$ 10Vdc, 0-20mA or 4-20mA。 电压型的输入电阻值为 $Ri=20$ k $\Omega$ ; 电流型的输入电阻值为 $Ri=250$ $\Omega$ 。
		11	AI1 -	模拟输入1的公共端子。
		12	AI2 +	电压或电流可编程模拟输入 2(电压型和电流型可选),参照 AI1 详述。
		13	Al2 -	模拟输入2的公共端子。
	模拟输出	14	AO1 +	电压或电流可编程模拟输入(电压型和电流型可选)。可设定为 0-10Vdc, ±10Vdc, 0-20mA 或 4-20mA。
		15	AO1 -	模拟输出1的公共端子。
		16	AO2 +	电压或电流可编程模拟输入(电压型和电流型可选)。可设定为 0-10Vdc, ±10Vdc, 0-20mA 或 4-20mA。
		17	AO2 -	模拟输出 2 的公共端子。
	用户电源	18	+10V_POT	模拟输入的 10Vdc 电源。输入电源最多可供 2 个电位器(R≥1kΩ)。
		19	GND_USR	模拟输入公共端子(0Vdc)。
		20	+24V_USR	用户电源。允许提供 1 个外部传感器。(最大值: +24Vdc, 150mA)。
	串口通讯	21	RS485 A	支持 Modbus 的 RS485 的串行通信接口。
		22	RS485 B	
		23	RS Common	RS485 / RS232 串行通信信号的公共端子。
		24	RS232 Rx	支持 Modbus 的 RS232 串行通信接口。
		25	RS232 Tx	
X2 连 接 器	数字输出	26	Relay1 NO	数字输出 1。可编程转换继电器(NO / NC)。Potential free: (最大值: 250Vac, 8A; 30Vdc, 8A)。
		27	Relay1 C	
		28	Relay1 NC	
		29	Relay2 NO	数字输出 2。可编程转换继电器(NO / NC)。Potential free: (最大值: 250Vac, 8A; 30Vdc, 8A)。
		30 31	Relay2 C	
		32	Relay2 NC Relay3 NO	数字输出 3。可编程转换继电器(NO / NC)。Potential free:(最大值:250Vac, 8A; 30Vdc, 8A)。
		33	Relay3 NO	
		34	Relay3 NC	
		'	1.0.0,0110	

# 7. 显示装置和控制键盘

## 7.1. 显示装置详述

如图所示,SD700的显示器可以移动进行遥距安装。显示器上的三个指示灯用来指示变频器运行状态,LCD屏幕为4行,每行16个字符和按键用于运行控制和参数设定。



图 7.1 显示器和键盘

### 7.1.1. 位状指示信号 LEDs

Leds提供简易方法来监测SD700上电、变频器正供应输出电压或者跳闸等状态。

- Led 指示灯 ON: 黄色,当发亮时,显示设备已经上电。
- Led 指示灯 RUN: 绿灯。当发亮时,显示 SD700 使电机运转。
- Led 指示灯 FAULT: 红色。当闪烁时,显示设备处于故障中。




图 7.2 可视状态

### 7.1.2. 文本 LCD 显示器

SD700显示器拥有16x4的液LCD屏幕。每行都有不同的功能。

 状态栏: 顶行,其一直显示 SD700 的 状态(STR-启动,STP-停止等)。同 时显示输出电流和电机速度。这一行不能 由用户定义。

- 显示栏 1: 这是屏幕的第二行。
   它可显示和允许从可视菜单中选择变量。
   可以由用户定义。
- 显示栏 2: 这是屏幕的第三行。
   它可显示和允许在可视菜单中选择变量。
   可以由用户定义。



STATUS LINE:状态栏 VISALIZATION LINE:可视行 PROGRAMMING LINE:编程栏

图 7.3 各显示栏的详细信息



SD70ITC0008AI

### 7.1.3. 控制按键

这些功能键具有多种用途,可以单独使用或者同其他键组合起来应用:



它允许访问不同的参数组和子参数组,可以显示代码解释,允许与其它键组合调整参数值。如果参数组没有子参数组,则直接访问该组中的参数。

更改数字参数:





同时按下,参数值增加。





同时按下,参数值减少

更改参数值选项:



按该键,就会显示延长说明。





同时按下,用户进入上一选项。





同时按下,用户进入下一选项。



向上翻转参数组,允许在一个参数组中的浏览不同参数,也可以增加参数值。



向下翻转参数组,允许在一个参数组中的浏览不同参数,也可以减少参数值。。



按住此键约2秒,允许用户在编程栏和显示栏之间进行浏览。也允许退回至上一级子参数组或者参数组。




当控制设定为本地控制时,用键盘启动变频器。(检查驱动器配置)



当控制设定为本地控制时,用键盘停止变频器。在跳闸条件下,如果不能进行本 地控制,此键可用作变频器复位。

下图所示为编程实例,你可以对照查看之前的操作说明。




- 1 选项 功能相同但为下方向
- 2 按下来读取代码说明
- 3 如果按下ESC键在一个组中浏览,然后你可以进入这个特殊组别中的主页。

图 7.4 参数浏览举例

# 8. 状态信息

显示器的顶行对应状态栏。在这一行,我们可以显示设备状态、电机电流(A)和电机速度(%)。它是固定显示,不能由用户更改。



STATUS LINE: 状态栏 1 显示变频器状态: 正常运作、警告和跳闸 2显示电机平均电流 3接额定电机百分数显示当前电机速度。这个符号意味则电机朝一个方向旋转。这个正数符号不仅意味这电机时时的方向旋转。

图 8.1 状态栏详述

### 8.1. 状态信息清单

屏幕显示	名称	描述
OFF	断电	变频器处于断电状态。
ON	上电	变频器处于上电状态。
ACL	加速中	变频器增加输出频率。电机速度升高,处于加速阶段。
RUN	运行中	变频器运行于参考速度。运行处于稳定状态。
DEC	减速中	变频器减少输出频率。电机速度降低,处于减速阶段。
SPG	停止中	接收到停止指令,变频器开始减速。变频器开始减速停车,直到速度为零。
ST0	当出现故障时,自由 运行到停止	发生故障后,变频器自由运行到停止(紧急停止)。当变频器关闭输出,电机的停止时间由负载惯性决定。
SPN	跟踪起动	"跟踪起动"必须按需要设定。一旦变频器接收到启动指令, SD700 将会搜索目前的电机轴速度。
DCB	直流制动	SD700 应用直流制动模式停止电机运行。

屏幕显示	名称	描述
HEA	无冷凝电流被激活	SD700 注入直流电流来防止电机潮湿冷凝。 <b>注意:</b> 即便电机没有运转,仍然存在危险电压。在此过程, 运行指示灯为一直发亮。小心避免造成损害或人身伤害。
TBR	直流制动启动延时	在直流电流注入激活前,变频器使用一个延迟时间。经过此延迟时间,直流制动将被激活。
IN1	寸动速度 1	SD700 会根据寸动 1 的指令运行,'Start + Inch speed 1'模式被激活。在这个模式下运行,"Start + Inch speed 1"指令具有最高优先于其它"Start"功能性的输入编程。因此,如果一个输入被设定为启动和它的操作无效。不管这个输入无效,当接收到'Start + Inch speed 1'的指令,变频器将会起动。寸动速度 2 和寸动速度 3 有效。
IN2	寸动速度 2	SD700 会根据寸动速度 2 运行。 'Start + Inch speed 2'模式被激活。
IN3	寸动速度 3	SD700 会根据寸动速度 3 运行。'Start + Inch speed 3'模式被激活。

## 8.2. 报警信息清单

信息代码	信息名称	描述
MOL	电机过载	当前电流值超过电机额定电流,产生电机过载
MOC	电机过电流	电机电流高于额定电流
DOC	变频器过电流	如果变频器电流高于正常电流的 125%,将会出现这个信息。
ILT	电流极限	电流极限计算法则被激活。
TLT	转矩极限	转矩极限计算法则被激活。
VLT	电压极限	检测出高直流侧电压,电压极限控制计算法则将被激活来保护变 频器。
ACO	电流不平衡	检测出变频器输出电流不平衡。
AVO	输出电压不平衡	检测出变频器输出电压不平衡。
AVI	输入电压不平衡	检测出变频器输入电压不平衡。
OVV	输入电压高	设备输入电压达到一个危险水平。超过设定值(保护设定)。
UNV	输入电压低	设备输入电压达到一个危险水平。低于设定值(保护设定)。
S1L	速度限制1	电机速度达到限定值 1
S2L	速度限制2	电机速度达到限定值 2

# 9. 显示栏和状态参数组 G0

这些参数固定显示 SD700 的输入信号状态和动态参数状态。显示栏为屏幕的第二行和第三行。用户可以根据每一栏中不同的显示选项设定要显示的参数。

要选择显示的参数,您需要将指针移动到第二行或第三行。按住 **ESC/↑** 键约 2 秒,指针将当前栏移动到下一栏。一旦当前位置在第二行或第三行,您可以操作编程栏(第四行),选择要显示的参数。一旦这些参数保存到存储器中,只要变频器上电,它们就会显示在第二行和第三行中。从这些显示栏中,用户可以方便地显示需要的参数及获得相关补充信息。




图 9.1 显示栏详细信息

THESE LINES SHOW SPECIFIC PARAMETERS THAT CAN BE USEFUL FOR THE USER. 这几行显示了有用的特殊参数

#### 9.1. 参数组 SV. 1-电机显示参数

显示信息	单位	描述			
Sp Ref =+100%	% 电机速度	用户显示应用在电机上的预设速度参考值。			
Mtr Speed = +0rpm	rpm	电机的每分钟转速			
Mtr Freq = +0Hz	Hz	俞出到电机上的频率值			
Mtr Vout = 0V	V	输出到电机上的当前电压值			
Mtr lout = 0.0A	Α	输出到电机上的当前电流值			
Mtr Torqe = 0.0%	% 电机转矩	输出到电机上的当前转矩			
Mtr Pfactr = 0.0	-	电机的功率因数			
Mtr Pwr = +0.0kW	kW	2机的瞬时功率消耗			
0.0A 0.0A 0.0A	Α	E机每相的瞬时电流(U, V and W)			
Vmt= 0 0 0V	V	电机端子上的瞬时电压			
		显示电机是否连接温度传感器			
PTC Motor = 0	-	X: PTC 已连接。			
		0: PTC 未连接。			
Motor Temp = 0.0%	% 电机温度	用于显示电机的大概温度。超过 110%水平将会引起 F25 跳闸(电机			
motor remp = 0.0%	70 电机值/文	过载)。			

### 9.2. 参数 SV. 2-变频器显示参数

显示信息	单位	描述
390 390 390V	V	应用到变频器上的瞬时输入电压(RS, ST, RT)。
Inp Vol = 390V	V	变频器的平均输入电压
50.0 50.0 50.0Hz	Hz	变频器的输入频率
Bus vol = 540V	Vdc	变频器的直流侧电压
IGBT Temp =+23°C	°C	显示上电期间变频器输出侧的电源温度
Drive Temp =+26°C	°C	显示变频器机箱内部温度

## 9.3. 参数 SV. 3-显示外部参数

显示信息	单位	描述					
ANLG IN1 = +0.0V	V 或 mA	模拟输入 1 的数值。					
AIN1 Refr = +0.00%	% bottom scale Al1	与模拟输入1成正比的数值或PID参考值,以百分比显示。					
AIN1 S = +0.00I/s	工程单位	模拟输入1相关的传感器1的值。					
ANLG IN2 = +0.0V	V 或 mA	模拟输入 2 的数值。					
AIN2 Refr = +0.00%	% bottom scale Al2	与模拟输入 2 成正比的数值或 PID 参考值,以百分比显示					
AIN 2 S = +0.00Bar	工程单位	模拟输入2对应的传感器2的值。					
ANL OUT1 = +4.0mA	V 或 mA	模拟输出1的值。					
AO1 Refer = +0.0%	%对应等级	模拟输出1的相关的数值(速度,电流等)。					
ANL OUT2 = +4.0mA	V 或 mA	模拟输出 2 的值。					
AO2 Refer = +0.0%	%对应等级	模拟输出 2 的相关的数值(速度,电流等)。					
Input DG: 000000 0	-	显示数字输入DII-DI6的激活状态,最后一位数字是另外一个输入,用来显示电机PIC信号的状态 X:激活 0:没有激活					
Relays: X 0 X	-	显示输出继电器的激活状态 X: 激活 0: 没有激活					
		显示电机速度,用工程单位表示。按* 键,您可以访问下一级子参数组:					
		显示信息					
		Scale ftr=1         0.001 - 10         设定电机速度和机械速度比例因素					
Speed M = +0.000v/m	根据参数 设定	Units Ma=v/m					
		备注:运行期间可以设定。					

### 9.4. 参数组SV. 4 一显示内部参数

显示信息	单位	描述
Actual Fault = 00	-	当前的故障代码。察看历史故障记录 G 1 3。
Drive Curr = 170A	Α	变频器的额定电流(50℃时的最大电流)。
Drive Volt = 400V	V	电机额定电压
S/W x.xx	-	装置中的软件版本。
H/W y.y	-	装置中的硬件版本。
PID R% = +0.0%	% 反馈范围	在标准系统的PID模式下的参考值。
PID F% = +0.0%	%模拟输入 作为反馈值	在标准系统的PID模式下的反馈值。
PID Error = +0.0%	% 反馈范围	PID模式下的偏差值,即参考值和系统反馈值的差值。
Comparators: 000	-	显示比较器激活状态。 1: 激活 0: 禁止

### 9.5. 参数组SV. 5 一可设定参数

不仅可以检测该组中的参数,

速度、电压和寸动速度等都可以被调整。这些参数也可以在相应的参数组进行设定。用户不必进入主参数组,就可以方便地设定基本参数。

显示信息	单位	描述
Local Sp= +100%	% 电机速度	在本地模式下(通过键盘控制),显示速度参考值。其他数据请查看参数G
•	0/ 口炉	3.3。
PID Local = +100%	% 反馈	在本地模式下,选择PID参考值。其他数据请查看参数G6.2
Mref 1 = +10.0%	%电机速度	用户可以为多步速1设定速度值。其他数据请查看参数G14.1。
Mref 2 = +20.0%	%电机速度	用户可以为多步速 2 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4 . 2。
Mref 3 = +30.0%	%电机速度	用户可以为多步速 3 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4 . 3。
Mref 4 = +40.0%	%电机速度	用户可以为多步速 4 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4. 4。
Mref 5 = +50.0%	%电机速度	用户可以为多步速 5 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4.5。
Mref 6 = +60.0%	%电机速度	用户可以为多步速 6 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4. 6。
Mref 7 = +70.0%	%电机速度	用户可以为多步速 7 设定速度值。其他数据请查看参数 G 1 4. 7。
Inch Spd1 = 0.00%	%电机速度	用户可以设定步频1的值。更多数据查看参数G15.1。
Inch Spd2 = 0.00%	%电机速度	用户可以设定步频 2 的值。更多数据查看参数 G 1 5. 2。
Inch Spd3 = 0.00%	%电机速度	用户可以设定步频3的值。更多数据查看参数G15.1和2。
PMP manSP=+0.0%	%电机速度	参考手册,在 LOCAL 中设定速度参考值。更多数据查看参数 G25.1.3。
PMP MRe1=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 1。多段频率 1。更多数据查看参数 G25. 1. 5。
PMP MRe2=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 2。多段频率 2。更多数据查看参数 G25. 1. 6。
PMP MRe3=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 3。多段频率 3。更多数据查看参数 G25. 1. 7。
PMP MRe4=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 4。多段频率 4。更多数据查看参数 G25. 1. 8。
PMP MRe5=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 5。多段频率 5。更多数据查看参数 G25. 1. 9。
PMP MRe6=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 6。多段频率 6。更多数据查看参数 G25. 1. 10。
PMP MRe7=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 7。多段频率 7。更多数据查看参数 G25. 1. 11。
PMP MRe8=0.0%	%电机速度	设定 PID 的本地参考 8。多段频率 8。更多数据查看参数 G25. 1. 12。
T AutOFF=OFF	最小	自动停止时间。设定 PID 的本地参考 1。多段频率 1。更多数据查看参数
		G25. 1. 13.
TIME OFF=OFF	最小	显示系统自动停止的静止时间。
MAX flow=1000l/s	工程单位	允许设定最大流量水平,参照 G25.10.2。
RESET LEVL=+100%	% 传感器最	允许为流量控制运算法则设定复位水平,参看 G25.10.4。
	大范围	
SLEP FLO=0.01/s	Eng. Units	允许设定使变频器休眠的流量水平,参看 G25.4.11。

# 9.6. 参数 SV. 8-泵控制

显示信息	单位	描述	
R=0.0Bar 0.0Bar	工程单位		P I D 参考值;右边:通过反馈信号传来的传感器数值。
		根据以下表	格,显示泵控制运行期间的变频器状态:
		状态	描述
		REGL	变频器处于 PID 调节模式。
		PMAN	变频器处于手动保护模式。
		OMAN	变频器处于手动不保护模式。
		HIPP	按照模拟输入中读取的数据,变频器由于泵高压而 停止(暂停)。
		HIPR	按照模拟输入或者数字输入中读取的数据,变频器 由于泵高压而发生故障。
		FLOD	由于没有流量探测,变频器停止运行(暂停状 态)。
		NFLO	由于没有流量探测,变频器发生跳闸(故障状态)。
		CAVS	由于气穴现象,变频器停止运行(暂停状态)。
		CAVI	由于气穴现象,变频器发生跳闸(故障状态)。
Man +0.0% +0.0%	% 传感器	LOPR	由于低压故障,变频器发生跳闸。
Man +0.0% +0.0%	范围	LOWA	由于故障探测其中一路数字输入设定为'No Water', 变频器发生跳闸
		CYCL	由于起动周期过长,变频器发生跳闸。
		IRFA	由于在灌溉设备中发生故障,在设定的数字输入中被探测出来,变频器发生跳闸。
		FLOW	变频器为限制流量而限制速度。
		OFF	变频器接收到停止指令。
		SLEP	因为没有流量需要,变频器进入休眠模式。
		BYPA	在起动或停止一些固定泵后,变频器强制速度。
		RAMP	设定值斜坡激活。
		FILL	因为 Pipe Fill 功能被激活,所以变频器在减速运行。
		COMP	自动停止时间完成,变频器停止。
		JOCK	稳压泵运行
		PRIM	起动用罐水泵运行
		FINP	因为压力开关开启,而发生故障
			I D模式中的参考值(%表示)随反馈值改变。
		根据以下信.	息显示三分之一的固定泵:
		状态	描述
		OFF	通过键盘禁止固定泵。
10FF 20FF 30FF	_	RDY	固定泵处于准备状态。
20.1 00.1		ON	固定泵处于启动完毕。
			固定泵处于故障状态(控制信号输入已经激活)。
		FLT	备注: 在参数G1.7和G4.1.4中, 查看多泵控
		10.10	制的多功能输入设定。
40FF 50FF	-		言息,显示最后两个泵的状态
Flow = $0.01/s$	工程单位	通过模拟输	命入信号或是传感器的脉冲信号转化过来的当前值。

显示信息	单位	描述	
		在操作面板的显示栏里	里,可以选择选项来显示,在面板里就可以显示
	-	以下信息:	
		状态	描述
		PID 调节	变频器处于 PID 调节模式。
		手动保护	变频器处于手动保护模式。
		人工超控	变频器处于手动模式。不处于保护模式
		高压暂停	按照模拟输入中读取的数据,变频器由于泵高 压而停止(暂停)。
		HI PRESSURE FAUL	按照模拟输入或者数字输入中读取的数据,变 频器由于泵高压而发生故障。
		NO FLOW PAUSE	由于没有流量探测,变频器停止运行(暂停状态)。
		NO FLOW FAULT	由于没有流量探测,变频器发生跳闸(故障状态)。
		CAVITATION PAUSE	由于气穴现象,变频器停止运行(暂停状 态)。
		CAVITATION FAULT	由于气穴现象,变频器发生跳闸(故障状态)。
泵程序	-	LO PRESSURE FAUL	由于低压故障,变频器发生跳闸。
		LO WATER FAULT	由于故障探测其中一路数字输入设定为'No Water',变频器发生跳闸
		CYCLING FAULT	由于起动周期过长,变频器发生跳闸。
		IRRIGATOR FAULT	由于在灌溉设备中发生故障,在设定的数字输入中被探测出来,变频器发生跳闸。
		LIMITING FAULT	变频器为限制流量而限制速度。
		PUMP STOP	变频器接收到停止指令。
		SLEPT NO DEMAND	因为没有流动指令,变频器进入休眠模式。
		BYPASSING SPEED	在起动或停止一些固定泵后,变频器强制速 度。
		SETPOINT RAMP	设定值斜坡激活。
		PIPE FILLING	因为 Pipe Fill 功能被激活,所以变频器在减速运行。
		COMPLETED	自动停止时间完成,变频器停止。
		JOCKEY PUMP ON	稳压泵运行
		PRIMING PUMP ON	起动用罐水泵运行
		PRESSU SWITCH ON	因为压力开关开启,而发生故障
		- REGGG GWITOIT GIV	四///-//// 八/////

# 10. 参数设定详述

SD700的液晶屏幕可以显示其不同的参数。这些参数被编入参数组(G1 to G25)。通过按 \* 键,进入 参数组或下一级的子参数群。当您进入所选参数,该参数显示为数字值或是相关选项栏。




图 10.1 编程栏的详细信息

TO DISPLAY ALL GROUPS AND SUB-GROUPS NEEDED TO SET THE DRIVE:显示需要设定在变频器中的所有参数和子参数

以下为所有参数及配置选项:

#### 10.1. 组 1-G1: 选项菜单

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中 设定
					用户可以锁定 SD700 的部分或全部参数。用户可以在G1.2 中设定密码。		
				选项	描述	功能	
				0	禁止	禁止参数锁定功能。	
1 LOCK PARMTRS=0	G1.1/参数锁	0 – 2	0	1	锁定部分参数	除了 G1.1, G1.2, G4.3 和 G6.2 (PID 参考值)外,锁定所有参 数。	NO
				2	锁定所有参数	只有G 1.1和G 1.2允许 更改。	
				m ->	110 2 11.3 2 2 2		
2 PASSWORD_=OFF	<b>G1.2</b> /存取密码	关闭, 0000 – 9999	0	修改。 如果在参数将自动 解锁:	参数 G1. 1 'Paramet 功显示。 如果将 G1. 1 = <b>1</b> 或	避免没经许可对参数进行任意 er lock '中选择'1 or 2'选项, 该参 2 的参数值从1或2设定为0, 2 or PASSWORD_=OFF。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
3 PSW ERR=XXXX	<b>G1.2b</b> / 开锁 密码恢复	0000 – 9999	0000	可以采用以下方式恢复密码:解锁码=(XXXX/2)-3。	YES
4 LANG=ESPANOL	G1.4/选择语 言	英语 西班牙语 德语	西班牙语	可选择用户语言。	NO
				可以选择所要初始化的参数。	
5 INITIALISE=0	<b>G1.5</b> /参数初 始化	0 – 3	0	0     禁止     禁止参数初始化。       1     用户参数     仅初始化用户参数。       2     电机参数     仅初始化电机参数。       3     所有参数     初始化所有参数。	NO
6 SHORT Menu=NO	<b>G1.6</b> / 隐藏部 分配置菜单	No Yes	No	激活该项,则配置菜单无法访问。只有 G1, G10 和显示组可以显示。	NO
7 PROG= STANDAR	<b>G1.7</b> / 程序激 活	标准泵 控制	标准	选择附加功能组。如果选择 PUMP, G25 泵控制相关的扩展功能将会显示出来。如果没有激活泵程序,G25 将被隐藏。一旦选择泵程序,字符将出现在显示屏顶行,变频器状态旁边,并且不断指示泵系统被激活。显示为西班牙文字母"b"和英文/德文字母"p"。除了那些关于输入和输出的参数外(可在 G4 和 G7 中查找),大部分相对于泵控制的参数处于 G25。此外,有些显示参数包含在显示组 SV.5 和 SV.8 中。	NO

### 10.1.1. 子参数组 1.10-S1.10: Eloader (EEPROM loader)

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定	
UPLOAD=N	<b>G1.10.1</b> /上传 变频器参数至 控制面板	N Y	N	参数设定为'Yes',变频器将参数自动存入控制面板。该过程中,面板将显示上载状态: UPLOADING100% 上载过程结束后,该信息将消失,重新显示参数。默认值为'No'。	NO	
DOWNLOAD=N	G1.10.2 / 将控 制面板中的参 数下载到变频 器	N Y	N	参数设定为Yes,将参数从控制面板中自动下载到 \$D700。这些参数之前已经被存入控制面板。过程中,控 制面板将显示上载状态: DOWNLOADING100% 下载过程结束后,该信息将消失,重新显示参数。默认 值为'No'。		
11 FAN CTRL=FIXE	G1.11/变频器 风扇控制模式	FIXE TEMP	FIXE	<b>选项</b> 功能         FIXE       风扇与变频器同时启动,在变频器停止 3 分钟后停止。         TEMP       风机在 51℃ 时启动,当温度低于 47℃ 时断开。	SI	

### 10.2. 参数组 2 - G2: 电机铭牌数据

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 MTR CUR=00.00A 电机电流	<b>G2.1</b> / 电机额 定电流	1 – 9999A	*	根据电机铭牌设定电机额定电流。	YES
2 MTR VOLT=400V 电机电压	<b>G2.2</b> / 电机额 定电压	220 – 999V	400V	根据电机铭牌设定电机额定电压。	YES
3 MTR PWR=00.0kW 电机功率	<b>G2.3</b> / 电机额 定功率	0 – 6500kW	*	根据电机铭牌设定额定功率。	YES
4 MTR RPM=1485 电机转度(rpm)	<b>G2.4</b> / 电机转速	0 – 24000rpm	1485	根据电机铭牌设定额定速度。	YES
5 MTR PFA=0.85 电机功率因数	<b>G2.5</b> / 功率因 数	0 - 1	0.85	根据电机铭牌设定电机功率因数。	YES
6 MTR FRQ=50Hz 电机频率	<b>G2.6</b> / 电机额 定频率	0 – 100Hz	50Hz	根据电机铭牌设定额定频率。	YES
7 MTR COOL=40% 电机冷却	<b>G2.7</b> / 零速时 的电机冷却设 置	OFF, 20 – 100%	40%	根据实际电机冷却条件,调整电机热敏模块的灵敏度。以下设定值可以用于参考: 潜水泵 → 20% 自然冷却电机 → 40% 强制冷却电机 → 100% 备注:如果变频器长时间在低速状态工作,即使电机温度不高也报此故障的话,可以将该值稍微调高,避免发生跳闸。 备注:如果设定为"0FF",热模式将被禁止。	YES

### 10.3. 参数组 3-G3:参考值

参数	名称/描述	范围	默认值		功能			
1 REF1 SPD=LOCAL	<b>G3.1</b> / 速度参 考源 1	NONE Al1 Al2 Al1+Al2		选择速度参 选项 NONE Al1 Al2 Al1+Al2	考值来源 1 或 2。 <b>功能</b> 没有选择速度参考源 1。 通过模拟输入 1 设定速度参考值。 通过模拟输入 2 设定速度参考值。 参考值为通过模拟输入 1 和模拟输入 2 的信号总和。  预存值	YES		
2 REF2 SPD=LOCAL	<b>G3.2</b> /速度参考 值 2	RES LOCAL MREF PMOT PID	LOCAL	MREF PMOT PID	通过键盘给定速度参考值,在参数 G3.3 "本地速度参数"中设定。 多参考值。通过数字输入设定不同的参考值。必须设定数字输入。查看'S4.1→数字输入'. 带参考内存或不带参考内存的电机化电位器 设定在 PID 功能的参数中,作为速度参考值。	YES		
3 LOCAL SPD=+100% 本地速度	<b>G3.3</b> / 本地速 度参考值	-250 to +250%	100%		如果参考源所对应的速度设定方式为'LOCAL'(本地), 用户可以设定电机速度值。			

<sup>\*</sup>该值取决于变频器的额定电流。

备注:如果这些参数没有正确输入,SD700将无法正常运作。如果电机铭牌上提供了多种参数,如电机为三角形接法等,对应适合的配置,对这些参数进行正确设置。

### 10. 4 参数组 4 - G4: 输入组

#### 10.4.1 子参数组 4.1 - \$4.1: 数字输入

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 CNTROL MODE1=1	<b>G4.1.1</b> /主控制 方式	0 – 3	1	改定变频器的运行方式(启动/停止,复位等)。       选项 描述     功能       0 禁止     禁止运行方式 1。       1 本地     由键盘进行控制。       2 远程     由控制端子进行控制。       3 串行通讯     由通讯进行控制。	NO
2 CNTROL MODE2=2	<b>G4.1.2</b> / 可选控制方式	0-3	2	设定变频器的第二运行方式(启动/停止,复位等)。  选项 描述 功能  0 禁止 禁止运行方式 2  1 本地 由键盘进行控制。  2 远程 由控制端子进行控制。  3 串行通讯 由通讯进行控制。 <b>备注:</b> 通过专用的数字输入可以设定控制方式 2。设定数字输入值为 17,即运行方式 2。激活该输入端子,将启动辅助控制方式。	NO
3 RESET MODE=Y	<b>G4.1.3</b> / 通过键 盘实现复位	N Y	Y	允许用户通过键盘实现故障复位功能。         选项       功能         N=NO       禁止通过键盘进行复位。         Y=YES       通过键盘上的复位键进行复位操作。	YES
4 DIGIT I MODE=0	<b>G4.1.4</b> / 配置数字输入	0-5	1	用户可以为数字输入设置不同的功能。除了"选项1→ "所有可编程数字输入"(可单独设置数字输入),下 表中的选项同时对所有数字输入有效。 <b>选项 描述</b> □	NO

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中设定
				备注:接			
				选项	描述 MREF 2 WIRES	功能       当采用多控制时,数字输入5和6       将用于此项配置。其余端子可由用户配置。数字输入5和6设置为多个直达4段预设速度的(速度或者PID 参考的)参考值。       参数 端子 端子 6       G14.4 0 0       G14.5 0 X       G14.6 X 0       G14.7 X X       A音注:必须设置 G3.1 或 G3.2 REF2       SPD=MREF。	
4 DIGIT I G4.1.4 /数字输入 MODE=1 设置选项	0 – 5	0 – 5 1	3	MREF 3 WIRES	数字输入 4、5 和 6 将设定为直到 7 段预设速度的(速度或者 PID 参考) 多段频率。其余端子由用户配置。    ***********************************	NO	
				4	自动设置	配置两个数字输入为 Up 向上和 Down 向下运行功能。 DIS = Up (常开触点) DI6 = Down (常闭触点) 在 "G10 LIMITS"中设置速度极限值。可以参考下表设置变化斜坡: G5.7 PMT ACL1=3%/s G5.8 PMT DCL1=3%/s G5.9 PMT ACL2=1%/s G5.10 PMT DCL2=1%/s G5.11 PMOT BRK=OFF 备注: 在该模式下,通过电位计设定的参考值即使在电机停止和掉电条件下,也会被存储下来。 其运行方式与选项 4 相同,只是当	
				5	消除 设置	电机停止或掉电条件下,该参考值 电机停止或掉电条件下,该参考值 不被存储。此时,G10.1或G10.3 中设置的最小值将为出厂设定值。	
						入配置将自动改变他们的设定。确认电机 t备损坏或人身伤害。	

泵系统运行, G1.7 PROG=PUMP,需要考虑以下的事项:

当泵系统激活时,有一些可以以同样方式设定和运行在标准系统设置的选项要用到。然而,当泵系统被激活时,

变频器将假设为从 50 到 69(G4.1.5 到 G4.1.10)只有一个设置选项,不需要考虑到在参数'G4.1.4 DIGIT I MODE',

的设定,这意味着一个 block setting。

所有这些表明了用户可以根据要求,随意设置泵系统,选定正确的功能和保护。对应一个正确的数字输入系统在泵系统运行时,将在 G25 泵控制 中有另外的信息。

备注: 选择泵系统设定所有数字输入到'00 - un used'.模式中。如果需要重设,必须再次单独设置功能。所以保证一个安全的安装运行,避免硬盘外 部到设备引起任何损坏。

备注: 数字输出也将由于激活泵控制而受影响。

要选择一个辅助泵系统,必须按照以下步骤操作:

- 设定任意数字输入到选项'52 FIX PUMP1 FLT', '53 FIX PUMP2 FLT', '54 FIX PUMP3 FLT', '55 FIX PUMP4 FLT' 或者'56 FIX PUMP5 FLT'
- 能在分別对应的显示屏 G25.9.1, G25.9.2, G25.9.3, G25.9.4 和 G25.9.5 中控制泵运行。 删除泵配置和解除继电器的另外一个用途,用户必须: 在分别对应的显示屏 G25.9.1, G25.9.2, G25.9.3, G25.9.4 或者 G25.9.5 中禁止控制泵运行。

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中 设定
				允许用户	为数字输入的	独立用途进行设置。	W.C.
				选项	描述	功能	
				00	禁止	禁止输入。	
	G4.1.5/多功能					由常开按键(NO)启动"起	
5 DIGITL IN 1=06	数字输入1设 置	00 – 69	06	01	启动	始"指令。首先,必须从常闭 端子(NC)配置另一个输入为	
	.E.					"停止"指令。	
						由常闭按键启动"停止"指	
				02	停止1	令。在 G7.1 STOP 1 (NC) 中	
				]		调整停止模式。 由常闭按键启动"停止"指	
					<b> </b>	令。在 G7. 2 STOP 2 中调整停	
	0446/夕末48			03	停止 2-复	止模式。输入端子设定为该模	
6 DIGITL IN 2=00	<b>G4.1.6</b> /多功能 数字输入 2 设	00 –69	00		127.	式后,复位功能也同时被激	
O BIOILE IIV Z 00	置	00 00		-		活。(NC) 由常闭按键启动"停止"指	
					D. A	令。在 G7.1 STOP 1 中调整停	
				04	停止 1-复	止模式。输入端子设定为该模	
				4	1 <u>11</u> .	式后,复位功能也同时被激	
						活。(NC) 端子闭合即执行启动指令,端	
					启动/停	子断开即执行停止指令。该模	
	C4.4.7./ 画口 52.4%			05	止	式通过2线实现启动/停止。	
7 DIGITL IN 3=00	<b>G4.1.7</b> / 配置数字输入 3	00 –69	00			(NO)	
	1 -1111/ C O				启动-复位	端子闭合即启动,端子断开即停止(通过2线实现启动/停	
				06	/停止	上)。该输入功能激活后,故	-
						障复位功能也被激活。(NO)	
				07	复位	由按钮设定复位信号。(NC)	
				08	启动+寸	当端子闭合,即执行启动和寸 动 1 指令。寸动速度在 G15. 1	NO
					动 1	INCH1 中进行设定。(NO)	
8 DIGITL IN 4=00	G4.1.8/配置数	00 – 69	00			闭合即启动起始和寸动2指	
0 DIGITE IN 4-00	字输入4	00 – 03		09	启动+寸	令。在参数 G15. 2 INCH2 中设	
					动 2	定寸动频率。(NO) <b>备注 1</b> 。	
				40	广台法库	变频器减速停车,并反方向运	
				10	反向速度	行。(NO)备注 2。	
				11 12	保存	保存作以后使用。	
				12	保存	保存作以后使用。 按照 G15. 1, G15. 2 或 G15. 3	
				13	寸动运行	中设定的频率值,执行寸动运	
						行。(NO)备注 2。	
					加速/减速	激活加减速斜坡。加减速度比	
				14	2	率分别在 G5.3 和 G5.4 中选择 设置。(NO)	
				15	<b>会</b> 赵/古 0	设定参数 G3. 2 可选参考值为	
				15	参考值 2	当前速度参考值。(NO)	
9 DIGITL IN 5=00	<b>G4.1.9</b> / 配置数字输入 5	00 – 21	00	16	保存	保存为将来使用。	
	丁棚八0			17	控制方式2	设定 G4.1.2 可选控制模式为 当前控制方式。(NO)	
				<b> </b>		与选项 06 相同,但是'Reset'复	
				18	启动/停止 - 复位	位信号要等到变频器停止后才	
				<u> </u>	<b>火</b> 巴	会激活。	
				19	停止方式	由一个常闭端子执行'Stop'指令。停止模式在 G7.2 STOP2	
				'	(2)	中进行设定。	
					速度限制	当设定在 G10.3 和 G10.4, 就	
				20	建度限制	会改变速度限制的选则。	
1			<u> </u>			(N0) NCH2',并且同时激活,则 G15.3	<u> </u>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>如果两个输入端子被设定为选项'08 → START + INCH1'和选项'09 → START + INCH2',并且同时激活,则 G15. 3 中的 'START + INCH3'也将被同时激活

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 在 "10.9 INVERSION ?=Y"中的反向旋转必须被激活。/

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	È			运行中 设定
				备注:	妾上页。					
				选项	描述	功能				
				21	直流制动	激活 <sup>5</sup> (NO)		余动态制	引动单元。	
				22	起动模式 2	(NO)。		∜(Ramp	, ,	
				23	电流限制2			訓。(N		
				24	外部急停	产生i (NC		i 紧急停	华	
			50	PMP 起动/停 止	系统	自动启	动。(N	10)		
			51	流量脉冲			俞入。(I			
			52	FIX 泵 1 故障			章。(NO	,		
			53 54	FIX 泵 2 故障 FIX 泵 3 故障		泵 2 故障 泵 3 故障	章。(NO) 章。 (NO		-	
			55	FIX 泵 4 故障			声。(NO) 声。(NO)	/	1	
				56	FIX泵 5 故障		泵 5 故障		,	
				57	手动保护启动	手动; (NO)。		舌用户可	「激活保护	
			58	过压跳闸		姚闸 (NC	C).			
			59	低水位跳闸	无水缸	姚闸. (N	Ć)。			
			17	60	低压跳闸			元. (NO)。		
		00 – 69		61	流量开关	连接/ 闭). (N				
10 DIGITL IN 6=17	<b>G4.1.10</b> /配置 数字输入 6			62	灌溉设备跳 闸	探测灌溉设备外部故障 (NO)。		NO		
							根据以下表格,为多个参考 值选择分别配置低、中、高			
				63	SETPONT PIN1	位,				
					OLII ONI I INI		GITAL INPI		PID	1
						DI(z) =65	DI(y) =64	DI(x) =63	SETPOINT	
						0	0	0	G25.1.5 'SETPT1' G25.1.6	
						0	0	Х	'SETPT2'	
				64	SETPONT PIN2	0	Х	0	G25.1.7 'SETPT3'	
						0	Х	Х	G25.1.8 'SETPT4'	
						Х	0	0	G25.1.9 'SETPT5'	
						Х	0	Х	G25.1.10 'SETPT6'	
				65	SETPONT PIN3	Х	Х	0	G25.1.11 'SETPT7'	
						Х	Х	Х	G25.1.12 'SETPT8'	Į.
				66	MAN REF 2	,	速度参う 选一来》		5二来源或	
				67	手动检测起动	为检注 有保护		世 <u>行</u> 手动	力起动,没	
				69	压力开关			系统当 <sup>。</sup> 一齐使用		

#### 10.4.2 子参数组 4.2 - S4.2: 模拟输入 1

参数	名称/描述	范围	默认值	功能			
1 SENSOR 1 ?=N	<b>G4.2.1</b> /激活模 拟输入1的传 感器	N Y	N	使用传感器来设置模拟输入 1,并激活相应需要设定的 参数。查看 G4. 2. 2-G4. 2. 7。	NO		
2 SENSOR 1=I/s <sup>3</sup>	<b>G4.2.2</b> /选择传感器 1 单位	% I/s I/s I/m m³/s I/h m³/h m/s m/h Bar kPa Psi m °C °F	Vs	根据所需的传感器为测量模拟输入 1 选定不同单位。如果修改参数,传感器输入范围的最大和最小值必须正确设置。因此,请检查下列参数: 'G4.2.5 Smi1=+0.0l/s' →输入的最小范围 'G4.2.7 Sma1=+10.0l/s' →输入的最大范围			
3 AIN1 FORMAT=V	<b>G4.2.3</b> / 模拟输入 1 格式	V mA	V	设定模拟输入1的格式,电压型或电流型信号。根据所 采用的传感器类型进行设定。	NO		
4 INmin1=+0V AIN1 LOW RANGE	<b>G4.2.4</b> / 模拟输入 1 的最小范围	-10 to +10V +0 to+ 20mA	+0V	设定模拟输入1的最小电压或电流数值。根据所连接传感器的输入特性进行设定。	YES		
5 Smi1=+0.0l/s <sup>3</sup> SENS1 LOW RANGE	<b>G4.2.5</b> / 传感器 1 的最小值	-3200 to Sma1 (G4.2.7)工 程单位	+0.0l/s	设定连接到模拟输入 1 的传感器的最小单位值。该值应该符合在'G4.2.4 lNmin1'中设定的传感器最小电压或电流等级。 备注: 如果在'G4.2.2 SENSOR 1'设定的单位被改变,需检查该值。它的设定是用于在开环和闭环中的操作。	YES		
6 INmax1=+10V AIN1 HIGH RANGE	<b>G4.2.6</b> / 模拟输入 1 的最大范围	-10 to +10V +0 to+ 20mA	+10V	设定模拟输入1的最大电压或电流值。根据所接传感器的特性设定。	YES		
7 Sma1=+10.0l/s <sup>3</sup> SENS1 HIGH RANGE	<b>G4.2.7</b> / 传感器 1 的最大范围	Smi1 (G4.2.5) to +3200 工程 单位	+10.0l/s	设定连接到模拟输入1的传感器的最大单位值。该值应该符合在'G4.2.6 INmax1'中设定的传感器最大电压或电流等级。 备注:如果在'G4.2.2 SENSOR 1'设定的单位被改变,需检查该值。它的设定是用于在开环和闭环中的操作。	YES		
8 SPD LO1=+0% SPD LO RNG AIN1	<b>G4.2.8</b> / 模拟输入 1 最小范围的速度	-250% to +250%	+0%	根据在'G4.2.4 INmin1'中的设置,设置对应模拟输入 1 的最小范围。该值为电机额定速度的百分比数。	YES		
9 SPD HI1=+100% SPD HIG RNG AIN1	<b>G4.2.9</b> / 模拟输入 1 最大范围对应的速度	-250% to +250%	+100%	根据在'G4.2.6 INmin1'中的设置,设置对应模拟输入 1 的最大范围。该值为电机额定速度的百分比数。	YES		

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>只适用于'G4.2.1 SENSOR 1 = Y'。

参数	名称/描述	范围	默认值	功能			
114 AIN1 LOSS=N	<b>G4.2.14</b> / 模拟 输入 1 的保护	<b>∠</b> Z	N	模拟信号 1 丢失时,设定变频器的停止模式       选项     功能       N=NO     禁止。       当模拟输入等级减少至 0 时, 认为是损坏,变频器将停车, 故障报警'F42 AIN1 LOSS'。	传感器将被 YES		
115 1 7 RAND=OFF	<b>G4.2.15</b> / 模拟 输入 1 的零宽 带滤波器	OFF= 0.0 – 9.9%	OFF	消除模拟输入1的谐波。通过设定该值,可以对模拟输入1进行滤波,避免可能存在的噪声干扰。			

#### 10.4.3 子参数组 4.3 - \$4.3: 模拟输入 2

参数	名称/描述	范围	默认值	功能			
1 SENSOR 2 ?=N	<b>G4.3.1</b> /模拟输入2的传感器激活	N Y	N	使用传感器设定模拟输入 2,并激活所需设定的参数。 查看 G4.3.3-G4.3.7。	NO		
2 SENSOR 2=Bar⁴	<b>G4.3.2</b> /选择传感器 2 的单位	% I/s m³/s I/m m³/h m³/h m³/h m/s m/m KPa Psi m °C °F	Bar	根据所使用的传感器,为测量模拟输入 2 选定不同单位。如果参数更改,传感器范围的最大和最小值必须正确设置。因此,请检查下列参数: G4.3.5 Smi2=+0.0Bar'→输入的最小范围 G4.3.7 Sma2=+10.0Bar'→输入的最大范围			
3 AIN2 FORMAT=mA	<b>G4.3.3</b> / 模拟 输入 2 的信 号格式	V mA	mA	设定模拟输入 2 的输入类型,电压或电流信号。根据 所采用的传感器进行设定。	0 N		
4 INmin2=+4mA AIN2 LOW RANGE	<b>G4.3.4</b> / 模拟输入 2 的最小值	-10 to +10V +0 to +20mA	+4mA	确定模拟输入 2 的最小电压或电流的数值。根据所连接 传感器的特性进行设定。	YES		
5 Smi2=+0.0Bar <sup>4</sup> SENS2 LOW RANGE	<b>G4.3.5</b> /传感器2的最小值	-3200 to Sma2 (G4.3.7) 工程单位	+0.0Bar	设定连接至模拟输入 2 的传感器的最小单位值。该值应该符合在'G4.3.4 INmin2'中设定的传感器最小电压或电流等级。 备注:如果在'G4.3.2 SENSOR 2'设定的单位被改变,需检查该值。它的设定是用于在开环和闭环中的操作。	YES		
6 INmax2=+20mA AIN2 HIGH RANGE	<b>G4.3.6</b> /模拟输入2的最大值	-10 to +10V +0 to +20mA	+20mA	设定模拟输入 2 的最大电压或电流值。根据所接传感器的特性设定。	YES		
7 Sma2=+10.0Bar <sup>4</sup> SENS2 HIGH RANGE	<b>G4.3.7</b> /传感器2 的最大值	Smi2 (G4.3.5) to +3200 工程 单位	+10.0Bar	设定接入到模拟输入 2 的传感器的最大单位值。该值应该符合在'G4.3.6 INmax2'中设定的传感器最大电压或电流等级。 备注: 如果在'G4.3.2 SENSOR 2'设定的单位被改变,需检查该值。它的设定是用于在开环和闭环中的操作。			
8 SPD LO2=+0% SPD LO RNG AIN2	<b>G4.3.8</b> /模拟输入2最小范围的速度	-250% to +250%	+0%	根据在'G43.4 INmin2'中的设置,设置对应模拟输入 2 的最小范围。通过模拟输入设定速度参考值。设定参数'G4.3.1 SENSOR 2 ?= N'。该值为电机额定速度的百分比数。			
9 SPD HI2=+100% SPD LO RNG AIN2	<b>G4.3.9</b> /模拟输入1最大范围的速度	-250% to +250%	+100%	根据在'G4.3.6 INmin2'中的设置,设置对应模拟输入 2 的 大范围。设定参数'G4.3.1 SENSOR 2 ?= N'。该值为电机8 定速度的百分比数。			

参数	名称/描述	范围	默认值	功能			
14 AIN2 LOSS=N	G4.3.14 /模拟 输入 2 的信号 丢失保护	N Y	N	模拟信号 2 是 选项 N=NO Y=YES	丢失时,设定变频器的停止模式。 <b>功能</b> 禁止。 当模拟输入等级减少至 0 时,传感器将被认为是损坏,变频器将停车,并产生一个故障报警'F43 AIN2 LOSS'。	YES	
15 2_Z BAND=OFF AIN2 ZERO BAND	<b>G4.3.15</b> /模拟 输入 2 的零宽 带滤波器	OFF, 0.1 – 9.9%	OFF	消除模拟输入2信号的谐波。通过设定该值,可以对模拟输入2进行滤波,避免可能存在的噪声干扰。			

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>当参数设置为'G4.3.1 SENSOR 2 = Y', 激活。

#### 10.4.4 子参数组 4.4 - \$4.4: 脉冲输入

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 Sensr U=I/m	<b>G4.4.1</b> /脉冲输 入的传感器单 位	%	Vm	选择脉冲输入单位来测量流量。 <b>备注</b> :为了应用该输入,所用的流量计需带有数字脉冲输出,且脉冲宽度至少为 50ms。 用于流速极限运算法则。查看 S25.10。	YES
2 Pls/s = 100 l/s LIQU AMOUNT/PULS	G4.4.2 /流量计 配置	0 to 32760 流量单位	100l/s	设定接收每个脉冲的流量。例如,如果设定为'2Pls/s=100 l/s',当前流速为 500 l/s,则单位流量为 5 pulses/sec。	YES
3 M Rng=1000 l/s FLOW MAX RANGE	<b>G4.4.3</b> / 流量计输入的最大范围	0 to 32760 流量单位	1000l/s	设定流量计最大范围。该选项用于计算流量计运算法则的复位等级。参数 G25.10.4 与该参数的设定连接。例如:如果设定最大范围为 100 单位,即'G4.4.3=100',流量运算的复位等级为 30 单位,您就需要设定'G25.10.4=30%'。	YES

## 10.5. 数组 5-G5: 加减速斜坡

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 ACCE1=3.0% / s INITIAL ACCEL	<b>G5.1</b> / 加速斜坡 1	0.01 – 650% / sec	3.0% / s	设定加速斜坡 1。该设定为加速度单位(每秒速度增加的百分比)。例如,10%/s ramp 意味着变频器以每秒 10%增加电机额定速度。该斜坡应根据每个过程的需要而设定。	YES
2 DECEL1=3.0% / s INITIAL DECEL	<b>G5.2</b> / 减速斜坡 1	0.01- 650% / sec	3.0% / s	设定减速斜坡 1。该设定基于减速单位(每秒速度减少的百分比)。例如,10%/s ramp 意味着变频器以每秒 10%电机额定速度减少其输出频率。该斜坡应根据每个过程的需要而设定。	YES
3 ACCE2=1.0% / s SECOND ACCELE	<b>G5.3</b> / 加速斜 坡 2	0.01 - 650% / sec	1.0% / s	设定加速斜坡。变频器首先应用加速度 1,直到电机速度 超过在'G5.5 BRK ACC'中设定值,将应用加速度 2。如果 'G5.5 BRK ACC = OFF',加速度将不会改变。	YES
4 DECEL2=1.0% / s SECOND DECELE	<b>G5.4</b> / 减速斜坡 2	0.01 – 650% / sec	1.0% / s	设定减速斜坡。变频器首先应用减速度 1,直到电机速度 低于'G5.6 BRK DEC'设定值,将应用减速度 2。如果'G5.6 BRK DEC = OFF',减速度不会改变。	YES
5 BRK ACC=OFF BREAKPOINT ACL	G5.5/加速斜 坡切换点的速 度值	OFF, 0 to 250%	OFF	在所选加速度中设定切换点。在需要切换加速度的速度 值处,设定切换点。如果速度超过该值,变频器将开始 切换加速度值。 <b>备注:</b> 可以通过数字输入或比较输出功能设定加速度和 减速度。该功能取决于变频器速度(例如,如果比较级 别为变频器的额定电流,当变频器的输出电流超过设定 等级(通过计算百分比),加速度将进行切换。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
6 BRK DEC=OFF BREAKPOINT DCL	G5.6/减速斜 坡切换点的速 度值	OFF, 0 to 250%	OFF	这个参数设定在所选减速斜坡的截断频率。在需要切换减速曲线的速度值处,设定参数。如果速度超过该值,变频器将开始切换减速斜坡。 备注:可以通过数字输入或比较仪输出功能选择加速和减速。该功能独立于变频器速度(例如,如果比较器级别为变频器的额定电流,当变频器的输出电流超过设定等级(通过计算百分比),将切换斜坡。	YES
7 PMT ACL1=1.0% /s MOTO POT INC1	G5.7/电动化电位计的斜坡 1参考值增加	0.01 – 650% / sec	1.0% / s	当使用电动电位计时,调整斜坡1参考值的增加。	YES
8 PMT DCL1=3.0% /s MOTO POT DEC1	<b>G5.8</b> /电动化电位计的斜坡 1 参考值减少	0.01 – 650% / sec	3.0% / s	当使用电位计时,调整斜坡 1 参考值的减少。	YES
9 PMT ACL2=1.0% /s MOTO POT INC2	G5.9/电动化电位计的斜坡 2参考值增加	0.01 – 650% / sec	1.0% / s	用户可以为电动电位计功能设定斜坡 2 参考值增加。变频器应用斜坡 1,直到超过'G5.11 PMOT BRK'的设定值,将切换至斜坡 2。如果'G5.11 PMOT BRK = OFF',斜坡将不会改变。	YES
10 PMT DCL2=3.0% /s MOTO POT DEC2	G5.10/电动化 电位计的斜坡 2参考值减少	0.01 – 650% / sec	3.0% / s	用户可以为电动电位计功能设定斜坡 2 参考值减少。变频器应用斜坡 1 速率,直到速度超过'G5.11 PMOT BRK'的设定值,将切换至斜坡 2。如果'G5.11 PMOT BRK = OFF',斜坡将不会改变。	YES
11 PMOT BRK = OFF MOTO POT BRKPOIN	G5.11 / 使用电动电位器改变斜坡的速度值	OFF=0 to 250%	OFF	当使用电动电位器时,参数设定可选加减速频率斜坡的 截断频率。这个参数为电动电位器参考斜坡曲线发生变 化的速度。	YES
12 SP FLT=0.250s SMOOT SPD FILTER	<b>G5.12</b> / 滤波速度的时间常量	0.000 – 60.0s	0.250s	在加减速期间,如果需要运行平滑,可以设定为 S 曲线方式。在启动/停止和加减速期间, S 曲线为频率设定的变化引入了一个滤波器。在起重和升降设备中,该参数尤为重要。	YES

## 10.6 参数组 6 - G6: PID 控制

参数	名称/描述	范围	默认值		功能	运行中 设定
				用户可以为 <b>选项</b> NONE	设定PID调节器目标,选择参考源。 <b>功能</b> 禁止来源	
		NONE Al1 Al2		Al1 Al2 RESERV	通过模拟输入1设定PID。 通过模拟输入2设定PID。 预存值。	
1 SEL REF=MREF	G6.1/选择速 度参考源	RESERV MREF	MREF	MREF	通过数字输入设置为多功能输入,设定 PID。	NO
		LOCAL locPID		LOCAL	通过键盘设定 PID。设定值可以在'G3.3 LOCAL SPD'中调整。	
				locPID	通过键盘设定 PID。数值可以在'G6.2 PID LOC'中设定。因为'G3.3 LOCAL SPD'没有调整,可以有两个速度参考值。	
2 PID LOC=+100% <sup>5</sup> PID LOCAL SETPOI	<b>G6.2</b> /PID 本地 参考值	+0.0% to +400%	+100%	存储在参数。	它为设定目标来源,通过面板设置的给定值将 中。如果想应用可选速度参考值,'G3.3 参数值没有修正,该值有效。	YES
					制的反馈信号的来源。	
		NONE Al1 Al2 Al1+Al2	Al2	选项	功能	NO
3 SEL FBK=AI2	<b>G6.3</b> / 设定反 馈信号源			NONE Al1	禁止 PID 功能 通过模拟输入 1 的反馈信号	
	灰百 565			Al2	模拟输入端子2的反馈信号	
		AITTAIL		RESERV	预存值	
4 GAIN Kp=8.0 PID PROPORTIONAL	<b>G6.4</b> /PID 控制的比例增益	0.1 to 20	8.0	度,可以提	节器的比例增益。如果您需要更高的响应速 高该值。 这个值增加过大,将导致系统不稳定。	YES
5 INTEGRAL = 0.0s PID INTEGRAL	<b>G6.5</b> /PID 控制的积分时间	0.1 – 1000s, Max	0.0s	度,可以提	节器的积分增益。如果您需要更高的精确 高该值。 该值增加过大,系统将变慢。	YES
6 DIFFEREN = 0.0s PID DIFFERENTIAL	<b>G6.6</b> /PID 控制的微分时间	0.0 – 250s	0.0s	设定 PID 调度,可以提	节器的微分增益。如果您需要更高的响应速	YES
					的 PID 输出反向。	
7 INVERT PID=N	<b>G6.7</b> / PID 输出 反向	N Y	N	选项 N=NO	<b>功能</b> PID 调节器在正常模式中响应,意味着当 反馈值高于参考信号值,速度将会降低。 如果反馈值低于参考信号值,速度将会升 高。 PID 调节器在反向模式中响应。意味着反	NO
				Y=YES	馈值高于参考信号值,速度将会升高;如 果反馈值低于参考信号值,速度将会降 低。	
8 ERR PID = +0.0%	<b>G6.8</b> / PID 控制 偏差值	-	-	显示设定值' 差值。	G6.1 SEL REF'与反馈值'G6.3 SEL FBK'之间的偏	-

## 10.7 参数组 7 - G7: 启动/停止模式配置

参数	名称/描述	范围	默认值		功能	运行中 设定		
				选择变频器 设定。 <b>选项</b>	的主停止模式。该值应该针对不同应用适当			
1 STOP 1 = RAMP	<b>G7.1</b> / 停止模式 1	RAMP SPIN	RAMP	RAMP	受频器将使用频率斜坡来停止电机。停止的速度由参数'G5.2 Decel 1'决定。	YES		
				SPIN	变频器关闭输出至电机。电机将以斜坡减 速至停止。停止时间由系统惯性决定。			
	<b>G7.2</b> / 停止模	RAMP			可以选择变频器的停止方式。根据不同应用 。具体选项信息查看参数'G7.1 STOP	YES		
2 STOP 2 = SPIN	式 2	SPIN	SPIN	<b>备注</b> : 停止模式 1 或 2, 可由以下方式设定: 数字输入,比较器输出功能或者在'G7.3 BRK STP 2'中设定停止模式的更换速度。				
				的激活另一	置为一个非零值停止曲线时,基于电机速度种停止模式。当变频器收到停止模式1指			
3 BRK STP 2 = OFF STP2 UNDER SPEED	G7.3/为停止模式进行速度改变	OFF, 0 to 250%	OFF	将应用停止 <b>备注</b> :停止	从运行状态转速至该设定值。此时,变频器 方式 2 完成停止。 模式 1 或 2,可由以下方式设定:数字输 输出功能或者在'G7.3 BRK STP 2'中设定停止模	YES		
4 START = RAMP	<b>G7.4</b> /启动模式	RAMP SPIN	RAMP		度。 的启动模式。该数值需根据不同应用适当配	YES		
		OI IIV		置。 <b>选项</b>	功能			
				RAMP	变频器将以一定频率斜坡启动电机。			
5 START 2=RAMP	<b>G7.5</b> /启动模式 2	OFF, 0 – 6500s	OFF	SPIN	在此模式下,变频器自动搜寻电机轴的速度,并输出相应频率匹配的电机速度。从该点,电机正常加速至参考速度。此种模式,当变频器接收到启动指令时,允许起动负载已经处于运转状态。	YES		
				时间,再开	运时间,变频器收到启动指令后,延时设定 始输出频率至电机。			
6 STOP DLY = OFF DELAY TO START	<b>G7.6</b> / 起动延 迟时间	OFF, 0 – 6500s	OFF		E迟时间,从变频器收到起动指令后直到变频 输出频率到电机为止。	YES		
7 STOP DLY = OFF	G7.7 / 停止延	OFF=0 to	055		·····································			
DELAY TO STOP	迟时间	6500s	OFF		输出频率到电机为止。			
				当运行速度机。	低于 SD700 的速度下限时,允许用户停止电			
				选项	功能			
	<b>G7.8</b> / 最小停	N		N=NO	在此模式下,电机继续以速度下限作为最低速度(在G10.1或G10.3中设定)继续运行,即使频率设定值低于这些设定。例如,如果'1 MIN1 SP=+30.00%',速度参考值为+20.00%,设备将运行在+30.00%,并且不会低于该值。	V/E0		
8 STP MIN SP = N	止速度	Y	N	Y=YES	在此模式下,如果频率设定值超过所设定的频率速度下限值,变频器将自动启动运行。如果频率设定值低于频率速度下限值,设备将处于'READY'状态。如果变频器在减速,且频率设定值低于频率速度下限值时,设备将停止运转。	YES		
				止电机,可 'G10.1 MIN1 S	率设定值低于固定频率设定值时,如果想停以将此参数设定为 YES。此外,需正确设置 SP'或'G10.3 MIN2 SP'中的参数。			
9 OFFdly = OFF DELAY AFTER STOP	G7.9 / 停止和下一个起动间的延迟时间	OFF, 0.000 to 10.0s	OFF	它。除非参	止和再次启动之间,下一次 变频器必须起动 数'G7.5 START DLY'设定为一个非 0FF 的数 E频器再次启动时,不会有任何延时。	YES		

参数	名称/描述	范围	默认值	功能		
10 RUN AFTR VFL =Y	<b>G7.10</b> /掉电后 运行	N Y	Y	运行。	复后,如果启动指令仍然有效,变 重新启动运行。 设定启动/停止控制,电源恢复后,	YES
11 SPNstr B = OFF SPIN START TUNE	G7.11 / 旋转起 动的精确设定	OFF=0, 1 – 100%	OFF	当变频器通过 SPIN 模	式起动时,允许设定精确的速度搜 最优数值是在2和5%之间。因为	YES

## 10.8 参数组 8 - G8: 输出组

### 10.8.1 子参数组 8.1 - S8.1: 输出继电器

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中 设定
				根据以	下表格的选项,	设置每个输出继电器的操作:	以足
				选项	描述	功能	
				00	永远关闭	输出不激活。	
				01	永远开启	当变频器接通时,激活继电器。	
				02	没有故障	变频器没有故障。当故障发 生,激活继电器。	
				03	一般故障	变频器故障或者输入电压过 低,继电器被激活。	
			04	起动	当变频器接受起动指令时,继 电器被激活。		
				05	运行	电机起动后,继电器运行(速度增加)例如: . G8.1.1=05和 G8.1.5=06。起动指令起动,继电器 1接通,跟着继电器 2马上接通。停止指令被激活,然后继电器 1自动关闭,但是继电器 2将接通直到变频器完全关闭为止。	
				06	准备	变频器准备起动(没有故障和	
				0.7		警告)。	
				07	0速度	变频器以 0 速度运行。	
				08	设定速度	速度达到参考数值。	
				09	速度方向	速度方向为逆向时,继电器将被激活。	
	G8.1.1/继电器			10	保存	保存	
L RELAY 1=02	1控制源选择	00 – 31	02	11	速度参考方 向	速度参考方向为逆向时,继电 器将被激活。	NO
				12	保存	保存	
				13	速度极限	达到速度极限。	
				14	电流极限	达到电机电流极限。	1
				15	电压极限	达到直流总线电压极限。	
				16	转矩极限	达到转矩极限。	
				17	比较器 1	当比较器 1 输出激活时,继电器被激活。	
				18	比较器 2	当比较器 2 输出激活时,继电器被激活。	
				19	比较器 3	当比较器 3 输出激活时,继电器被激活。	
				20	加速/减速2	如果使用可选斜坡,继电器被 激活。	
				21	参考2	如果选择参考值 2,继电器被 激活。	
				22	停止2	如果选择停止模式 2, 继电器 被激活。	
			23	速度极限2	如果选择速度极限,继电器被激活。		
			24	直流制动	如果起动直流制动,继电器被激活。		
				25	保存	保存	
				26	保存	保存	
				27	保存	保存	
				备注:	接下页。		

参数	名称/描述	范围	默认值	功能				运行中 设定
				Note:接上页。				
				选项	描述		功能	
				28	泵扫	空制	变频器激活继电器连接固定 泵。看 G25.9.1 到 G25.9.3。	
	<b>G8.1.1</b> /继电器			29	稳压	玉泵	如果变频器在休眠模式,长时 间处于低需求。当变频器的泵 连接或者指令取消,泵将关 闭。	
1 SEL RELAY 1=02	1控制源选择	00 – 31	02	30	主想	Ř	注满吸水管。当抽水泵注满 时。这个泵将停运,然后电机 泵起动。	NO
				31	休日	民状态	如果设备实现或未实现休眠状态,继电器整流。一旦设备停止,继电器再次整流。这个功能与参数 G25.4.28 一同运行。 (查看这个参数)	
	00 4 0 / /A/ J. HH							
2 T R1 ON=0.0 S R1 ACTIVAT DELAY	<b>G8.1.2</b> / 继电器 1 的 0N 延迟时间	0.0 - 999s	0.0s	–			定一个延迟时间。如果在延时期 E电器将不被激活。	YES
3 T R1 OFF=0.0 S R1 DEACTIV DELAY	<b>G8.1.3</b> /继电器 1 的 0FF 延迟 时间	0.0 - 999s	0.0s				设定一个延迟时间。如果在延时 继电器将保持吸合。	YES
4 INVERT R1=N	<b>G8.1.4</b> / 继电器 1 反向	N Y	N		开触,	点(T1/T2) <b>功能</b> 无反向。	的逻辑功能。继电器 1 的输出接 ) 和常闭触点(T2/T3)。 ] 逻辑功能反向。	NO
	G8.1.5/继电器			I-IL.	J	212 11 11 (T)	124为肥及国。	
5 SEL RELAY 2=03	2 控制源选择	00 – 31	03	备注:	查看	参数选项 G	8. 1. 1.	NO
6 T R2 ON=0.0 S R2 ACTIVAT DELAY	<b>G8.1.6</b> /继电器 2 的 0N 延迟时间	0.0 - 999s	0.0s				三一个延迟时间。如果在延时期 E电器将不被激活。	YES
7 T R2 OFF=0.0 S R2 DEACTIV DELAY	<b>G8.1.7</b> /继电器 2 的 0FF 延迟 时间	0.0 - 999s	0.0s				设定一个延迟时间。如果在延时 继电器将保持吸合。	YES
8 INVERT R2=N	<b>G8.1.8</b> / 继电器 2 反向	N Y	N		开触,	点(T1/T2) <b>功能</b> 禁止反向	的逻辑功能。继电器 1 的输出接 )和常闭触点(T2/T3)。 ] ]逻辑功能反向。	NO
9 SEL RELAY 3=05	<b>G8.1.9</b> /继电器 3 控制源选择	00 –31	02	备注:	查看	参数选项 G	8. 1. 1.	NO
10 T R3 ON=0.0 S R3 ACTIVAT DELAY	<b>G8.1.10</b> / 继电器 3 的 0N 延迟时间	0.0 – 999s	0.0s				设定一个延迟时间。如果在延时 继电器将不被激活。	YES
11 T R3 OFF=0.0 S R3 DEACTIV DELAY	<b>G8.1.11</b> /继电器 3 的 0FF 延迟时间	0.0 - 999s	0.0s				设定一个延迟时间。如果在延时 继电器将保持吸合。	YES
12 INVERT R3=N	<b>G8.1.12</b> / 继电器 3 反向	N Y	N		开触,	点(T1/T2) <b>功能</b> 禁止反向	的逻辑功能。继电器 1 的输出接)和常闭触点(T2/T3)。	NO

#### 10.8.2 子参数组 8.2 - \$8.2: 模拟输出

参数	名称/描述	范围	默认值			功能		运行中 设定																																				
				根据卜	表设定模拟输		M 12.																																					
				<b>项</b> 00	描述 NONE	功能	单位																																					
				01	电机速度	未使用 输出信号按比例对应 电机速度。	- % 电机速度																																					
				02	电机电流	输出信号按比例对应 电机电流。	% 电机额定 电流																																					
				03	电机电压	输出信号按比例对应 电机电压。	% 电机额定 电压																																					
				04	电机功率	输出信号按比例对应 电机功率。	% 电机功率																																					
				05	电机转矩	输出信号按比例对应 电机转矩。	% 电机转矩																																					
				06	电机功率 因数	输出信号按比例对应 电机功率因数。	% 电机额定 Cosine Phi																																					
				07	电机温度	输出信号按比例对应 电机温度。	% 电机温度																																					
				08	电机频率	输出信号按比例对应 输入频率。	% 输入频率 (50Hz=100%)																																					
				09	输入电压	对输出信号按比例应 输入电压。	% 装置的额 定电压																																					
1 ANLG OUT1=01	<b>G8.2.1</b> / 设定模 拟输出 1	00 – 27	01	10	直流总线	输出信号按比例对应 直流母线电压。	%电机电压 x 1.414	NO																																				
						11	变频器温 度	输出信号按比例对应 变频器温度。	%变频器温 度																																			
				12	速度参考 值	输出信号按比例对应 速度参考值。	% 电机速度																																					
				13	保存	保存。																																						
				14	PID 参考值	输出信号按比例对应 PID 模式的参考值	%																																					
				15	PID 反馈	输出信号按比例对应 PID 模式的反馈值。	%																																					
				16	PID 偏差值	对应 PID 控制中的偏差值(设定值与反馈值之间的差值)。	%																																					
				17	模拟输入1	模拟输入1信号转送 至模拟输出。	%																																					
				18	模拟输入2	模拟输入2信号转送 至模拟输出。	%																																					
																																								19	模拟输入 1+2	对应额外两个输入。 保证信号的路线合正 确设定。	%	
				20	电流流量	对应通过模拟输出或 者脉冲输入读取流 量。	%																																					

**备注:** 查看下页。

参数	名称/描述	范围	默认值		功能				
				备注:接上页。					
				OPT	DESCR.	FUNCTION	UNITS		
	G8.2.1 /模拟输			21	最大比例	强制输出至最大数 值。	100% 底部 比例		
1 ANLG OUT1=01	出1的模式选择	00 – 27	01	22	速度绝对 值	对应没有标记的速度 值(绝对值)。	%电机速度	NO	
	J-1*			27	泵应用宏	0V = 泵 OFF 10V = 泵 ON <b>看备注。</b>	-		
2 FORMT 1=4-20 mA	<b>G8.2.2</b> / 模拟输出1的格式选择	0-10V ±10V 0-20mA 4-20mA	4-20mA	根据系 出 1。	统需要,可以	以选择四个格式中的一个	个作为模拟输	NO	
3 MIN1 RNG=+0% MIN RANG ANAOUT1	<b>G8.2.3</b> /模拟输出1的最小范围	-250% to 250%	0%	最小范实现反	模拟输出 1 的最小范围。 最小范围设定可以高于最大范围设定。该参数允许用户 实现反比例转化,即随着模拟输入的增加,将导致输出 频率的下降,反之亦然。				
4 MAX1 RNG=+100% MAX RANG ANAOUT1	<b>G8.2.4</b> /设定模 拟输出 1 的最 大范围	-250% to 250%	+100%	所设定 实现反	模拟输入 1 的最大范围。 所设定的最大范围可以低于最小范围。该参数允许用户 实现反比例转化,即随着模拟输入的增加,将导致输出 频率的下降,反之亦然。				
5 FILTER 1=OFF FILTER ANAOUTPU1	G8.2.5 / 模拟输出 1 的滤波时间	OFF, 0.0 – 20.0s	OFF	模拟输入1的滤波器。 如果模拟信号不稳定,适当地增加滤波时间,可以提高 其稳定性。 <b>备注</b> :滤波器的使用将对模拟输出信号产生轻微的延 时。				YES	
6 ANLG OUT 2=02	<b>G8.2.6</b> /模拟输 出 2 模式选择	00 – 21	02	设定模 1'。	其拟输出 2。选	运项列表请查看参数'G8.2	2.1 ANLG OUT	NO	
7 FORMT 2=4-20 mA	<b>G8.2.7</b> / 模拟输出 2 的格式	0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA.	4-20mA	出 2		以选择四个格式中的一个	个作为模拟输	NO	
8 MIN2 RNG=+0% MIN RANG ANAOUT2	<b>G8.2.8</b> /设定模 拟输出 2 的最 小范围	-250% to 250%	0%	所设定 实现反		可以高于最大范围。该氡 即随着模拟输入的增加,		YES	
9 MAX2 RNG=+100% MAX RANG ANAOU	<b>G8.2.9</b> /设定模 拟输出 2 的最 大范围	-250% to 250%	+100%	模拟输 所设定 现反比	i入2的最大落 i的最大值可以	<sup>也</sup> 围。 以低于最小范围。该参数 直着模拟输入的增加,*		YES	
10 FILTER 2=0FF FILTER ANAOUTPU2	<b>G8.2.10</b> /模拟 输出 2 的滤波 时间	OFF, 0.0 – 20.0s	OFF	如果模其稳定	性。	器。 定,适当地增加滤波时间 用将对模拟输出信号产生		YES	

**备注:** 选项 27 没有任何的模拟输出设定。当用户起动固定泵 4 时,这个选项自动为输入 1 设定,当用户起动固定泵 5 时,它将自动设定为模拟输入 2。这两个输出,配置永远从 0 到 10V,0V 为这泵关闭,10V 为泵连接。

## 10.9 参数组 9 - G9: 比较器

### 10.9.1 子参数组 9.1 - S9.1: 比较器 1

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中 设定
				根据下			
				选项	描述	功能	
				00	没有	比较器没有来源。	
				01	电机速度	比较信号为电机速度。	
				02	电机电流	电机电流信号。	
<b>G9.1.1</b> /比较器				03	电机电压	电机电压信号。	
				04	电机功率	电机功率。	
				05	电机转矩	电机转矩信号。	
				06	电机功率因 数	电机功率因数。	
			07	电机温度	电机温度信号。	1	
				08	变频器频率	变频器输入频率。	
			09	输入电压	变频器输入电压。	1	
			10	直流总线	直流侧电压。	1	
			11	变频器温度	变频器温度。	1	
			12	速度参考值	速度参考值。	1	
			13	保存	保存。		
1 COMP 1 SEL=00	1来源选择	00 – 22	00	14	PID 参考值	P I D模式中的速度参考值。	YES
				15	PID 反馈	系统反馈信号。	
				16	PID 偏差值	PID 偏差值。设定值与反馈值 之间的差值。	
				17	模拟输入1	连接至模拟输入1的信号。	
				18	模拟输入2	连接至模拟输入2的信号。	
				19	模拟输入 1+2	连接至模拟输入1和2的信号 之和。	
				20	保存	保存。	
				21	最大比例	设定比较器为一个最大比例, 以达到需要的状态。	
				22	速度绝对值	比较信号为没有标记的电机速 度(绝对值)。	
				比较器	1 的运行模式选	<u></u>	
				选项	描述	功能	
2 COMP 1 TYPE=0	<b>G9.1.2</b> /比较器			0	Normal	当触发条件为 ON 时,比较器 将被激活;当触发条件为 OFF 时,比较器被禁止。	\/
	1 类型选择	0 – 1	0	1	Window	当信号在限定值1和2内,且限定值2高于限定值1时,比较器被激活。如果限定值2低于限定值1,比较器输出逻辑功能将被反转。	- YES

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行中 设定
3 SP C1 ON=+100[%] C1 ACTIVAT LEVEL	<b>G9.1.3</b> /在正常模式下,比较器 1 的激活值	-250% to +250%	+100%	设定比较器 较器输入测 到,比较器 备注:该多 正常模式	YES		
4 LIM 2 C1=+100[%] C1 WINDOW LIMIT2	<b>G9.1.4</b> /在 Window 模式 下,比较器 1 的极限值 2	-250% to +250%	+100%	在 Window 2。如果比 和 G9.1.5 活比较器報 <b>备注:</b> 该参 Window 模	YES		
5 LIM 1 C1=+0[%] C1 WINDOW LIMIT1	<b>G9.1.5</b> / 在 Window 模式 下,比较器 1 的极限值 1	-250% to +250%	+0%	1。如果比和 G9.1.52 活比较器報	较器源信号( )之间,且延 俞出。 参数只显示在	至一个用于激活比较器 1 的限定值 (G9.1.6) 在两个限定值 (G9.1.4 时 ON 时间 (G9.1.6) 已到,将激比较器 'G9.1.2 COMP 1 TYPE=1'的	YES
6 T C1 ON=OFF C1 ACTIVAT DELAY	<b>G9.1.6</b> /比较器 1 的 ON 延迟时 间	0.0 – 999s	0.0 s	式下,当组信号的激活	合出激活条件  舌响应。	迟时间。在 Normal 或 Window 模时,计时器将按照设定值推迟该	YES
7 SP C1 OF=0[%] C1 DEACTIV LEVEL	<b>G9.1.7</b> / 在 Normal 模式 下,比较器 1 的禁止值	-250% to +250%	0%	设定禁止比较器 1 输出的禁止值。如果比较器源信号(G9.1.1)低于该设定值,且 0FF 延时(G9.1.8)时间已到,比较器输出将被禁止。 <b>备注:</b> 该参数只显示在比较器 G9.1.2 COMP 1 TYPE=0'的 Normal 模式中。			
8 T C1 OF=OFF C1 DEACTIV DELAY	<b>G9.1.8</b> /比较器 1 的 0FF 延迟 时间	0.0 – 9999s	0.0 s	禁止比较器	器1输出的延; 合出禁止条件	迟时间。在 Normal 或 Window 模 时,计时器将按照设定值推迟该	YES
9 SEL FUNT C1=00	<b>G9.1.9</b> /比较器 1 的输出功能 的选择	00 – 11	00	根据系统需	需要,可以按 MATE NOT	下表设定比较器 1 输出:  功能  未使用。 激活后,将给出启动指令;禁止后,将给出停止指令。 激活停止模式 1。 激活停止模式 2。 复位变频器。 激活 Start + Inch speed 1。 激活 Start + Inch speed 2。 激活 Start + Inch speed 3。 反转速度方向。 激活辅助加减速度 2。 激活辅助加减速度 2。 激活辅助频率设定 2。 激活辅助速度限定 2。 激活辅助速度限定 2。 条件设定为近似值,且延迟时间任何噪声都会引起比较器的错误运间设定一个合理的空间,如果有间来改善运行效果。	YES

#### 10.9.2 子参数组 9.2 - S9.2: 比较器 2

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定	
1 COMP 2 SEL=00	<b>G9.2.1</b> 比较器 2 来源选择	00 – 22	00	选定比较器 2 的输入源。所有选项与比较器 1 相同, 查看参数 G9. 1. 1。	青 YES	
2 COMP 2 TYPE=0	<b>G9.2.2</b> /比较器 2 类型选择	0-1	0	选项     描述     功能       0     Normal     当触发条件为 ON 时,比较器 将被激活; 当触发条件为 OF 时,比较器被禁止。       1     Window     当信号在限定值 1 和 2 内,限定值 2 高于限定值 1 时,较器被激活。如果限定值 2 于限定值 1,比较器输出逻辑	YES	
3 SP C2 ON=+100[%] C2 ACTIVAT LEVEL	<b>G9.2.3</b> /在 Normal 模式 下,比较器 1 的激活值	-250% to +250%	+100%	」 功能将被反转。 设定比较器输出 2 的激活值。如果在 G9.2.1 中设定的较器输入源信号高于该设定值,且 G9.2.6 的延迟时间到,比较器输出将被激活。 备注:该参数只能显示在比较器'G9.2.2 COMP 2 TYPE=0正常模式下。	YES	
4 LIM 2 C2=+100[%] C2 WINDOW LIMIT2	<b>G9.2.4</b> /在 Window 模式 下,比较器 2 的极限值 2	Engineering units	+100%	在 Window 模式下,设定一个用于激活比较器 2 的极限值 2。如果比较器源信号(G9.2.1)在两个限定值(G9.2.4 和 G9.2.5)之间,且延时 ON 时间(G9.1.6)已到,将激活比较器输出。 备注:该参数只显示在比较器'G9.2.2 COMP 2TYPE=1'的 Window 模式中。		
5 LIM 1 C2=+0[%] C2 WINDOW LIMIT1	<b>G9.2.5</b> /在 Window 模式 下,比较器 2 的极限值 1	Engineering units	+0%	在 Window 模式下,设定一个用于激活比较器 1 的限是 1。如果比较器源信号(G9. 2. 1)在两个限定值(G9. 和 G9. 2. 5)之间,且延时 ON 时间(G9. 2. 6)已到,将活比较器输出。 备注: 该参数只显示在比较器 G9.2.2 COMP2 TYPE=1'的 Window 模式中。	2. 4 好激 YES	
6 T C2 ON=0.0s C2 ACTIVAT DELAY	<b>G9.2.6</b> /比较器 2 的 0N 延迟时间	OFF, 0.0 – 999s	0.0s	激活比较器 2 输出的延迟时间。在 Normal 或 Window 式下,当给出激活条件时,计时器将按照设定值推迟 信号的激活响应。		
7 SP C2 OF=+0[%] C2 DEACTIV LEVEL	<b>G9.2.7</b> /在 Normal 模式 下,比较器 2 的禁止值	Engineering units	+0%	设定禁止比较器 1 输出的禁止值。如果比较器源信号(69. 2. 1)低于该设定值,且 0FF 延时(69. 2. 8)时已到,比较器输出将被禁止。 备注:该参数只显示在比较器 G9.2.2 COMP 2 TYPE=0'的Normal 模式中。	YES	
8 T C2 OF=0.0s C2 DEACTIV DELAY	<b>G9.2.8</b> /比较器 2 的 0FF 延迟时间	OFF, 0.0 – 9999s	0.0s	禁止比较器 2 输出的延迟时间。在 Normal 或 Window 式下,当给出禁止条件时,计时器将按照设定值推迟信号的禁止响应。		
9 SEL FUNT C2=00	<b>G9.2.9</b> /比较器 2 的输出功能 的选择	00 – 11	00	根据系统需要,配置比较器 2,请参照参数列表 69. 1. 9。	YES	

#### 10.9.3 子参数组 9.3 - \$9.3: 比较器 3

参数	名称/描述	范围	默认值	功能		
1 COMP 3 SEL=00	<b>G9.3.1</b> /比较器 3 的来源选择	00 – 22	00	设定比较器 3 的源信号。参照比较器的参数表 G9. 1. 1。		
2 COMP 3 TYPE=0	<b>G9.3.2</b> /比较器 3 的类型选择	0 – 1	0	改定比较器 1 的运行模式。       选项     描述     功能       3 無股条件为 0N 时,比较器 将被激活;当触发条件为 0FF 时,比较器被禁止。       3 当信号在限定值 1 和 2 内,且 限定值 2 高于限定值 1 时,比 较器被激活。如果限定值 2 低	YES	
3 SP C3 ON=+100[%] C3 ACTIVAT LEVEL	<b>G9.3.3</b> /在 Normal 模式 下,比较器 3 的激活值	-250% to +250%	100%	一	YES	
4 LIM 2 C3=+100[%] C3 WINDOW LIMIT2	<b>G9.3.4</b> /在 Window 模式 下,比较器 3 的极限值 2	-250% to +250%	100%	正常模式下。 在 Window 模式下,设定一个用于激活比较器 3 的极限值 2。如果比较器源信号(G9.3.1)在两个限定值(G9.3.4和 G9.3.5)之间,且延时 ON 时间(G9.3.6)已到,将激活比较器输出。 <b>备注:</b> 该参数只显示在比较器'G9.3.2 COMP3 TYPE=1'的 Window 模式中。	YES	
5 LIM 1 C3=+0[%] C3 WINDOW LIMIT1	<b>G9.3.5</b> /在 Window 模式 下,比较器 3 的极限值 1	-250% to +250%	0%	在 Window 模式下,设定一个用于激活比较器 3 的限定值 1。如果比较器源信号(G9.3.1)在两个限定值(G9.3.4 和 G9.3.5)之间,且延时 ON 时间(G9.3.6)已到,将激活比较器输出。 备注:该参数只显示在比较器'G9.3.2 COMP 3 TYPE=1'的 Window 模式中。	YES	
6 T C3 ON=0.0s C3 ACTIVAT DELAY	<b>G9.3.6</b> /比较器 3 的 0N 延迟时间	0.0 - 999s	0.0s	激活比较器 3 输出的延迟时间。在 Normal 或 Window 模式下,当给出激活条件时,计时器将按照设定值推迟该信号的激活响应。	YES	
7 SP C3 OF=+0[%] C3 DEACTIV LEVEL	<b>G9.3.7</b> /在 Normal 模式 下,比较器 3 的禁止值	-250% to +250%	+0%	设定禁止比较器 1 输出的禁止值。如果比较器源信号(G9. 3. 1)低于该设定值,且 0FF 延时(G9. 1. 8)时间已到,比较器输出将被禁止。 <b>备注</b> :该参数只显示在比较器'G9.3.2 COMP 3 TYPE=0'的 Normal 模式中。	YES	
8 T C3 OF=0.0s C3 DEACTIV DELAY	<b>G9.3.8</b> /比较器 3 的 0FF 延迟 时间	0.0 – 9999s	0.0s	禁止比较器 3 输出的延迟时间。在 Normal 或 Window 模式下,当给出禁止条件时,计时器将按照设定值推迟该信号的禁止响应。	YES	
9 SEL FUNT C3=00	<b>G9.3.9</b> /比较器 3 的输出功能 的选择	00 – 11	00	根据系统需要,配置比较器 3,请参照参数列表 69.1.9。	YES	

## 10.10 参数组 10 - G10: 极限值

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 MIN1 SP=+0.00% SPEED MIN LIMIT1	<b>G10.1</b> / 速度极限 1 的最小值	-250% to Max speed 1	+0.00%	设定速度下限 1,并通过变频器应用于电机。数据格式为电机额定速度的百分比	YES
2 MAX1 SP=+100% SPEED MAX LIMIT1	<b>G10.2</b> / 速度极限 1 的最大值	Min. speed 1 to +250%	+100%	设定速度上限 1,并通过变频器应用于电机。如果频率设定值高于该值,变频器将按照该限定值运行。数据格式为电机额定速度的百分比。	YES
3 MIN2 SP=-100% SPEED MIN LIMIT2	<b>G10.3</b> / 速度极限 2 的最小值	-250% to Max speed 2	-100%	设定速度下限 2,并通过变频器应用于电机。数据格式为电机额定速度的百分比。 <b>备注:</b> 选择速度下限 2,有两种方式:多功能端子或比较器输出功能。	YES
4 MAX2 SP=+100% SPEED MAX LIMIT2	<b>G10.4</b> / 速度极限 2 的最大值	Min. speed 2 to +250%	+100%	设定速度速度上限 2,并通过变频器应用于电机。如果频率设定值高于该值,变频器将按照该限定值运行。数据格式为电机额定速度的百分比。	YES
5 I LIMIT=A MAX CURRENT	<b>G10.5</b> / 电流极限	0.25 to 1.50In	*	限流控制。电机电流不会超过该设定值。当此功能被激活,SD700 电流限定(LTI)状态将显示在控制面板上。 <b>备注</b> : 当电机稳定运行时,不推荐长期运行限流控制功能。电机可能的损坏或转矩的变化会影响到负载。只有当过载,加减速度值过高或电机参数不正确时,才设定该参数。	YES
6 I LIM TO= OFF TIMOUT MAX CURRE	G10.6 / 限流跳 闸时间	0 to 60s, OFF=61	OFF	如果变频器持续工作在限流值,超过该参数设定的时间,变频器将报故障。	YES
7 I. MAX2=A MAX CURRENT 2	G10.7/电流极 限选择	0.25 to 1.50In	*	与 G10.5 有相同的运行限制。	YES
8 MI2 brSP=OFF MAX CURR BRK SPD	G10.8 / 改变 Imax 2 的速度	OFF=0%, 1 to +250%	OFF	设定速度水平使电流极限 1 变为电流极限 2。另外,设定数字输入来选择电流极限 2,如设定选项 23。	YES
9 MAX TOR=+150% MAX TORQUE	G10.9 / 转矩限 制	-250% to +250%	+150%	这个数值为变频器允许电机提供负载的最大电机转矩, 设定为电机额定转矩的百分数。	YES
10 T LIM TO=OFF TIMEOUT MAX TORQ	G10.10 / 因转 矩极限的跳闸 时间	0 to 60s, OFF=61	OFF	如果电机持续在转矩极限中工作,超过该参数设定的时间,变频器将发生故障。	YES
11 INVERSION ?=N	<b>G10.11</b> / 允许 速度反向	N Y	N	变频器可以设定来阻止电机反向运行。         OPT       FUNCTION         N=NO       电机不允许反向运行。         Y=YES       电机允许反向运行。	YES

<sup>\*</sup>该参数值取决于变频器等级。

## 10.11 参数组 11 - G11: 保护功能

参数	名称/描述	范围	默认值		功能			
1 SP LIM TO=OFF TMAX LIMITIN SPD	G11.1 /因速度 限制的跳闸时 间	0 to 60s, OFF=61	OFF			限速值,超过该参数设定的时警'F49 SPD LIMIT'。	YES	
2 STOP TO=OFF TIMEOUT STOPPING	<b>G11.2</b> / 变频器 停止限制的最 大时间	OFF=0.0 to 999s	OFF	电机没有停器,并报警当电机需要的止其自由时,当设定器将关断输停止时间在	如果在此参数设定的时间内,变频器收到停止指令,但 电机没有停止。变频器将启动保护功能自动停止变频 器,并报警'F45 STOP T/O'。 当电机需要更长的时间停止时,该功能用于保护电机, 防止其自由停止。当有其它保护功能也应用在变频器 时,当设定时间已到,但电机仍然没有完全停止,变频 器将关断输出,自由停止电机。在系统运行期间,控制 停止时间在标准条件下计算出来。限制停止时间需比控 制停止时间长。			
3 GND I LIMIT=10% GND CURR MAX LEV	<b>G11.3</b> / 接地故障保护	OFF, 0 – 30% In	10%			中设定的值,变频器关掉到电机 个故障报警'F20 GROUND FLT'。	YES	
4 LOW VOLT=360V LO INPUT VOLTAGE	<b>G11.4</b> / 输入欠 压等级	323 – 425V	360V	检测变频器	的平均输入	5 实现欠压保护。 电压,如果低于 G11.4 中设定 定时间,变频器将关断输出,并	YES	
5 LOW V TO=5s LO INP VOL TIMEO	G11.5/输入欠 压保护跳闸时 间	0.0 – 60s, OFF=60.1	5s	如果变频器	产生一个报警信号'F14 LW V IN'。 如果变频器电源为 690V, 在 G11.4 中的默认值为 600V, 范围为 586-612V。			
6 HIGH VOLT=440V HI INPUT VOLTAGE	<b>G11.6</b> / 输入过 压等级	418 – 550V	440V	检测变频器 值,并超过	结合参数 G11.6 和 G11.7 实现过压保护。 检测变频器的平均输入电压,如果高于 G11.6 中设定 值,并超过 G11.7 中设定时间,变频器将关断输出,并			
7 HI V TO=5s HI INP VOL TIMEO	<b>G11.7</b> / 输入过 压延迟时间	0.0 – 60s, OFF=60.1	5s	产生一个报警信号'F13 HI V IN'。 如果变频器电源为 690V, 在 G11.6 中的默认值为 740V, 范围为 726-759V。				
8 Diasy VO = 1.0s VOUT asyTRIP DLY	G11.8/由于输出电压不平衡而产生跳闸延迟时间	0.0s – 10s, OFF=10.1	0	间跳闸。一	变频器允许设定一个输出电压被测出不平衡时的延迟时间跳闸。一旦延迟时间完成,变频器会由于'F18 IMB VOUT'而跳闸。			
9 LOW V BHV=0	G11.9/输入电源缺失后的动作	0-2	NO	当输入电源丢失时,设定变频器按照下列参数运行:       选项     描述     功能       0     NO FAULT     变频器不做任何动作。       1     FAULTS     变频器将报故障F11 VIN LOSS'。       2     STOP     变频器将在直流侧电压允许期间,尽力控制电机停止,不会报故障。		YES		
10 PTC EXT ?=N	<b>G11.10</b> / PTC 电 机选项	N Y	N	PTC 传感器会直接连接变频器,探测电机过温条件(控制面板上的端子 8 和 9)。如果 PTC 值高于或者等于1K7,'F40 EXT / PTC'将发生故障,当直到阻抗系数降低到260Ω 才会复位。另外一方面,如果数值降低到100Ω,也会发生故障,直到阻抗系数达到到160Ω,才会复位。    OPT				

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
11 PUMP OV=20.0A PUMP OVERLOAD LV	G11.11 / 泵过 载等级	0.0 – 3200A	20.0A	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	YES
12 PMovi FIL=OFF PMP OVL FILTER	G11.12/针对 泵过载的滤波 器	OFF=0, 1 to 5s	OFF	过载保护合并了参数 G11.11, G11.12 and G11.13。当变频器输出电流经过为调整参数 G11.13 的时间还一直高于设定在 G11.11 的电流,变频器输出关闭,并产生故障 'F57 PUMP OVERLOA'。根据参数 G11.12,可以调整低通滤波	YES
13 Povi DLY=OFF PMP OVERLOAD DLY	G11.13 / 因泵 过载而跳闸的 延迟时间	0 – 249s, OFF=250	OFF	器,读取电流,避免产生振动。	YES
14 UNDERLOAD=N	<b>G11.14</b> / 运行 欠载保护	N Y	N	泵系统欠载状态保护	YES
15 ULD CUR=A UNDERLOAD CURREN	G11.15/欠载电 流	(0.2 to 1.50) ·In	*	设定欠载电流低于第一检测状态从而激活保护功能。这个参数与参数 G11.16 和 G11.17 一齐操作。	YES
16 ULD SPD=+100% UNDERLOAD SPEED	G11.16/欠载速 度	+0.0% to +250%	+100%	设定欠载速度高于第二监测状态,从而激活保护功能。 这个参数与参数 G11.16 和 G11.17 一齐操作。	YES
17 ULD DELY=10s UNDERLOAD DELAY	G11.17/设定进 行欠载保护延 迟时间	0 – 999s	10s	设定延迟时间,激活欠载保护功能。这个变频器在激活保护功能将等待,然后停止运行。这个参数与参数G11.15和G11.16一齐操作。	YES

<sup>\*</sup>这个数值是根据变频器型号来决定。

# 10.12 参数组 12 - G12: 自动复位

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 AUTO RESET=N	<b>G12.1</b> / 自动复 位	S &	N	产生故障后,该功能允许变频器自动复位。  选项 功能 N=NO 禁止。 Y=YES 激活自动复位。 当该功能激活后,参数 G12.5 和 G12.8 也将被复位。  *** *******************************	YES
2 ATTEMP NUMBR=1 MAX ATTEMPT NUMB	G12.2/自动复 位尝试次数	1 – 5	1	设定自动复位的最大次数。故障发生后,变频器将按照设定的次数尝试复位。该参数和'G12.4 RS COUNT'一起控制变频器按照所选控制方式实现自动复位功能。	YES
3 R STR DEL=5s TIME BEFORE RESET	<b>G12.3</b> / 自动复 位延迟时间	5 – 120s	5s	设定自动复位功能前的延迟时间。	YES
4 RS COUNT=15min AUTORESET TIMOUT	G12.4/尝试自 动复位的时间	1 – 60min	15min	超过设定的时间后,将复位自动复位计数器至 0。可能出现以下两种条件: a)如果 SD700 成功复位并运行一段时间,超过该参数设定的时间,G12.2 中的尝试计数器将被复位为 0。 b)在该参数设定的时间内,如果在设定的尝试复位次数内,SD700 仍然出现同样故障,变频器将保持该故障直到手动复位。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值			功能	运行 中设
				如果自动复位功能被激活,SD700将自动复位下表中选定的功能:			
				<b>选项</b>	描述	功能	
	<b>G12.5</b> / 设定故			0	0 NO AUTO RESET	如果参数 G12.5 至 G12.8 设定 为该值,自动复位功能将被禁 止。	
5 F1 AUTO RST=0	障1自动复位	0 – 25	0	1	ALL THE FLTS	所有故障支持自动复位。	YES
				2	11 VIN LOSS	输入电源丢失,复位故障 F11。	
				3	13 HI V IN	输入电压过高,复位故障 F13。	
				4	14 LW V IN	输入电压过低,复位故障 F14。	
				5	18 IMB V OUT	输出电压不平衡,复位故障 F18。	
				6	19 IMB I OUT	输出电流不平衡,复位故障 F19。	
6 F2 AUTO RST=0	G12.6 / 设定故	0 – 25	0	7	20 GROUND FLT	接地故障,复位故障 F20。	YES
	障 2 自动复位			8	21 I LIM T/O	限流超时,复位故障 F21。	
				9	22 TQ LIM T/O	转矩限制超时,复位故障 F22。	
				10	27 DL SMTH	直流侧充电故障,复位故障 F27。	
				11	40 EXT / PTC	电机 PTC 故障,复位故障 F40。	
				12	41 COMMS TRIP	来自通讯的故障信号,复位 F41。	
				13	42 AIN1 LOSS	模拟信号 1 丢失,复位 F42。	YES
	G12.7 /设定故			14	43 AIN2 LOSS 47 COMMS	模拟信号 2 丢失,复位 F43。	
7 F3 AUTO RST=0	障 3 自动复位	0 – 22	0	15	T/O	通讯超时,复位 F47。	
				16	49 SPD LIMIT 65 LOW	速度超过限制值,复位 F49。	
				17	PRESSURE	压力过低,复位故障 F65。	
				18	66 HI PRESSURE	最大压力。复位故障 F66,	
				19	67 LOW WATER	水位过低,复位故障 F67。	
				20	31 SCR L1	整流桥 L1 相故障, 复位故障 F31。	
				21	32 SCR L2	整流桥 L2 相故障,复位故障 F32。	
				22	33 SCR L3	整流桥 L3 相故障,复位故障 F33。	
8 F4 AUTO RST=0	<b>G12.8</b> /设定故 障 4 自动复位	0 – 22	0	23	68 CAVIT/UNDERL	To reset fault F68, cavitation / underload trip. 气穴现象/欠载跳闸,复位故障 F68。	YES
	17.199及世			24	69 FLOW SWITCH	To reset fault F69, 'No Flow' trip. 'No Flow'姚闸,复位故障 F69。	
				25	70 IRRIGATOR F	To reset fault F70, irrigator trip.灌溉 器跳闸,复位故障 F70。	
				1'All the	faults',变频器和	政障复位选项后,用户需注意选项 1电机的保护功能将失效。由于变频 引起严重故障,故不推荐选择此	

## 10.13 参数组 13 - G13: 故障历史记录

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行 中设 定
1 F0 NO FAULT LAST FAULT=FXX	G13.1 / 屏幕显示常规故障	-	-	显示历史故障信息。在此界面下,变频器将显示故障信息。 按住**键约 2s,将进入扩展菜单,显示故障发生时的运行信息: LAST FAULT=Fxx(当故障复位时)。 通过按 STOP-RESET 键,或使用外部复位键(如果连接),可将设备复位。通过使用自动复位功能(查看参数组G12),可以实现多故障的自动复位功能。	-
2 F0 NO FAULT FIFTH FAULT=FXX	<b>G13.2</b> / 历史故障记录 1	1	-	显示最近的 5 个故障记录。按照时间顺序显示最后的 5 个故障。最近的故障显示在第一个地址(G13.2)。每次发生故障,变频器都在参数G13.1 中显示当前故障信息。该故障被消除和复位后,该故障信息将被转移至故障记录中的头地址。前一个故障将下移一个地址。最后一个故障信息(G13.6)将会丢失。按住	
3 F0 NO FAULT FOURTH FAULT=FXX	<b>G13.3</b> /历史故 障记录 2	-	-	FAULT=Fxx         FAULT=Fxx         下表为所有故障的扩展信息。         代码       故障         0       F0 NO FAULT       30       F30 WATCHDOG         1       F1 I LIM FLT       31       F31 SCR L1         2       F2 V LIM FLT       32       F32 SCR L2         3       F3 PDINT FLT       33       F33 SCR L3         4       F4 U+DESAT       34       F34 IGBT TEMPIGBT	
4 F0 NO FAULT THIRD FAULT=FXX	<b>G13.4</b> /历史故障记录 3	-	-	5         F5 U-DESAT         35         F35 PHSE L1 LOSS           6         F6 V+DESAT         36         F36 PHSE L2 LOSS           7         F7 V-DESAT         37         F37 PHSE L3 LOSS           8         F8 W+DESAT         40         F40 EXT / PTC           9         F9 W-DESAT         41         F41 COMMS TRIP           10         F10 NEG DESAT         42         F42 AIN1 LOSS           11         F11 VIN LOSS         43         F43 AIN2 LOSS           12         F12 IMB V IN         44         F44 CAL FLT           13         F13 HI V IN         45         F45 STOP T/O	-
5 F0 NO FAULT SECOND FAULT=FXX	<b>G13.5</b> /历史故障记录 4	-	-	14	
6 F0 NO FAULT FIRST FAULT=FXX	<b>G13.6</b> /历史故障记录 5	-	-	25 F25 MTR O/L 65 F65 LOW PRESSURE  27 F27 DL SMTH 66 F66 HI PRESSURE  28 F28 MICRO FLT 67 F67 LOW WATER  29 F29 DSP FLT 68 F68 CAVIT/UNDERL  30 F30 WATCHDOG 69 F69 FLOW SWITCH  31 F31 SCR L1 70 F70 IRRIGATOR FL  32 F32 SCR L2 71 F71 CYCLING	
7 CLEAR FAULTS=N	<b>G13.7</b> / 清除故障记录	N Y	N	选项         功能           N=NO         禁止           清除历史故障记录(最近的 5 个故障)。           所有故障都清除后,显示值将回到默认值 'NO'。	YES

# 10.14.参数组 14 - G14: 多步速

参数	名称/描述	范围	默认值			Ţ,	<b>力能</b>			运行中 设定
1 MREF 1=+10.0% MULTI-REFERENCE1	<b>G14.1</b> / 步速 1		+10.0%		参考值。使 或 PID 设定		输入,	可以将记	亥参数值设定	
2 MREF 2=+20.0% MULTI-REFERENCE2	<b>G14.2</b> /步速 2		+20.0%	来应用该	选择运行模式'G4.1.4 DIGIT I MODE=2 or 3'(2 或 3 线运行) 来应用该功能。参数'G3.1 REF 1 SPD=MREF'中的频率设定 值,或 PID 运行'G6.1 SEL REF=MREF'中的设定值,都需要					
3 MREF 3=+30.0% MULTI-REFERENCE3	G14.3 /步速 3		+30.0%	通过选择多功能设定值来实现。						
4 MREF 4=+40.0% MULTI-REFERENCE4	G14.4 /步速 4	-250 to +250%	+40.0%	当设定为 系如下:	多步速模式 <b>参考值</b>	时,数 DI4	字输入 DI5	DI4,DI5,	DI6 的应用关	YES
5 MREF 5=+50.0% MULTI-REFERENCE5	<b>G14.5</b> /步速 5		+50.0%	G14.1 G14.2 G14.3	MREF1 MREF2 MREF3	0 0	0 X X	X 0 X		
6 MREF 6=+60.0% MULTI-REFERENCE6	<b>G14.6</b> /步速 6		+60.0%	G14.4 G14.5 G14.6	MREF4 MREF5 MREF6	X X X	0 0 X	0 X 0		
7 MREF 7=+70.0% MULTI-REFERENCE7	<b>G14.7</b> /步速 7		+70.0%	G14.7 注意: 0:	MREF7 无效,X:	X 有效。	Х	Х		

# 10.15 参数组 15 - G15: 寸动速度

参数	名称/描述	范围	默认值		功能		运行中 设定	
1 INCH1=+0.00% INCH SPEED 1	<b>G15.1</b> / 寸动速 度 1			设定三个电机寸动速度。寸动速度可以通过1个比较器输出端子(直接输出)或与1个数字输入组合实现。如果利用多能能端子实现该功能,它们须设定为'START+				
2 INCH2=+0.00% INCH SPEED 2	<b>G15.2</b> /寸动速 度 2	-250 to +250%	+0.00%	INCH1' 或 'STA 速度		f G4. 1. 5 至 G4. 1. 10。 <b>端子</b> DIY	YES	
3 INCH3=+0.00%	G15.3 /寸动速			Inch speed 1 Inch speed 2 备注:该功能	X 0 的激活已包括了启云	0 X 加指令。因此,相比于	其	
INCH SPEED 3	度 3					,它具有最高优先权。		

# 10.16 参数组 16 - G16: 跳频

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 SKIP 1=+0.0% SKIP FREQUENCY 1	<b>G16.1</b> / 跳频 1	-250 to +250%	+0.0%	设定跳频 1。为了防止机器结构上的不必要的共振和振动,该功能锁定了运行中的共振频率。仅在加速和减速期间出现这个频率值,但是它不会连续运行。一旦设定该值,根据参数 G16.3 设定一个带宽,变频器将跳过这个带宽。	YES
2 SKIP 2=+0.0% SKIP FREQUENCY 2	G16.2 / 跳频 2	-250 to +250%	+0.0%	设定跳频 2。为了防止机器结构上的不必要的共振和振动,该功能锁定了运行中的共振频率。仅在加速和减速期间出现这个频率值,但是它不会连续运行。一旦设定该值,根据参数 G16.3 设定一个带宽,变频器将跳过这个带宽。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
3 SKIP BAND=OFF OFFSET BAND	<b>G16.3</b> / 跳频带 宽	OFF=0 to 20%	OFF	设定跳频带宽。例如,如果设定为 10%,跳频 1 和 2 的带宽均为设定值的(G16.1)-5% 至+5%,(G16.2)-5% 至+5%。假设设定的范围为 25%至 30%。在该带宽内的频率有两种条件,如 27%:  a) 加速期间:输出频率将增加至 27%,但是不会停留,它会一直增加至 30%。 b) 减速期间:输出频率将减少至 27%,但是不会停留,它将一直减少至 25%。	YES

# 10.17 参数组 17 - G17: 制动

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 T DC BRAKE=OFF DC BRAKING TIME	G17.1/激活直 流制动的时间	OFF, 0.0 – 99s	OFF	设定激活直流制动的时间。	YES
2 DC CURR=0% DC CURRENT LEVEL	<b>G17.2</b> / 直流制 动的电流值	0 – 100%	0%	设定电机制动期间,应用直流制动的电流等级。需根据 负载惯性正确设定电流值。如果该值设定过低,负载将 无法及时停止。如果该值设定过高,超过功率容量,变 频器将处于过载运行。	YES
3 DC VOLTS=0.0% DC BR VOLT LEVEL	G17.3 / 直流制 动的电压值	0.0 – 25%	0.0%	直流制动期间,设定注入的直流电压值。一定要根据负载惯性设定该值。如果该值太低,负载无法及时停止;如果该值太高,变频器发热量将升高。	YES
4 I HEATING=OFF Idc HEATING	<b>G17.4</b> /无冷凝加热电流	OFF=0.0 to 30%	OFF	设定适当参数值,避免电机中产生湿气或浓缩气体。 <b>备注</b> : 只有必要时,才修改该参数。 警告: 尽管电机没有运行,仍然存在危险电压。在 此过程,运行指示灯仍然点亮。请谨慎小心,避免可能 造成的伤害。	YES
5 DYN BRAK=N	<b>G17.5</b> / 采用外部制动单元	N Y	N	如果变频器接入外部制动单元,用户必须设定相应参数。 <b>选项</b> 功能  N=NO 未采用外部制动单元。  Y=YES 采用外部制动单元。	YES
6 VDC BRAKE=OFF VDC BRAKE START	G17.6/激活再 生控制的电压 等级	800 to 810, OFF=811	OFF	设定用来激活电压再生控制的直流侧电压等级,	YES

# 10.18 参数组 19 - G19: 微调

## 10.18.1 子参数组 19.1 - \$19.1: IGBT 控制

参数	名称/描述	范围	默认值		功能	运行中 设定
1 TYPE CRTL=V/Hz	<b>G19.1.1</b> / 设定 控制模式	V/Hz PEVE	V/Hz	改定变频器 选项 V/Hz PEVE	空制模式。	NO
2 FRQ=4000 MODULAT FREQUENC	G19.1.2 / 换流 频率	4000 – 8000 Hz	4000Hz	调整变频器  音。	的开关频率。该功能用于降低电机的运行声	YES
3 PEWAVE=Y	<b>G19.1.3</b> / 相波 形控制模式	N Y	N	这种控制方: OPT N=NO Y=YES	式有助于改善电机运行声音。 FUNCTION 禁用 激活相波形控制 通过自由调整载波频率(G19.1.2),改善电机的运行声音。	YES

## 10.18.2 子参数组 19.2 - S19.2: 电机负载

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 MIN FLUX = 100% MINIMUM FLUX	<b>G19.2.1</b> / 最小 磁通量	40 – 150%	100%	在负载较小的条件下,设定电机的最小磁通量。对于磁通量最优化的动力系统,噪声和功率损耗都会降低。在低负载运行期间,磁通量等级将自适应调整。 当该参数值设定为100%时,该运算法则无效。	YES
2 V BOOST = 0.0% BOOST VOLTAGE	<b>G19.2.2</b> / 启动 电压	0.0 – 100%	0.0%	设定一个初始电压,在启动期间输出至电机。当启动一个大负载时,应用该功能可以提高启动转矩。该参数与参数'G19.2.3 BW BOOST'组合使用。 <b>备注</b> :先设定一个较低的值,逐渐升高该值直到负载能够轻松启动。	YES
3 BW BOOST=0.0% BOOST BAND	G19.2.3 / 转矩 补偿带宽	0.0 – 100%	0.0%	在电机启动期间,设定一个频率带或是范围,预先参数设定的转矩将输出至电机。	YES
4 SLIP COMPENS=N	G19.2.4 / 滑差 补偿	N Y	N	如果激活这个功能,电机内会产生滑差补偿。如果重载 在起动期间引起高滑差,参数设定为 YES。	YES
5 DAMPING=0.0%	G19.2.5 /电机 阻尼	0.0 – 20.0%	0.0%	在使用欠载电机来设定一个阻尼数值。如果电机运行在 欠载和在电流测量中被测出高振动的条件下,推荐加大 数值。否则,避免高值运行。	YES
6 TTP BAND=0.0%	<b>G19.2.6</b> /暂时 转矩的补偿带 宽	0.0 – 10.0%	0.0%	设定带频的初时数值, 补偿暂时转矩。这个功能在需要重载和高转矩时帮助起动。电机起动发生撞击和振动时,这个数值会增加。否则,不要改变这个数值,直到电机操作受到影响(高于 1.5%)。	YES
7 I SLIP=2.0% I SLIP COMPENSAT	<b>G19.2.7</b> / 电流限制因数	0.0 – 20.0%	2.0%	通过减少输出频率,在可控制的限制中,保持输出电流 (显示为 LTI)。调整这个参数可以稳定改进电流限制功 能,考虑电机滑差。 <b>备注</b> :这个数值只能在电流限制功能不稳定条件下更 改。即使电流限制比较早运行,低数值也将会稳定地改 进。	YES
9 STR FRQ = 0.0% START FREQUENCY	<b>G19.2.9</b> / 初时 频率	0.0% to 100%	0.0%	设定初始频率,电机在起动时运行。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
10 V/H BREK=OFF FRQ V/Hz CHANGE	G19.2.10 / 頻率 V/Hz 更改	OFF=0.0, 0.1 – 100%	OFF	在一些应用中的某一段频率范围间,会产生过多的电流振动,这可能会引起变频器因过电流或者过电压保护而跳闸。 为了避免这些振动,这个参数必须减少在一定的频率数值。这个频率值是低于将执行的特殊法则来提高系统的稳定性。这个参数与 G19.2.11 和 G19.2.12 一齐运行。 注意:只要系统(装置)没有不稳定,不要修改这个参数的默认值。	YES
11 STA F AC=OFF STABILIZE F ACC	<b>G19.2.11</b> / 加速 时的稳定因数	80.0 – 99.9%, OFF=100%	OFF	该参数与 G19.2.10 一齐运行。总体来讲,通过减少该参数值,加速度不稳定的条件将降低。	YES
12 STA F DC=OFF STABILIZE F DEC	<b>G19.2.12</b> /减速 时的稳定因数	80.0 – 99.9%, OFF=100%	OFF	该参数与 G19.2.10.一齐运行。总体来讲,通过减少这个数值,减速不稳定的条件将降低。	YES
13 CTR Vbus=OFF REGEN BUS VOL	<b>G19.2.13</b> / 再生总线电压	625 – 799V, OFF=800V	OFF	如果之前的参数 G19.2.10, G19.2.11 和 G19.2.12 的设定不足够减低不稳定性状况,发生了'F2 V LIM FLT 故障,要降低该参数值直到故障消失。它与之前的参数 G19.2.10, G19.2.11 和 G19.2.12一齐运行可以达到理想效果。	YES

## 10.18.3 子参数组 19.3 - S19.3: 电机类型

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 R STATOR=0.9% STATOR RESISTOR	<b>G19.3.1</b> / 定子 阻抗 (Rs)	0.0 – 9.9%	0.9%	设定电机额定定子阻抗的百分比。 该参数用来补偿电机电压降。该参数对于瞬时大负载的应用非常有效,特别在低速条件下。如果阻抗值设置得太低,那么电机的输出转矩将降低。当该设定值提高后,输出转矩也将升高。参考下表中的定子阻抗值与电机额定功率的大略关系,设定参数。	YES

# 10.19 参数组 20 - G20: 串口通信控制

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 PROTOCOL=M	<b>G20.1</b> / 通讯协 议	MODBUS	MODBUS	选择要使用的串口通讯。如果通过串口访问变频器的内部变量,需要在此参数中设定需要的协议。	YES
2 COMMS T/O=OFF COMMS TIMEOUT	<b>G20.2</b> / 通讯超时	OFF=0 to 25s	OFF	如果从上一个正确数据起,超过设定的时间,将报通讯超时故障。变频器的串口通讯可以通过 RS232 端口,RS485 端口或其他串口通讯接口实现。 <b>备注</b> :如果没有必要,请不要修改该参数。	YES

## 10.19.1 子参数组 20.3 - S20.3: Modbus

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 COMMS ADDR=10 COMM ADDRESS	<b>G20.3.1</b> /通讯 站号	1 – 240	10	设定该变频器的通讯站号,通过 Modbus 总线实现通讯功能。如果需要连接多台变频器,必须设定不同的站号。	YES
2 BAUDS=4800	<b>G20.3.2</b> / 通讯 速率	600 1200 2400 4800 9600	4800	设定通讯速率。该速率必须同主站的速率保持一致。	YES
3 PARITY=NONE	<b>G20.3.3</b> / 校验 码	EVEN NONE ODD	NONE	设定 MODBUS 的奇偶校验码。该值用于数据确认。如果不需要校验数据,设定为'NONE'。校验码的设定必须与主站保持一致。	YES

## 10.19.2 参数组 20.4 - S20.4: Modbus TCP

当变频器必须使用Ethernet进行通讯时,这个参数组用于设定变频器。

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 IP PARAM A=192	<b>G20.4.1</b> / IP 地址 (A)	0 – 255	192	设定 IP 地址,分配给用户本地网络设备。这个地址必须	YES
2 IP PARAM B=168	<b>G20.4.2</b> / IP 地址(B)	0 – 255	168	由网络管理员提供。	YES
3 IP PARAM C=1	G20.4.3 / IP 地址(C)	0 – 255	1	这个IP地址格式为下: A.B.C.D. 因此,这个设定要通过在每个参数引入数值,组成一个完整地址,这就是说,分配数值到4个参数中的每一个(从G20.4.1到G20.4.4)。	YES
4 IP PARAM D=143	<b>G20.4.4</b> / IP 地址(D)	0 – 255	143		YES
5 SUBNET A=255	G20.4.5 / 子网掩码地址 (A)	0 – 255	255	设定用户本地网络的子网掩码地址。这个地址必须由网 —	YES
6 SUBNET B=255	<b>G20.4.6</b> / 子网掩码地址 (B)	0 – 255	255	络管理员提供。 A.B.C.D. 子网掩码地址格式为下: A.B.C.D	YES
7 SUBNET C=255	G20.4.7 / 子网掩码地址 (C)	0 – 255	255	因此,这个设定要通过在每个参数引入数值,组成一个 完整的地址,这就是说,分配数值到 4 个参数中的每一	YES
8 SUBNET D=0	G20.4.8 / 子网掩码地址 (D)	0 – 255	0	个(从 G20.4.5 到 G20.4.8)。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
9 GATEWAY A=0	<b>G20.4.9</b> / 网关 地址(A)	0 – 255	0	设定用户本地网络的网关地址。这个地址是用来把变频 器接入网络,必须由网络管理员提供。 这个网关地址格式为下: A.B.C.D. 因此,这个设定要通过	YES
10 GATEWAY B=0	<b>G20.4.10</b> /网关 地址(B)	0 – 255	0		YES
11 GATEWAY C=0	<b>G20.4.11</b> /网关 地址(C)	0 – 255	0	在每个参数引入数值,组成一个完整地址,这就是说, 分配数值到4个参数中的每一个(从G20.4.9到	YES
12 GATEWAY D=0	<b>G20.4.12</b> /网关 地址 (D)	0 – 255	0	G20.4.12)。	YES
13 MAC A=12	<b>G20.4.13</b> / MAC 地址 (A)	0 – 255	12		YES
14 MAC B=34	<b>G20.4.14</b> / MAC 地址(B)	0 – 255	34	设定 MAC 地址。这个地址是独特的并且与 LAN 模块分	YES
15 MAC C=56	G20.4.15 / MAC 地址(C)	0 – 255	56	开。必须由 Power Electronics 提供。	YES
16 MAC D=78	<b>G20.4.16</b> / MAC 地址(D)	0 – 255	78	这个网关地址格式为下: A.B.C.D.E.F. 因此,这个设定要通过在每个参数引入数值,组成一个完整地址,这就是	YES
17 MAC E=90	<b>G20.4.17</b> / MAC 地址(E)	0 – 255	90	- 说,分配数值到 6 个参数中的每一个(从 G20.4.13 到 G20.4.18)。	YES
18 MAC F=171	<b>G20.4.18</b> / MAC 地址(F)	0 – 255	171		YES

## 10.20 参数组 25 - G25: 泵控制

参数组设定为'G1.7 PROG = PUMPS'

#### 10.20.1 泵系统的总述

这个功能是为了利用变频器SDRIVE 700系列去完成一个复杂的泵系统控制,并且在这个条件下尽可能减少外围设备。这个系统包含了所有选项,可以正确控制进程,不必使用如计时器,继电器,PLC等外部辅助设备。

这个参数可以控制变频器和另外控制多达5台的辅助泵。还有,它可以使用一个泵作为稳压泵(假如在休眠模式中,它只在低需求量的环境中运行)或者用一个泵作为主泵(如果系统需要这个功能,它将注满吸入管)。

#### 10.20.2 操作模式

有三个基本模式:

- **人工保护模式**:其中一个数字输入必须设定为"自动",和第二个数字输入必须设定为"人工保护"。两个输入必须同时闭合才能起动。这个操作模式中,系统保护可运行(如,过压,气穴现象等)。同时存在一个主要的速度参考源和一个可选的速度参考源,它们通过一个数值输入来设定。
- **人工非保护模式**: 这个操作模式用于试车和系统测试。由于保护功能没有运行,所以不要在正常操作下使用。这个模式有两个设置:
  - o 通过键盘控制人工非保护模式。
  - o 通过数字输入控制手动非保护模式。

同时存在一个主要的速度参考源和可选的速度参考源,它们通过一个数值输入来设定。

■ **多泵模式**:变频器可以在固定模式中运行,全部功能和保护功能都有效。

### 10.20.3 保护功能的总概述

如果运行泵系统,变频器根据被激活的以下三种方式保护功能运行:

- **变频器故障(标准系统)**:我们可以发现标准系统设定了变频器跳闸或者装置跳闸保护。如果 发生这些条件,变频器将通过固定泵程序,停止运行电机和显示相应的故障信息。
- **泵系统暂停**:可以设置某些保护功能来暂时停止变频器,而不用进行故障跳闸保护。暂停后只有一次启动,并且这次启动一旦产生,暂停将解除。这个功能设置方法如下:
  - o **高**压:设定为暂停模式或者故障模式。如果设定为暂停模式,显示信息为'HI PRESSURE PAUS',但是如果设定为故障模式,显示信息为'F66 HI PRESSURE'。
  - o No Flow:设定为暂停模式或者故障模式。如果设定为暂停模式,显示信息为"NO PLOW PAUSE",但是如果设定为故障模式,显示信息为'F69 FLOW SWITCH'。

o **气穴现象:** 设定为暂停模式或者故障模式。如果设定为暂停模式,显示信息为 "CAVITATION PAUSE"",但是如果设定为故障模式,显示信息为'F68 CAVIT/UNDERL'。

备注:这些是没有故障的暂停,因此不会产生故障代码,不会保存到故障历史记录中。

- **泵系统故障**: 泵系统程序中已经配置了变频器或装置故障。假如发生这些条件,变频器停止控制泵系统,随后固定泵也会停止并且显示相应的故障信息。这些故障将不同于一般故障进行相同的处理,方式如下:
  - o **压力过高故障:**通过在这个模式中数字输入运行,或者通过比较模拟输入所接收的信息,进行设置。这个信息将与设定的参数 G25.6.11 to G25.6.13.进行比较。显示为'F66 HI PRESSURE'.。
  - o 压力过低故障:管道有可能遭到损坏。显示为'F65 LOW PRESSURE'。
  - 无水故障: 针对井,使用这个标准。显示为'F67 LOW WATER。
  - o **启动周期过短故障:** 在完成了所设定的起动和停止的时间之前,变频器尝试起动时运行。 补充说明请查看 G25.6.20。这个条件下,显示为'F71 CYCLING'。
  - o 灌溉设备故障:通过数字输入设定。显示为'F70 IRRIGATOR F'。
  - o **No Flow 故障:** 通过设定在这个选项中的数字输入来运行。显示为'F69 FLOW SWITCH'。
  - o 气穴现象:在欠载环境中运行。显示为'F68 CAVIT/UNDERL'。
  - o **压力开关:** (只适用于主泵)。压力开关在允许时间内打开,表示有突发的压力损失。显示为'F72 IN PRES SW'。

#### 10.20.4 输入配置

为了得到准确的系统配置,输入设置必须使用一些规则。

■ 使用脉冲计数器通过数字输入进行流量采集。

可以设定所有在选项'51 FLOW PULSE'中的数字输入。这个设定在流量计中的参数位于子参数组G4.4脉冲输入。

读流量功能可以限制应用的流量,看G25.10 Flow Limitation Algorithm。一个模拟输入可以设定为显示信息(通过'20 CURRENT FLOW中的设定),这个信息可以用于PLC或者在PID模式中作为反馈信号直接连接到变频器,而不需要使用外部转换器来转换脉冲信号为4-20mA信号。

#### ■ 输入设置

运行泵系统, 在 G1.7 PROG = PUMP 中要求按照以下所需事项:

当泵系统运行时,在标准系统,有几个选项可用同样的方式设定。但是,当泵系统运行时,变频器只能在 50-69 (G4.1.5 - G4.1.10)间设置,不能设置在参数'G4.1.4 DIGIT I MODE,这意味着阻止设定。

所有这些意味着用户可以根据需求,选择正确功能和保护功能,自由地设置泵系统。

.输入设置的选项,标准系统和泵系统选项在相应的参数组 G4.1 Digital Inputs 中将详细说明。

#### 10.20.5 输入配置规则

当泵系统运行时,数字输入设置必须考虑以下的规则:

#### ■ 互斥规则:

- o 如果解除泵系统,用户只能设定数字输入为 0-23,这个功能选项涉及标准系统。
- o 如果运行泵系统,用户只能设定数字输入为50-69,这个功能选项涉及泵系统。

#### ■ 系统启动终端规则 (自动):

保证系统的起动和停止。用户必须首先设置其中一个数字输入为'50 PMP START/STP'。相反,变频器不能设置任何其它选项。一旦进行设置,有可能会设定其余所需的输入(设置规则)。

#### ■ 多次参考值选择规则:

泵系统操作在 PID 模式中,使用多达 8 个不同的规则设定值(可设定在 G25.1.5 到 G25.1.12)。为了激活每个不同设定值,3 路数字输入可设置为 63,64 和 65。必须考虑以下事项:

- o 没有数字输入可以设定为'64 SETPONT PIN2',除非之前的其它选项已经设定为'63 SETPONT PIN1'。
- o 没有数字输入可以设定为'65 SETPONT PIN3',除非之前的其它两个选项已经设定为'63 SETPONT PIN1'和'64SETPONT PIN1'。

#### ■ 选择规则/取消选择辅助泵

按照以下方法选择一个辅助泵:

- o 设定数字输入选项'52 FIX PUMP1 FLT', '53 FIX PUMP2 FLT', '54 FIX PUMP3 FLT', '55 FIX PUMP4 FLT' 或者 '56 FIX PUMP5 FLT'。
- o 分别在对应参数 G25.9.1, G25.9.2, G25.9.3, G25.9.4 and G25.9.5 中激活泵控制。 移走固定泵配置和解除继电器其它使用,必须:
  - o 分别对应参数 G25.9.1, G25.9.2, G25.9.3, G25.9.4 和 G25.9.5 中解除泵控制

#### 10.20.6 输出配置

关于输出,一些事项可以帮助你更正系统的配置。

#### ■ 数字输出

一些输出配置的选项只适用于泵系统运行的条件,不适用于标准系统: 28 PUMP CNTRL', '29 JOCKEY PUMP' and '30 PRIMING PUMP'。相关信息在参数组 G8.1 数字输出中有详细介绍。

#### ■ 模拟输出.

这个选项适用于标准系统,泵系统和'20 CURRENT FLOW 选项,可以在任何模拟输出格式中 设定读流量功能。

o.实例 1 为设定模拟输出为读流量

如果设置在G4.4的流量计数据如下: 单位: 脉冲 / 秒: 100l/s

最大范围: 1000 升 模拟输出设定:

格式: 0 - 10V

最小范围:0 最大范围:100% 500升读流量,模拟输入为:

> Read value \* 10V 500 \* 10 1000

o 例子 2 为设置模拟输入为读流量 如果设置在G4.4的流量计数据如下:

单位:

脉冲 / 秒: 100l/s 最大范围: 1000升

模拟输出设定:

格式: 4 - 20mA

最小范围:0 最大范围:100% 500升读流量,模拟输出为:

$$x = \left( \left( \frac{\text{Re } adValue}{MaximumRange} \right) * (20 - 4) + 4 = \left( \left( \frac{500}{1000} \right) * 16 \right) + 4 = 12mA$$

另外,有选项27,直接由用户设定模拟输出。相反地,假如用户运行固定泵4,这个选项自动为系统设定模拟输出1;假如用户运行固定泵5,它将自动设定模拟输出2。两个输出,格式设置为0-10V,其中0代表泵是OFF和10V代表泵是ON。

## 10.20.7 子参数组 25.1 - S25.1: 设定值

参数	名称/描述	范围	默认值				功能		运行中设 定									
				根据下	表设定	定控制模式:			, , ,									
				选 项	描述	赴	功能											
1 CONTROL MODE=1 G25.1	<b>G25.1.1</b> / 控制模式	0 – 1	1	0	Man	ual	保护功能, 长期运行。 示'OVERRID 这个选项必	须由键盘操作,但 值可以利用模拟输	NO									
				1	Pun		动。选择调 行(可以控	式下,变频器启 控模式中的自动运 制流量,压力)。										
								ED'或者'OVERRIDE 复参考值的来源:										
2 MAN SPD REF= LOCAL	G25.1.2 /手动模式 由的选择速度参	LOCAL Al1	LOCAL	选项		功能			NO									
E MUNICOLD INC.	考值来源	Al2	LOOME	LOCAL Al1	-	由键盘输入由模拟输入	へ 速度参考値	•	110									
				Al2		由模拟输入												
					机速度	度,表示为%												
								可选参考值,这个参										
							护功能)中设定它,  为这个原因,可以通											
3 MAN SPEED=+0.0%	G25.1.3/手动模式	-250% to +250%	0.00/		这就是我们所谈到的 LOCAL 模式。因为这个原因,可以通 过键盘,在 G25.1.2 (AI1)选择一个的主要速度参考值,和在				YES									
MANUAL SPEED	中的 LOCAL 来源 的速度参考值		+0.0%	G25.1.4	选择	一个可选的证	速度参考值。	例如, 当数字输入设	YES									
				置为激活手动切换速度,通过键盘设定主泵的速度值。这 个功能在主速度参考值和可选速度参考值之间互换。这意														
								考值之间互换。这意 度参考值,和通过键										
				盘选择			(延升工文地	汉乡与臣, 和起及促										
			LOCAL		提据以	下表格,在	键盘和模拟轴	俞出间选择可选速度参										
	G25.1.4 /在手动模	LOCAL		考源: OPT		FUNCTION												
4 ALT MAN S R=LOCAL	式中的可选速度	Al1 Al2		LOCAL	-		<b>设定速度频率</b>		SI									
	参考值源	AIZ	AIZ	AIZ	/ NZ	AI2	7 112	AIZ	AIZ	AIZ	AIZ	AIZ	Al1		通过模拟轴			
	005 4 5 / DID 66 +			Al2		通过模拟轴												
5 SETPT1=0.0Bar LOCAL SETPOINT 1	<b>G25.1.5</b> / PID 的本 地设定值 1							过 G25.1.5 设定设定值。 按 '63 SETPONT	YES									
6 SETPT2=0.0Bar	<b>G25.1.6</b> / PID 的本							NT PIN3'来配置。	VEC									
LOCAL SETPOINT 2				根据以	下表材	各来进行速度	度分配:		YES									
7 SETPT3=0.0Bar LOCAL SETPOINT 3	<b>G25.1.7</b> / PID 的本 地设定值 3			DI(z)=	65	数字输入 DI(y)=64	DI(x)=63	PID 设定值	YES									
8 SETPT4=0.0Bar	<b>G25.1.8</b> / PID 的本			0		0	0	G25.1.5 'SETPT1'	YES									
LOCAL SETPOINT 4	地设定值4	0 – 3276		0		0 X	X 0	G25.1.6 'SETPT2' G25.1.7 'SETPT3'	TEO									
9 SETPT5=0.0Bar LOCAL SETPOINT 5	<b>G25.1.9</b> / PID 的本 地设定值 5	工程单位	0.0Bar	0		X	X	G25.1.8 'SETPT4'	YES									
10 SETPT6=0.0Bar	<b>G25.1.10</b> / PID 的本			X		0	0	G25.1.9 'SETPT5'	\(\( \)									
LOCAL SETPOINT 6	地设定值6			X		0 X	X 0	G25.1.10 'SETPT6' G25.1.11 'SETPT7'	YES									
11 SETPT7=0.0Bar LOCAL SETPOINT 7	<b>G25.1.11</b> / PID 的本 地设定值 7			X		X	X	G25.1.12 'SETPT8'	YES									
12 SETPT8=0.0Bar	<b>G25.1.12</b> / PID 的本							, l/min, m³/min, l/h, m³/h, 《。是根据所使用的传										
LOCAL SETPOINT 8	地设定值8			感器单位			01, 111, 0, 1, 1	(6) 70:00 30:07 10:	YES									
13 T AutOFF=OFF AUTO-OFF DELAY	<b>G25.1.13</b> /自动 停止时间	OFF, 0.1 – 99.9h	OFF	值,变 为 OFF 再次自 这里 AutOFF	を 頻器 和 系 目 动 停 目 有 与 = OFI	一旦完成时 统状态将转 止,你必须 这个参数对	间就停止运行变为'COMPLE'复位停止时间应的两个显示	启动随即完成的时间 テ。此时,参数值变 ETED'。如果想变频器 司。 示参数: SV5.22 T 专化到参数组 SV5。	YES									

参数设定详述 83

## 10.20.8子参数组 25.2 - S25.2: PID 控制

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 PID SETP=LOCAL	<b>G25. 2.1</b> / PID 控制给定源	LOCAL Al1 Al2	LOCAL	可以根据以下表,PID 设定值的输入源:	YES
2 PID FBK=AI2	<b>G25.2.2</b> /PID 控 制的反馈信号 输入源	AI1 AI2 PULSE	Al2	可以根据以下表,设定系统反馈信号的输入源:	NO
3 PID Kc=1.0 PROPORTIONAL PID	<b>G25.2.3</b> / PID 调 节器的比例增 益	0.1 – 20	1.0	设定 PID 控制的 P 增益。如果需要更高的控制响应,增加该设定值。 <b>备注</b> :如果该值增加太多,会增加系统的不稳定性。	YES
4 PID It=5.0s INTEGRAL PID	<b>G25.2.4</b> / PID 调 节器的积分时 间	0.1 – 1000s, Max.	5.0s	设定 PID 控制的 I 增益。如果需要更高的精确度,可以 提高该值。 <b>备注:</b> 随着该设定值的增加,系统的响应时间将变慢。	YES
5 PID Dt=0.0s DIFFERENTIAL PID	<b>G25.2.5</b> / PID 调 节器的微分时 间	0.0 – 250s	0.0s	设定 PID 的响应时间。通过增加该值,将提高系统的响应时间。 备注: 如果该值设定过高,系统精确度将降低。 备注: 因为默认值已使用大多数的泵类应用,故不推荐 修改该值。	YES
6 PID ERR=+xx.x%	<b>G25.2.6</b> / PID 调 节器偏差值	+0 a +100%	-	显示设定值'G25.2.1 PID SETP'和反馈信号'G25.2.2 PID FBK' 间的偏差,用百分数表示。	-
7 ERR=+xx.xxkPa	<b>G25.2.7</b> /PID 调 节器的偏差	+0.0 to +3276 Engin. Units	-	在设定值'G25.2.1 PID SETP'和反馈信号'G25.2.2 PID FBK'的参考值的偏差,用工程单位 Bar, kPas, m³/s, etc表示。	-
8 PID INVERT=N	<b>G25.2.8</b> / PID 输 出值取反	N Y	N	在 PID 模式中,变频器可以取反输出:  选项 功能  这种条件下,如果减少反馈,输出速度将增加,PID 会响应。这是在使用 PID 进行恒压控制的应用时的标准设定。如果由于需要过高而减少压力,将需要加大泵速度来保持压力的恒量。  这种条件下,当反馈信号降低,减低输出速度。例如,这个是根据 PID 模式来进行温度控制的典型设定。由于需求较低,减少温度(反馈),风扇速度降低来保持温度。	YES

## 10.20.9 子参数组 25.3 - S25.3: 启动条件

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 LP Pon=0.0% AWAKENING LEVEL	<b>G25.3.1</b> /变频器 的唤醒等级	0.0 – 100%	0.0%	可以设定变频器的唤醒等级,表示为 PID 设定值的百分数。这意味着,如果 PID 设定值为 5Bars 和在这个参数中的设定值是 10%,那么 5 的 10%是 0.5,因为这是一个微分值,唤醒等级要设定为低于 4.5Bars (5Bars – 0.5 = 4.5Bars)。	YES
2 FP SpON=+90.0% FIX PMP STAR SPD	<b>G25.3.2</b> /固定泵 启动速度	OFF=0 to +250%	+90.0%	设定变频器速度高于固定泵启动速度。可以禁止这个可选 状态。对应这种条件,这里的设定值为0%,任何高于这 个数值的速度,都可以启动泵,这意味着,变频器速度不 涉及启动固定泵。这等同于不是实际状态。用电机速度% 来表示。	SI
3 FP ErON=+10.0% FIX PMP STAR ERR	<b>G25.3.3</b> /固定泵 启动的最低 PID 故障	OFF=0 to +200%	+10.0%	设定高于固定泵启动的 PID 故障。它也是非必要的可选状态,可以不根据设置而定。 这个参数允许用户在必须开启固定泵时,考虑到 PID 故障。如果故障设定为 0.0%,任何数值都可启动固定泵。	YES
4 FP T1 ON=10s FIX PMP1 STR DLY	<b>G25.3.4</b> /固定泵 1 (继电器 1) 的启动延迟时间	OFF=0 to 6000	10s	结合继电器 1,设定固定泵启动延迟时间。 <b>备注</b> :如果时间设置得太短,设备系统会产生过压故障。 同样,如果该值设置得太长,设备系统会产生低压故障。	YES
5 FP T2 ON=10s FIX PMP2 STR DLY	<b>G25.3.5</b> /固定泵2(继电器2)的启动延迟时间	OFF=0 to 6000	10s	结合继电器 2,设定固定泵启动延迟时间。 <b>备注</b> :如果时间设置得太短,设备系统会产生过压故障。 同样,如果该值设置得太长,设备系统会产生低压故障。	YES
6 FP T3 ON=10s FIX PMP3 STR DLY	<b>G25.3.6</b> /固定泵 3(继电器 3) 启动的延迟时 间	OFF=0 to 6000	10s	结合继电器 3,设定固定泵启动延迟时间。 <b>备注</b> :如果时间设置得太短,设备系统会产生过压故障。 同样,如果该值设置得太长,设备系统会产生低压故障。	YES
7 FP T4 ON=10s FIX PMP4 STR DLY	G25.3.7/固定泵 4(AO1)启动 的延迟时间	OFF=0 to 6000	10s	结合模拟输入 1,设定固定泵启动延迟时间。 <b>备注</b> :如果时间设置得太短,设备系统会产生过压故障。 同样,如果该值设置得太长,设备系统会产生低压故障。	YES
8 FP T5 ON=10s FIX PMP5 STR DLY	G25.3.8 /固定泵 5 (AO2) 启动 的延迟时间	OFF=0 to 6000	10s	结合模拟输入 2,设定固定泵启动延迟时间。 <b>备注</b> :如果时间设置得太短,设备系统会产生过压故障。 同样,如果该值设置得太长,设备系统会产生低压故障。	YES

**备注:** 启动条件下的总则。在设定值斜坡期间必须考虑,而不是固定泵的激活状态,也不是休眠状态。只有当变频器在调节过程中(补充说明查看 G25.7.4),这些条件要计算。在旁路过程中(固定泵连接),这些条件也要忽略。

## 10.20.10 子参数组 25.4 - \$25.4: 停止条件

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 LP T SLP=20s DRIVE SLEEP DELY	G25.4.1/激活 休眠模式前的 延迟时间	OFF=0, 1 – 999s	20s	这个延迟时间应用在以下状态:睡眠速度,没有流量输出,流量计量和休眠电流。如果实现任何一项,激活睡眠模式的时间将开始运行。 备注:根据装置为出厂设定,SD700设置为进入休眠状态。否则,为保证有正常的功能,以下所述的所有的参数值,根据每个装置来进行检测。然而,为保证有正常的功能,所有以下所述参数值会根据每台装置进行检查,如果你不想设备进入休眠模式,必须检查和正确设定这些参数。	YES
2 SLPsp1=+40.0% DRV SLEEP SPEED1	G25.4.2 / 本地设定值1 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度1,低于此值,只要选择本地设定值 1,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
3 SLPsp2=+40.0% DRV SLEEP SPEED2	G25.4.3 / 本地设定值2 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度2,低于此值,只要选择本地设定值 2,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
4 SLPsp3=+40.0% DRV SLEEP SPEED3	G25.4.4 / 本地设定值3 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度3,低于此值,只要选择本地设定值 3,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
5 SLPsp4=+40.0% DRV SLEEP SPEED4	G25.4.5 / 本地设定值4 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度4,低于此值,只要选择本地设定值 4,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
6 SLPsp5=+40.0% DRV SLEEP SPEED5	G25.4.6 / 本地设定值5 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度5,低于此值,只要选择本地设定值 5,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
7 SLPsp6=+40.0% DRV SLEEP SPEED6	G25.4.7 / 本地设定值6 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度6,低于此值,只要选择本地设定值 6,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
8 SLPsp7=+40.0% DRV SLEEP SPEED7	G25.4.8 / 本地设定值7 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度7,低于此值,只要选择本地设定值 7,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
9 SLPsp8=+40.0% DRV SLEEP SPEED8	G25.4.9 / 本地设定值8 的休眠速度	+0.0 to +250%	+40.0%	可以设定休眠速度8,低于此值,只要选择本地设定值 8,变频器便进入休眠。表示为电机速度的百分数。	YES
10 FLsw ENA=N	G25.4.10 / 激活NO FLOW 输入来使变频 器进入休眠状 态	N Y	N	可以激活或者禁止NO FLOW 进入休眠状态。当变频器速度低于设定在G25.6.17 NO FLO/FILL=0.0%的速度,高于NO FLOW输入只作为保护模式(PAUSE, FAULT)的速度。如果它通过关闭输入(激活NO FLOW输入)和完成所设定的延迟时间,变频器将进入休眠模式。	YES
11 Fsl L=0.0l/s FLOW SLEEP LEVEL	G25.4.11 / 变频 器休眠的流量 水平	OFF=0.0 to 3276units	0.0l/s	流量将被监控,并且当它低于所设定水平,休眠时间将开始运行。一旦完成这个时间,设备将进入睡眠模式。所以通过脉冲或者模拟输入,可以设定流量值或者读取流量,低于这个值,就会检查'no demand'的条件。当参数设定为OFF,它将被禁止。设定在G25.10.1的值为读流量的来源。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
12 I SLEEP=xxxA CURR SLEEP LEVEL	<b>G25.4.12</b> /变频 器休眠的输出 电流等级	OFF=0 to 1229A	хххА	监控输出电流,当它低于所设定的水平,休眠时间将开始运行。一旦完成时间,设备就进入休眠模式。所以设定输出电流的等级,低于这个值,检查'no demand'的条件。当参数设定为 OFF,它将被禁止。 备注:变频器在同时满足所有条件下,进入休眠状态。任何条件满足时会开始休眠延迟时间或者开始时,保持运行状态,然后消失。	YES
13 FP erOFF=+0.0% FPUMP STOP ERROR	<b>G25.4.13</b> / 使固定泵停止的最大 PID 误差	OFF=0 to +100%	+0.0%	设定使固定泵停止的 PID 误差。任何误差值负于所设定值,固定泵将停止。这是可选条件。 这个参数允许用户考虑固定泵关闭时的 PID 误差(%)。 另外,变频器速度和每个固定泵(你所要)的停止延迟时间。 <b>备注</b> : PID 误差条件,延迟时间和速度为可选项,可以设置为要考虑或者忽略,例如固定泵启动状态为要考虑的项目。	YES
14 FP T1 OF=10s FPUMP1 STP DELAY	<b>G25.4.14</b> / 使固定泵 1 (继电器 1) 停止的延迟时间	0 – 6000s	10s	为分配到继电器 1 的固定泵设定延迟时间。 <b>备注</b> :时间太短,系统会出现过压。反之,如果时间太 长,系统会出现欠压。	YES
15 FP T2 OF=10s FPUMP2 STP DELAY	<b>G25.4.15</b> / 使固定泵 2 (继电器 2) 停止的延迟时间	0 – 6000s	10s	为分配到继电器 2 的固定泵设定延迟时间。 <b>备注</b> :时间太短,系统会出现过压。反之,如果时间太长,系统会出现欠压。	YES
16 FP T3 OF=10s FPUMP3 STP DELAY	<b>G25.4.16</b> / 使固定泵 3 (继电器 3) 停止的延迟时间	0 – 6000s	10s	为分配到继电器 3 的固定泵设定延迟时间。 <b>备注</b> :时间太短,系统会出现过压。反之,如果时间太长,系统会出现欠压。	YES
17 FP T4 OF=10s FPUMP4 STP DELAY	<b>G25.4.17</b> / 使固定泵 4 (AO1)停止 的延迟时间	0 – 6000s	10s	为分配到模拟输出 1 的固定泵设定延迟时间。 <b>备注</b> :时间太短,系统会出现过压。反之,如果时间太长,系统会出现欠压。	YES
18 FP T5 OF=10s FPUMP5 STP DELAY	<b>G25.4.18</b> / 使固定泵 <b>4</b> (AO2)停止 的延迟时间	0 – 6000s	10s	为分配到模拟输出 2 的固定泵设定延迟时间。 <b>备注</b> :时间太短,系统会出现过压。反之,如果时间太长,系统会出现欠压。	YES
19 SPD1of=+70.0% FPUMP STP SPEED1	G25.4.19 / 单个 固定泵的停止 速度 1	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,只要操作设定值是设置在 G25.1.5 的本地设定值 1,变频器必须保持这个速度到关闭固定泵。如果你想忽略停止固定泵的速度条件,你必须设定一个永远高于变频器速度的数值,所以,永远要满足这个条件,也因此将停止条件的形成。这适用于所有的设定值。	YES
20 SPD2of=+70.0% FPUMP STP SPEED2	G25.4.20 /单个 固定泵的停止 速度 2	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,低于此值, 只要操作设定值是设置在 G25.1.6 的本地设定值 2,变频器必须保持这个速度到关闭固定 泵。	YES
21 SPD3of=+70.0% FPUMP STP SPEED3	G25.4.21 /单个 固定泵的停止 速度 3	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,只要操作设定值是设置在 G25.1.7 的本地设定值 3,变频器必须保持这个速度到关闭固定泵。	YES
22 SPD4of=+70.0% FPUMP STP SPEED4	G25.4.22 /单个 固定泵的停止 速度 4	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,低于此值, 只要操作设定值是设置在 G25.1.8 的本地设定值 4,变频器必须保持这个速度到关闭固定 泵。	YES
23 SPD5of=+70.0% FPUMP STP SPEED5	<b>G25.4.23</b> /单个 固定泵的停止 速度 5	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,低于此值, 只要操作设定值是设置在 G25.1.9 的本地设定值 5,变频器必须保持这个速度到关闭固定 泵。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定		
24 SPD6of=+70.0% FPUMP STP SPEED6	G25.4.24 /单个 固定泵的停止 速度 6	+0.0% to +250%	+70.0%	闭固定泵。			
25 SPD7of=+70.0% FPUMP STP SPEED7	G25.4.25 /单个 固定泵的停止 速度 7	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,低于此值,只要操作设定值是设置在 G25.1.11的本地设定值7,变频器必须保持这个速度到关 闭固定泵。	YES		
26 SPD8of=+70.0% FPUMP STP SPEED8	G25.4.26 /单个 固定泵的停止 速度 8	+0.0% to +250%	+70.0%	设定速度,低于此值,只要操作设定值是设置在 G25.1.12 的本地设定值 8,变频器必须保持这个速度到关闭固定 泵。	YES		
27 PIDISL%=0.0% PID INVE SLEEP %	<b>G25.4.27</b> /反向 PID 的休眠等 级	0.0% to 100%	0.0%	当 PID 应用为反向时,变频器将休眠(设定 G25.2.8 PID INVERT = Y)的等级。设定为变频器设定值的百分数。	YES		
28 SLEEP?=Y	<b>G25.4.28</b> / 激活 休眠模式	N Y	Y	这个参数与参数 G8.1.1 的选项'31 SLEEP CONDIT'一起运行。用户可以禁止变频器的休眠选项,但是 PLC 通过选项'31'所设置的输出继电器来接收警告,和停止系统。看参数 G8.1.1 的选项'31'。    选项	YES		

## 10.20.11 子参数组 25.5 - \$25.5: 速度旁路

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 BY SPon=+70.0% BYPASS ON SPEED	<b>G25.5.1</b> /固定 泵启动时的速 度旁路	+0.0% to +250%	+70.0%	每当一台固定泵启动,运行设定在 G25.5.2 的时间内, 驱动速度都将强制设定为该参数的参考值。这样,可以 避免由于固定泵启动所造成的管道过压故障。	YES
2 BY T ON=10s BYPASS ON DELAY	<b>G25.5.2</b> /固定 泵启动后,速 度旁路的时间	OFF=0 to 999s	10s	在固定泵启动时,为避免过压故障,按照该参数的设定时间,执行参数 G25.5.1 中设定的驱动速度。	YES
3 BY SPof=+90.0% BYPASS OFF SPEED	<b>G25.5.3</b> /固定 泵停止时的速 度旁路	+0.0 to +250%	+90.0%	每当一台固定泵停止,运行设定在 G25. 5. 4 的时间内, 驱动速度都将强制设定为该参数的设定值。这样,可以 避免由于停止工频电机而造成的管道欠压故障。	YES
4 BY T OFF=5s BYPASS OFF DELAY	<b>G25.5.4</b> /固定 泵停止后,速 度旁路的时间	OFF=0 to 999s	5s	在固定泵停止时,为避免欠压故障,按照该参数的设定时间,执行参数 G25. 5. 3 中设定的驱动速度。	YES

## 10.20.12 子参数组 25.6 - S25.6: 保护功能

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 PAUSE/DEL=20s DELAY AFTER PAUS	<b>G25.6.1</b> / 激活 气穴保护功能	0 to 999s	20s	通过保护中止功能,在停止后设定延迟时间。 一旦暂停消失,延迟时间开始运行。比如,由于过压而产生暂停。一旦过压现象消失,设定在这里的延迟时间开始运行,并且一完成时间,SD700 将启动。 高压(模拟反馈),如果设定为 PAUSE。 气穴,如果设定为 PAUSE。 无流量开关,如果设定为 PAUSE。 注意当设备暂停时,假如发生"气穴"现象,变频器停止。因此,不可能继续监控这个数值,所以设备一停止,延迟时间马上运行,当时间完成后,设备将启动。	YES
2 CAVITATION=N	G25.6.2 /激活 气穴保护功能 气穴时电流值	N Y	N	当出现气穴现象时,用户可以保护泵。 <b>选项</b> N=NO 禁用。  Y=YES 激活保护功能。 为了保护泵,按照下面的步骤输入气穴的状态是非常有必要的: 设定该参数为'YES'。 设定气穴的电流值(参数 G25. 6. 4),低于该值,检测的第一个条件满足。 设定气穴的速度值(参数 G25. 6. 5),高于该值,检测的第二个条件满足。 设定激活气穴保护的延迟时间。一旦达到设定时间,最近的气穴条件将被激活。 设定取消气穴保护的切断时间。此时,变频器将尝试再次启动。 如果之前的三个条件都满足,变频器将停止泵,免于泵处于气穴状态(无水)。	YES
3 CAV MODE=FAULT	<b>G25.6.3</b> / 气穴 时响应	PAUSE FAULT	FAULT	从气穴现象中选择变频器的响应。  选项 功能  变频器首先停止,跟着,固定泵停止。将 显示'CAVITATION PAUSE'。一旦暂停后完成延迟时间,变频器将启动。  FALLO  FALLO  A产生故障,跟着,固定泵停止。这种条件下,显示为'F68 CAVIT/UNDERL'。	YES
4 CAV CURR=A CAVITATION CURRE	<b>G25.6.4</b> /气穴 电流	(0.2 to 1.50) ·In	*	设设定气穴电流值,低于激活保护功能的第一保护环境。这个参数与参数 G25.6.5 和 G25.6.6 共同操作。看以下注释。	YES

\* 数值是根据变频器尺寸而定。

注释:要调整气穴参数, Power Electronics 建议, 要按照以下步骤:

- 如果负载为变量,调整应用适合于最频繁负载值。比如:为灌溉水泵选择一个中间的用量。
- 用手动速度启动变频器。
- 设定变频器速度为最小功能速度(泵最少流量)或者应用当中的最小操作等级。
- 记录输出电流和电机速度。
- 设定气穴速度加快之前所作的记录速度。
- 设定气穴电流为小于之前记录的电流的 6%。
- 设定所需的气穴时间,例如, 10s。
- 如果有必要,检查系统,重新设定参数,使它达到最佳反应状态。

5 CAV SPED=+100% CAVITATION SPEED	<b>G25.6.5</b> /气穴 速度	+0.0% to +250%	+100%		度值,高于激活保护功能的第二保护环境。 参数 G25.6.4 和 G25.6.6 共同操作。请看之前页	YES	
6 CAV DELAY=10s CAVIT FLT DELAY	<b>G25.6.6</b> / 激活 气穴保护的延 迟时间	0 – 999s	10s	设定激活气穴保护的延迟时间。变频器在激活保护功能 之前的等待时间,然后停止。这个参数与参数 G25.6.4 和 G25.6.5 共同操作。请看之前页脚的注释。			
7 ENABLE LO PRE=N	<b>G25.6.7</b> /启动 压力过低保护 功能	N Y	N		贵信号的状态,设定变频器可以报压力过低 VPRESSURE'。 功能 禁用水压过低保护功能。 激活水压过低保护功能。	YES	
9 LO PRE=5.0Bar LO PRESSURE LEVL	<b>G25.6.9</b> /最小 压力等级	OFF=0 to 3276 Engineering units	5.0Bar		力等级,变频器将会由此报压力过低故障。 所选择的工程单位,在屏幕上显示测量值的	YES	
10 Lop DLY=10.0s LO PRESS FLT DLY	<b>G25.6.10</b> <i>I</i> 产生 压力过低故障 的延迟时间	0 – 999s	10.0s	的压力过低。 压力过低。 <b>备注</b> : 在管门 止。如程接管 水过程管道 完成管间。 另外,二等 小压力	区时间内,如果压力持续低于 G25.6.9 中设定等级,且超过设定的延迟时间,将因为一个章F65 LOW PRESSURE'而产生跳闸。 道注水过程中,压力过低保护功能应被禁道在注水过程或者当变频器停止时,管道注到压力而不能停止,但经过一段时间。一旦水,将激活检测破损和在完成设定时间后跳 考虑到如果激活固定泵,必须计算所连接最否则,变频器在由于压力最小化而产生跳行泵的正常连接程序。	YES	
11 Lop Msp=+0.0% LO PRESS MIN SPED	G25.6.11/最小 压力故障的最 小速度	+0.0% to +250%	+0.0%	可能性)设施 件或者软件。 定泵没有启动 参数的速度	为最小压力故障 'F65 LOW PRESSURE' (损坏管道的可能性)设定最小速度。尽管由于最小压力故障,使硬件或者软件条件(有利比较)产生跳闸,但是,如果固定泵没有启动的条件下,在电机当前速度不低于设定在参数的速度时,不会产生跳闸。简而言之,这是为保证管道的破损投资法度价格。		
12 HP MODE=PAUSE	G25.6.12 /过压 响应	PAUSE FAULT	PAUSE	选项 PAUSE FAULT	牛下的变频器的响应。 <b>功能</b> 使变频器停止,然后使固定泵停止。显示为'HI PRESSURE PAUS'。一旦高压条件消失,在完成暂停后出现延迟时间,变频器将启动。 它会造成故障和使固定泵停止。这种条件下,会显示'F66 HI PRESSURE'。	YES	
13 HP LEV=100Bar HIGH PRESS LEVEL	<b>G25.6.13</b> /最大 压力等级	0 – 3276 Engineering units	100Bar	据,设定一个一旦高于检测器将 PAUSE 付 G25.6.12 来实		YES	
14 Hipr DLY=0.0s HI PRESS FLT DLY	G25.6.14 /产生 压力过高故障 的延迟时间	0 to 999s	0.0s	G25. 6. 13 的	力过高而产生的跳闸时间。一旦超越设定在 检测水平和完成所设的时间,变频器将 并报 FAULT 故障而跳闸。	YES	

参数	名称/描述	范围	默认值		功能	运行中 设定
					查条件下选择变频器的回应。	
15 FLO SWm=PAUSE	<b>G25.6.15</b> / No Flow 条件下的 回应	PAUSE FAULT	PAUSE	在完成暂停后出现延迟时间,变频器将 动。		YES
				FAULT	它会造成故障和使固定泵停止。这种条件下,会显示'F69 FLOW SWITCH'。	
	G25.6.16 / 在管	N		选择 G25.6.1	者禁止 No Flow 开关,在管道注水过程中根据 4(PAUSE or FAULT)模式来停止变频器。 功能	
16 NO FLO/FILL=N	道注水过程中 激活 No Flow	N Y	N	选项 N=NO	注水过程中,变频器忽略 No Flow 输入。	YES
	开关	'		Y=YES	注水到停止过程中,变频器考虑 No Flow 输入。	
17 NO FLsp=+0.0% NO FLOW MIN SPED	<b>G25.6.17</b> /产生 No Flow 保护的 最小停止速度	+0.0 to +250%	+0.0%	度。如果满级,No Flow当变频器速必要条件,I	No Flow 状态时,设定变频器的最小停止速 足上述的其它条件,当电机速度 <u>高于</u> 所设等 开关将 PAUSE 或者 FAULT 停止。另一方面, 度低于所设等级,只要需要其它激活休眠的 No Flow 开关可以使变频器进入休眠。因此, 度低于所设的等级,设备将检查所设参数 w ENA'。如果设定为 YES,设备如果遇到其 入休眠。	YES
18 NO FLbyp=0.0s NO FLO BYPAS DLY	<b>G25.6.18</b> / No Flow 开关的旁 路时间	0.0 to 999s	0.0s	只要没有激; 算。如果激; FLO/FILL'的之如果参数设; 激活。这种。 路时间。 另外一方面,	定为 YES,No Flow 选项在管道注水过程中被条件下,即使激活管道注水过程,将计算旁如果参数设定为 NO,No Flow 选项在管道被禁止。这种条件下,在完成管道注水过程	YES
19 NO FLdly=0.0s NO FLOW FLT DLY	<b>G25.6.19</b> / No Flow 产生跳闸 延迟时间	0.0 to 999s	0.0s		关从开启到变频器停止,设定延迟时间。假如 迟时间,两个延迟时间都要被考虑。	YES
20 CYCLE TI=0m CYCLE RESET DELY	<b>G25.6.20</b> /变频 器的周期时间	OFF=0 to 999m	0m	G25.6.21 周期 这个保护 如,变频器 阀,参数的。 能也将与气; 中连续开启; 如果变频器,	D700 停止到再次启动必须完成的时间, 引计算器复位。 "功能是为保持压力等级不同于变频器,例 进入休眠后马上进入唤醒状态(故障止回 错误设定或者传感器的测量问题)。这个功 穴保护一齐运作,避免变频器泵在气穴停止 和停止。 自动了几次而在所设时间内没有得到休息, 闸,显示为'F71 CYCLING',也停止了固定泵。	YES
21 CYCLE CNT=5 MAX CYCLES ALLOW	G25.6.21 / 周期 计算器	OFF, 1 to 5	5	字,会发生	许的最大周期,并且没有休息。如果超过数 姚闸。 眠和唤醒状态也要考虑周期。	YES

10.20.13 子参数组 25.7 - S25.7: 注水/参考值斜坡

参数	名称/描述	范围	默认值		运行中 设定	
1 PRESSU SOU=PID	<b>G25.7.1</b> / 压力读数的来源	PID Al1 Al2	PID	选择参数 G25.7.3 的压力读数来源。请看以下表格:         OPT       FUNCTION         PID       PID 反馈信号的压力读数         Al1       模拟输入 1 的压力读数         Al2       模拟输入 2 的压力读数	YES	
2 FILL SP=+70.0% PIPE FILLING SPD	<b>G25.7.2</b> /注水 时的速度	OFF=0.0, +0.1 to +250%	+70.0%	在管道注水过程中,设定速度参考值。	YES	
3 FILL P=2.0Bar PFILL END PRESSU	<b>G25.7.3</b> /设定 注水结束时的 压力值	0.0 – 3276 Engineering Units	2.0Bar	设定一个压力值,以确定管道是否已经充满。休眠功能在注水过程中被禁止。一旦注水完成,变频器可以转换为设定值斜坡模式。 备注:根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的默认单位。		
4 FILL TIM=15m PFILL END DELAY	<b>G25.7.4</b> /注水 的安全运行时 间	OFF=0, 1 – 9999min	15m	设定变频器在管道注水模式下的安全运行时间。如果注水时间或注水压力有一个达到要求,管道注水将结束,变频器的状态将从注水(FILL)转变为频率加速(RAMP)。 备注:如果设定时间为0,变频器将不会执行管道注水。		
5 SPT RAMP=1.0Bar / s	<b>G25.7.5</b> / 参考 点斜坡	0.01 – 326 Engineering Units / s	1.0Bar / s	在设定值斜坡模式期间,设定输出频率增长到设定值的斜坡。当管道注水过程结束,或者如果没有选定管道注水功能,变频器将为当前系统反馈值设定一个临时设定值。此后,输出频率将设定斜坡增长,直到比用户选择的实际设定值低 5%为止。当达到设定值后,变频器开始以真正的压力值进行调节。设定一个缓慢的频率斜坡,可以对电机速度进行微调。 备注:根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的默认单位。查看'G4.2.2 SENSOR 1'和 'G4.3.2 SENSOR 2'。	YES	

## 10.20.14 子参数 25.8 - S25.8: 根据压力损耗设定参考补偿值

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 COMP 1=0.0Bar SETPOINT COMPEN1	<b>G25.8.1</b> /1 台固 定泵启动时的 压力补偿值	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	当启动1台固定泵,设定对系统设定值进行自动补偿,避免管道中的压力损耗。 <b>备注</b> :根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的默认单位。	YES
2 COMP 2=0.0Bar SETPOINT COMPEN2	<b>G25.8.2</b> /2 台固 定泵启动时的 压力补偿值	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	当启动 2 台固定泵,设定对系统设定值进行自动补偿,避免管道中的压力损耗。 <b>备注</b> :根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的默认单位。	YES
3 COMP 3=0.0Bar SETPOINT COMPEN3	G25.8.3/3台固定泵启动时的压力补偿值	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	当启动3台固定泵,设定对系统设定值进行自动补偿,避免管道中的压力损耗。 <b>备注</b> :根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的默认单位。	YES
4 COMP 4=0.0Bar SETPOINT COMPEN4	<b>G25.8.</b> 4 /4 台固 定泵启动时的 压力补偿值	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	当启动 4 台固定泵,设定对系统设定值进行自动补偿,避免管道中的压力损耗。 <b>备注</b> :根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的 默认单位。	YES
5 COMP 5=0.0Bar SETPOINT COMPENS	<b>G25.8</b> . 5 /5 台固 定泵启动时的 压力补偿值	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	当启动 5 台固定泵,设定对系统设定值进行自动补偿,避免管道中的压力损耗。 <b>备注</b> :根据所选择的工程单位,在面板上显示测量值的 默认单位。	YES

## 10.20.15 子参数组 25.9 - S25.9: 固定泵控制

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定
1 ENABLE PUMP1=N	<b>G25.9.1</b> / 设定 输出继电器 1 控制固定泵	N Y	N	当设定为泵控制模式,选择数字输入为 52 FIX PUMP1 FLT,在激活这个参数之后,继电器 1 需配置为'28 PUMP CONTROL'用于控制固定泵。如果不要设定继电器 1 控制泵,用户可以将继电器 1 设定为其他功能。	YES
2 ENABLE PUMP2=N	<b>G25.9.2</b> /设定 输出继电器 2 控制固定泵	N Y	N	当设定为泵控制模式,选择数字输入为 53 FIX PUMP1 FLT,在激活这个参数之后,继电器 2 需配置为'28 PUMP CONTROL'用于控制固定泵。如果没有设定继电器 2 控制泵,用户可以将继电器 2 设定为其他功能。	YES
3 ENABLE PUMP3=N	<b>G25.9.3</b> /设定 输出继电器 3 控制固定泵	N Y	N	当设定为泵控制模式,选择数字输入为 54FIX PUMP1 FLT,在激活这个参数之后,继电器 3 需配置为'28 PUMP CONTROL'用于控制固定泵。如果没有设定继电器 3 控制泵,用户可以将继电器 3 设定为其他功能。  透项 功能  禁止继电器 3 控制固定泵。继电器 3 设定 为'00 ALWAYS OFF',用户可以进行其它设定。  Y=YES 设定继电器 3 控制固定泵。继电器 3 设定为'28 PUMP CNTRL'。	YES
4 FP ALTER MOD=0	<b>G25.9.4</b> /设定 模拟输出 1 控 制固定泵	N Y	N	当设定为泵控制模式,选择数字输入为'55FIX PUMP1 FLT',在激活这个参数之后,模拟输出 1 需配置为'27 MACRO PUMP'用于控制固定泵。如果没有设定模拟输出控制泵 4,用户可以将模拟输出设定为其他功能。	YES
5 ENABLE PUMP5=N	<b>G25.9.5</b> /设定 模拟输出 2 控 制固定泵	N Y	N	当设定为泵控制模式,选择数字输入为'56 FIX PUMP1 FLT',在激活这个参数之后,模拟输出 2 需配置为'27 MACRO PUMP'用于控制固定泵。如果没有设定模拟输出控制泵 5,用户可以将模拟输出设定为其他功能。  透项 功能  N=NO 禁止模拟输出 2 控制固定泵。AO1 设定为 '00 NONE',用户可以进行其它设定。  Y=YES 设定模拟输出 2 控制固定泵。AO1 设定为 '27 MACRO PUMP'。	YES

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定	
6 FP ALTER MOD=0	<b>G25.9.6</b> /固定 泵的选择模式	0-2	0	选择以下固定泵的选择模式         FUNCTION           OPT         DESCRIPTION         FUNCTION           变频器总是按照同样的顺序启动 1, 2, 3 号泵,按照同样的顺序停止 1, 2, 3 号泵(没有其它选择)。         指环模式         按照顺序循环启动停止电机。           2         平均模式         变频器将尽力为所有固定泵平均分配运行时间。	YES	
7 JPon P=0.0Bar JOCKEY ON PRESS	<b>G25.9.7</b> /启动 稳压泵的压力	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	设定压力等级,低于这个数值,稳压泵将启动。需求低的时期(例如,槽罐注水过程或者开启一对 taps)稳压泵将开启。如果变频器处于休眠和有继电器设置在稳压泵模式中,这个泵才会启动。附加的信息请参考输出配置。		
8 JPon DLY=20s JOCKEY ON DELAY	<b>G25.9.8</b> /启动 稳压泵的延迟 时间	0 to 6500s	20s	可以设定启动稳压泵的延迟时间。这个时间在泵启动时会开始计算,这就是当压力低于设定在 G25.9.7.中的等级。	YES	
9 JPof P=0.0Bar JOCKEY OFF PRESS	<b>G25.9.9</b> / 停止 稳压泵的压力	0.0 – 3276 Engineering units	0.0Bar	设定一个等级,这个数值高于稳压泵停止的等级。如果 泵启动,即使没有达到停止压力,稳压泵也会自动停 止。	YES	
10 PRp BYP=300s PRIM.PUM.BYP.DLY	<b>G25.9.10</b> / 吸泵 的旁路时间	0.1 – 6000s	300s	一旦吸泵停止和变频器启动,如果输出设定为开启 Pressure Switch,会产生:F72 IN PRES SW'故障。 300s <b>备注</b> :如果有些继电器设置为'30 PRIMING PUMP',并且有 些数字输入设置为 69 PRESSUR SWITC',会产生故障 F72。		
11 PRp DLY=OFF PRIM PUM FLTdly	<b>G25.9.10</b> / F72 在连接吸泵时 的跳闸时间	OFF=0, 0.1 – 6000m	OFF	如果吸泵连接和时间从启动同一台泵而且没有检查压力开关开始计算。故障'F72 IN PRES SW'会产生。 <b>备注</b> :如果有一些继电器设定为'30 PRIMING PUMP',和一些数字输入设定为'69 PRESSUR SWITC',会产生 F72 故障。	YES	

## 10.20.16 子参数组 25.10 - S25.10: 流速限制法则

参数	名称/描述	范围	默认值	功能		运行中 设定
1 FLOW SEL=PULSE	<b>G25.10.1</b> / 流量信号源	PULSE Al1 Al2	PULSE	设定流量测量设 选项 Pulse Al1 Al2	备的 PID 参考源。	YES
2 MAX FLOW=1000 I/s MAX ALLOWED FLOW	<b>G25.10.2</b> /允许 流速的最大值	0.0 – 3276 Engineering units	1000 l/s	设定可以接受的最大流速值。 当流速高于设定值(G25. 10. 2+G25. 10. 3),流速控制法则将会被激活,并在面板上显示为'FLOW'。 此时,通过在 G25. 10. 5 中设定的斜坡,泵的速度参数将会开始降低,直到当前流速低于参数 G25. 10. 2 与参数 G25. 10. 3 的差值。变频器将保持该速度值直到流速低于G25. 10. 4 中的参数值。在该点,PID 调解器会重新控制,变频器开始正常调解输出。		YES
3 OFFSET=+0% OFFSET MAX FLOW	<b>G25.10.3</b> /设定 最大允许流速 的偏移值	+0% to +250%	+0%	为最大流速值设定一个偏移量。如果超过该流速,将激活流速限制功能。(检测值为 G25. 10. 2 中参数值的百分比)。		YES
4 FLO RES=+100% FLOW RESET LEVEL	<b>G25.10.4</b> / 复位 运算法则的流 速值	+0.0 to +100%	+100%	设定复位流速限制功能的流速等级。如果在 G25. 10. 1 中的瞬时流速低于该值,变频器将重新进入正常 P I D 控制模式。(该设定值为输入 Al1, Al2 或 G4.4.3 中设定范围的百分比值)。		VEC
5 DECrat=+2.0% / s FLOW DECEL RATE	G25.10.5/激活 运算法则后的 减速斜坡	+0.0 to +250% /s	+2.0% / s		减少泵的速度,直到当前流速低于参数 g G25. 10. 3 的差值。	YES
6 UNIT FLOW= I/s	<b>G25.10.6</b> / 瞬时 流速值的现实 单位	-	l/s	只读取显示测量 值。	设定在'G25.10.1 FLOW SEL '的瞬间测量	-

## 10.20.17 子参数组 25.11 - \$25.11: 寄存器 (只读)

参数	名称/描述	范围	默认值	功能	运行中 设定	
1 P1 =0d0m	<b>G25.11.1</b> / 固定 泵 1 的工作时 间	-	-			
2 P2 =0d0m	<b>G25.11.2</b> /固定 泵 2 的工作时 间	-	-		-	
3 P3 =0d0m	<b>G25.11.3</b> /固定 泵 3 的工作时 间	-	-	子参数组显示每个辅助泵所运行的时间和日期的总数, 特别当可选模式 2 (DUTY SHARE)用于检测辅助泵的运行次 数是否平均。	-	
4 P4 =0d0m	<b>G25.11.4</b> /固定 泵 4 的工作时 间	-	-			
5 P5 =0d0m	<b>G25.11.5</b> /固定 泵 5 的工作时 间	-	-			
TIME RESTORE=N	<b>G25.11.6</b> / 复位 计算器	N Y	N	表的计算器复位       选项     功能       N     禁止计算器复位       Y     所有计算器复位		

# 11. 故障处理与维护

出现故障时,SD700 会停止电机运行,并在屏幕上显示故障代码。用户可以在编程栏(下一行)显示该故障,在上一行显示故障发生时的电机电流及速度。

可以通过附加显示栏访问其他状态参数,无需复位该故障。通过这些附加参数可以进一步了解故障发生时的条件。此外,故障灯会一直闪烁,故障信息会一直显示,直到修复该故障并复位变频器。




图 11.1 故障显示 - 编程栏

## 11.1. 故障显示及描述

显示	描述							
F0 NO FAULT	变频器正常运行, 无故障。							
F1 I LIM FLT	过流保护。当前电流值超过变频器额定电流的 220%。保护功能已经启动。							
F2 V LIM FLT	直流总线电压达到危险等级(大于 850Vdc)。硬件保护。变频器将关断输出。							
F3 PDINT FLT	直流总线电压和输出电流达到危险等级。							
F4 U+DESAT								
F5 U - DESAT								
F6 V + DESAT	IGBT 的内部相应保护功能启动。							
F7 V - DESAT	1001 的内面性压体扩列形形列。							
F8 W + DESAT								
F9 W - DESAT								
F10 NEG IGBT	IGBT 的内部自动保护功能已经启动。							
F11 VIN LOSS	输入电源中的任何一相,丢失时间超过 20ms。							
F12 IMB V IN	输入三相电压不平衡,超过 10%,持续时间超过 100ms。							
F13 HI V IN	输入平均电压超过'G11.6 HIGH VOLT'中的设定值,超过'G11.7 HIGH V TO'中的设定时间。							
F14 LW V IN	输入平均电压低于'G11.4 LOW VOLT'中的设定值,超过'G11.5 LOW V TO'中设定的时间。							
F15 CURL Vdc	直流侧电压不稳定。直流侧电压检测到干扰波超过 100Vdc,超过 1.1s。							
F16 HI Vdc	直流侧电压超过临界值(>850Vdc)。软件保护							
F17 LW Vdc	直流侧电压低于临界值(<350Vdc)。							

显示	描述
F18 IMB V OUT	变频器输出平均电压不平衡达到±5%,并超过100ms。
F19 IMB I OUT	变频器平均输出电流不平衡达到±25%,并超过 1s。
F20 GROUND FLT	对地电流等级超过'G11.3 GND ILIMT'的设定值。
F21 I LIM T/O	电机电流超过'G10.5 I LIMIT'中的设定值并达到中'G10.6 I LIM TO'的设定时间。
F22 TQ LIM T/O	电机转矩超过'G10.7 MAX TOR'中的设定值并达到中'G10.8 T LIMT TO'的设定时间。
F25 MTR O/L	SD700 内部的电子热保护器检测到当前负载已达到额定负载的 110%。
F27 DL SMTH	在规定时间内直流侧无电压。
F28 MICRO FLT	微处理器检测到错误数据。
F29 DSP FLT	DSP 检测到错误数据。
F30 WATCHDOG	未知错误复位控制板上的微处理器。
F31 SCR L1	晶闸管 1 出错,无法正常工作。
F32 SCR L2	晶闸管 2 出错,无法正常工作。
F33 SCR L3	晶闸管 3 出错,无法正常工作。
F34 IGBT TEMP	IGBT 温度超过 110°C(查看参数 SV2. 4)。
	1661 価度超过 110 C (宣有参数 SV2. 4)。 输入 1 缺相。
F35 PHSE L1 LOSS	
F36 PHSE L2 LOSS	输入 2 缺相。
F37 PHSE L3 LOSS	输入3缺相。
F40 EXT / PTC	外部错误或电机温度传感器动作(端子 8 和 9)。输入值超过范围(85Ω to 2KΩ),产生该错误。
F41 COMMS TRIP	通过通讯功能传送故障信息。主站(PLC或PC)通过串口通讯给SD700传送一个故障信息。
F42 AIN1 LOSS	参数设定为'G4.2.14 AIN1 LOSS', SD700 没有检测到输入信号'Yes'。连接至该端子的输入信号丢失。
F43 AIN2 LOSS	参数设定为'G4.3.14 AIN2 LOSS', SD700 没有检测到输入信号'Yes'。连接至该端子的输入信号丢失。
F44 CAL FLT	内部参考电压错误。
F45 STOP T/O	停止时间过长产生故障。接收到停止信号后,所用时间超过参数'G11.2 STOP TO'中的设定值。
F46 EEPROM FLT	EEPROM 报错。
F47 COMMS T/O	通讯超时故障。通讯延迟时间已经超过参数'G20.2 T COMMS T/O'中的设定值。
F48 SPI COM	数据传输错误。
F49 SPD LIMIT	电机速度超过速度限值(参数 G10.1 至 G10.4),且超过参数'G11.1 SP LIM TO'中的设定时间。
F50 PSU FAULT	内部供电电源电压错误。单相电压值减到 0 超过大约 100ms。
F52 SUPPLY FAN	风扇电源故障。
F51 SCR TEMP	整流桥的温度达到危险等级。
F52 SOFT C TEMP	直流侧充电电阻过热。
F53 INTRNAL TEMP	变频器内部温度达到危险等级。
F54 WATCHDOG TMR	看门狗故障。
F56 EMERGEN.STOP	急停数字量输入点被激活
F57 PUMP OVERLOA	在调节'G11.13 Povl DLY'时间段内输出电流高于'G11.11 PUMP OV'的设定电流产生故障
F65 LOW PRESSURE	只有在泵控制运行条件下有效。当压力等级低于参数'G25.6.7 LoPre'中设定的最小电压等级而跳
	<b>闸</b> 。
F66 HI PRESSURE	只有在泵控制运行条件下有效。当数字输入6(高压开关)闭合,产生外部跳闸。
F67 LOW WATER	只有在泵控制运行条件下有效。当数字输入 5(水位低限开关)打开且参数'G25.1.3 MFI5 MANstr=N',产生外部故障。
F68 CAVIT/UNDERL	在设定时间内,电机电流低于气穴电流,电机速度高于或者等于气穴速度时,会产生故障和暂停。这个保护是避免因泵进行无水操作(检测为欠载)。
F69 FLOW SWITCH	.数字输入设置为流量检测,根据响应的参数获知流量缺乏,要获得更详细信息,请查看设定 在 G25.6 的保护功能。
F70 IRRIGATOR F	数字输入设定为'62 IRRIGAT TRIP,检测灌溉设备的外部故障。
F71 CYCLING	没有运行设定在组 G25.6 的状态,考虑变频器的周期时间和周期计算器。在没有休息的条件下,SD700 启动的次数多于所允许的次数。
F72 IN PRES SW	故障形成的两个原因: 1. 启动系统之后,超过设定在 G25.9.11 的时间,而数字输入没有设定为 PRESSUR SWITC。 2. 稳压泵停止后,泵运行。设定在 G25.9.10 中的时间内,数字输入为 PRESSUR SWITC 将启动。

# 11.2. 故障处理措施

显示	可能原因	处理方法		
F0 NO FAULT				
	电机输出短路:			
F1 I LIM FLT	接线故障。	│ 检查输出电缆,查找可能的线路或电路故 │ 障。		
I I I Elivi I E I	电路故障。			
	电机故障。			
	输入电压过高。			
F2 V LIM FLT	再生负载过高。	检查输入电源。增加减速时间。		
	减速时间设定过低 (参数 'G5.2 DECEL1' 和			
	'G5.4 DECEL2') 。			
F3 PDINT FLT	查看 F1 和 F2。	查看 F1 和 F2。		
F4 U+ DESAT	短路。			
F5 U- DESAT F6 V+ DESAT	过流,设备过载。	检查可能的接线故障或电机故障。如果摘		
F7 V- DESAT	接线故障,电路故障。	<ul><li>掉输出线,故障仍然存在,请咨询技术服务中心。</li></ul>		
F8 W+ DESAT F9 W- DESAT	IGBT 故障。			
	短路。			
540 NEO DEOAT	过流,设备过载。			
F10 NEG DESAT	接线故障,电路故障。	─ 检查输入电源和接线。		
	IGBT 故障。			
E44 VIN LOCC	输入电源不正确,保险丝烧毁。	检查输入电源。		
F11 VIN LOSS	输入接线不正确。	检查接线条件。		
F12 IMB V IN	输入功率电源不正确,保险丝烧毁。	检查输入电源条件。		
T IZ IIVID V IIV	输入接线不正确。	检查接线。		
F13 HI V IN	输入电源不正确。	检查输入电源。		
1 10111 V 114	参数'G11.6 HIGH VOLT'设定错误。	检查参数设定。		
F14 LW V IN	输入电源不正确,保险丝烧毁。	检查输入电源。		
1 1 1 E V V II V	参数'G11.4 LOW VOLT'设定错误。	检查参数设定。		
	输入电源电源不正确。	检查输入电源,所应用的负载类型和所有		
F15 CURL Vdc	电机所带负载不稳定。	电机及机械部分。切断输出接线,如果故		
	有一相输入保险丝烧毁。	障仍然存在,请咨询技术服务中心。。		
	输入电压过高。	检查输入电源。		
F16 HI Vdc	再生负载过高。	检查变频器停止条件。		
	减速时间过短('G5.2 DECEL1'和'G5.4 DECEL2')。	增加减速时间。		
F17 LW Vdc	输入电源不正确,保险烧毁。	检查输入电源。		
	电机所带负载不稳定。			
F18 IMB V OUT	电机接线故障。	→ 全面检查电机电路。切断输出接线,如果 - ************************************		
	电机故障。	」 故障仍然存在,请咨询技术服务中心。。		
	负载不稳定。			
F19 IMB I OUT	电机接线故障。	→ 全面检查电机电路,查找可能的线路故障		
	电机故障。	或电机故障。		
E00 0D011115 E1 T	电机或接线存在对地短路。	切断电机接线,单独检查电机。		
F20 GROUND FLT	接地线故障。	检查并改善系统接地。		
E21 LLIM T/O	电机堵转,负载过大。	检查电机负载。		
F21 I LIM T/O	电机抱闸没有打开。	增加电流上限。		
F22 TQ LIM T/O	电机堵转,负载过大。	检查电机负载。		
1 ZZ TQ LIIVI T/U	电机抱闸没有打开。	增加转矩上限。		

现实	可能原因	处理措施		
	过流保护,电机负载过大。			
F25 MTR O/L	在正常运行模式下,附载超过电机的散热容量。	检查与电机散热模式的相关参数'G2.1 MTR CUR'和'G2.7 MTR COOL'。如果电机安装了		
	电机的散热模式设置错误。	PTC 电阻,并连接至 SD700,增加参数 G2.7		
	电机缺相,或电机绕组故障。	MTR COOL'的设定值,		
F27 DL SMTH	SD700 的充电电阻存在潜在危险。	试着复位该故障。切断并重新接入电源。 如果故障仍然存在,联系相关部门寻求技 术服务。		
F28 MICRO FLT	输入电源故障。	切断并重新接入变频器的输入电源。如果 故障仍然存在,初始化所有参数(参数		
1 20 MIGROTET	无法识别参数设定。	'G1.5 INITIALISE')。如果故障仍然存在,请 联系最近的维修部门		
F29 DSP FLT	输入电源故障。	切断并重新连接电机,如果故障仍然存 在,初始化所有参数(参数'G1.5		
123 001 121	参数设定错误。	INITIALISE'),并重新接入电源。如果故障 仍然存在,请咨询技术服务中心。		
F30 WATCHDOG	输入电源故障。	复位该故障;如果故障仍然存在,请咨询 技术服务中心。		
F31 SCR L1	相对应的晶闸管传导性故障,即当其设为	试着复位该故障。切断并重新接入输入电		
F32 SCR L2	导通时,其状态为关断。	源。如果故障仍然存在,请咨询技术服务		
F33 SCR L3		中心。		
	阻塞或通风不好。	检查是否有异物阻塞通风,改善冷却系 统。		
F34 IGBT TEMP	SD700 的散热器和风扇故障。	检查散热器和风扇是否正确运行。		
	环境温度高于 50℃。	检查散热系统及发热元件。可申请技术服 务。		
F35 PHSE L1 LOSS	输入相1连接错误或无电压输入。	<b>松木亦属鬼处入校丛 - 松木松入山厂和松</b>		
F36 PHSE L2 LOSS	输入相 2 连接错误或无电压输入。	<ul><li>★检查变频器输入接线。检查输入电压和输入保险。</li></ul>		
F37 PHSE L3 LOSS	输入相 3 连接错误或无电压输入。	→ <b>/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / </b>		
	外部故障已经动作。	检查外部故障开关(如果选用)。		
F40 EXT / PTC	电机过热保护(在当前运行速度下,电机 负载超过散热容量)。	检查电机温度。必须等电机温度恢复正 常,才能复位该故障。		
	传感器接入故障。	.检查传感器接线。		
F41 COMMS TRIP	串口通讯出现故障。	切断 SD700 的串口通讯网络,检测该故障 是否再次出现。		
F42 AIN1 LOSS	模拟输入线松动或没有接入(端子 10 和 11)。	检查接线和模拟信号源。		
F43 AIN2 LOSS	模拟输入线松动或没有接入(端子 12 和 13)。	检查接线和模拟信号源。		
F44 CAL FLT	SD700 故障。	确认所选变频器。请咨询技术服务中心。		
F45 STOP T/O	減速斜坡('G5.2 DECEL1' 和 'G5.4 DECEL2') 设置太慢。	设定减速斜坡,检查系统性能,调整参数 'G11.2 STOP TO'中的设定值。		
F46 EEPROM FLT	电机的再生负载超过 SD700 的电压极限。 集成电路故障。	Request technical assistance. 请咨询技术服务中心。		
	通讯电缆松动或脱落。	修正通讯系统的接线部分。		
F47 COMMS T/O	主站在通讯时间内没有发送出正确的数据或通讯数据不正确。	调整主站的通讯参数及数据。		
F48 SPI COM	输入电源故障。	复位设备,如果故障仍然存在,请咨询技术服务中心。		

现实	可能原因	<b>处理措施</b>
	频率设定值超过速度上限。	检查电机
F49 SPD LIMIT	电机速度失控,或者由于负载原因,电机 一直在加速。	调整速度极限。
F50 PSU FAULT	输入电源故障。	复位该设备,如果故障依然存在,请咨询 技术服务中心。
F51 SCR TEMP	SD700 整流模块超过温度极限值。	确认设备的周围环境是否合适。确认没有 异物(灰尘,纸或污垢等)阻塞风扇通 风,风扇运转正常。
F52 SOFT C TEMP	设备风扇运转不正常。	确认风扇没有阻塞。检查风扇是否变脏或 运转正常。
1 32 301 T G TEIWI	风扇电源过热。	等电源温度下降到正常模式值时,重新启动。
F53 INTRNAL TEMP	变频器的内部温度超过极限值。	确认设备的周围环境是否合适。确认没有 异物(灰尘,纸或污垢等)阻塞风扇通 风,风扇运转正常。
F54 WATCHDOG TMR	微处理器出现故障。	切断并重新连接输入电源。如果故障仍然 存在,请咨询技术服务中心。
F56 EMERGEN.STOP	通过关闭数字输入触发了一个外部故障	检查数字输入的接线 检查装置安装.
F57 PUMP OVERLOA	因为重载电机高电流, 负载超过电机正常操作条件下冷却容量, 不正确的设者导致泵过载。 电机相电压丢失或者电机绕组出现故障	检查电机负载 检查电机冷取系统 检查关联泵过载的 G11 设置参数
F65 LOW PRESSURE	在泵控制模式下,压力设定值低于压力下 限等级(只在泵控制模式中激活)。	调整压力下限等级。 检查低压限位开关的状态。 在显示组 G0 里,检查参数 SV3.1 和 SV3.4 中的模拟输入 1 和 2 的状态。
F66 HI PRESSURE	通过关闭数字输入触发了一个外部故障 (只有在泵控制模式下)。	检查设备系统的压力是否超过极限值。 调整数字输入的接线。
F67 LOW WATER	通过打开数字输入,触发一个外部故障 (只有在泵控制模式)。	激活该继电器用于确认是否出现缺水故 障。调整设备系统。 调整数字输入的接线。
F68 CAVIT/UNDERL	泵在欠载条件下运行。 设定在保护组 G25.6 中的变频器有故障。	检查泵的安装是否在无水条件下运行。 根据安装,检查所涉及的气穴保护的参数 设定。
F69 FLOW SWITCH	数字输入设定为流量保护,显示为没有流量。	检查泵是否有水 检查流量监测器和连接是否正确 检查参数组 G25.6 的设定。
F70 IRRIGATOR F	由于关闭设定为 IRRIGAT TRIP 数字输入的连接,变频器发生外部跳闸。	检查灌溉设备和变频器和灌溉设备的连接 是否正确。
F71 CYCLING	变频器在短时间内显示启动/停止的周期 (唤醒/休眠)。	检查漏电的可能性。 检查参数组 G25.6 中保护功能的设定。
F72 IN PRES SW	电路的破损或者水位过低	检查水位(进,储罐等)。 检查压力开关的状态。

## 11.3. 日常维护

SD700变频器是基于先进的半导体材料的工业电子产品。温度,湿度,振动和恶劣的条件会降低它的性能。为了避免发生上述条件,建议对其进行日常检查与维护。

#### 11.3.1. 警告

- 进行检查与维护时,要确认电源处于断开状态。
- 仅当确认主回路已完全放电后再进行检查与维护。检查端子 VDC(+) VDC(-)间的电压,确保低于 30V 直流。电气回路中的主电容在电源断开后仍有可能被充电。
- 要想测量出正确的输出电压,必须使用滤波器或具有纠正功能的电压表。其他的电压表,包括数字电压表,由于驱动器的输出电压存在高频信号,所以可能显示的是不正确的值。

### 11.3.2. 常规检查

检查前要确认下列条件:

- 确保安装场所的条件。
- 确保变频器冷却系统的条件。
- 检查不正常的振动。
- 检查不正常的发热。

## 11.3.3. 日常和定期检查

				周期				
检查地点	检查项目	检查	每天	年	年"	检查方法	标准	检测仪表
全部	周围环境	是否有灰尘? 环境温度和湿度是否 满足规范?	0			参数警告事项	温度: -30 to +50 湿度: 低于 95% 无冷凝	温度计 湿度计 记录仪
金印	模块	是否有异常振动或者 噪声?	0			看,听。	没有异常	
	输入电压	主电路输入电压是否 正常?	0			测量在端子 R, S, T 和 N 之间的电压。		数字万用表
	导体/配线	导体有否腐蚀? 配线外皮有否损坏?		0		肉眼检查。	没有异常。	
	端子	是否损坏		0		肉眼检查。	没有异常。	
主	IGBT 模块/二 极管/整流模 块	检查端子之间的阻 抗。			o	断开端子间配线,用测量仪测量以下端子之间的阻值,应该大于10kΩ: R, S, T ⇔ VDC+, VDC-和 U, V, W ⇔ VDC+, VDC-		数字万用表/ 模拟测量仪
主电路	电容器	是否有液体流出? 是否固定牢固? 是否有膨胀和收回的 现象? 测量电容容量。	0	o		肉眼检查。 用电容器测量设备测量 容量。	没有异常, 超过额定容量的 85%。	电容测量设 备
	接触器	有否抖动噪声? 触点有否损坏?		0		听检查。 肉眼检查。	没有异常。	
控制电路	运行检查	输出电压的相间是否 存在不平衡?		0		测量输出端子 U, V, W 之间的电压。	对于 400V 类型,相间 电压差值不能超过 8V。	数字万用表/ 模拟测量仪
冷却系统	冷却风扇	是否有异常振动或噪声? 冷却扇是否松动?	0	0		切断电源,手动旋转风 扇。 紧固连接。	风扇必须平滑旋转。 没有异常。	
显示	测量值	显示的值是否正确?	0	o		检查在面板外部的测量 仪的读数。	检查指定值和控制 值。	电压表/电流表
н.	全部	是否有异常振动或 噪声? 是否有异常气味?	0			听,感官,肉眼检查, 检查过热或者损坏。	没有异常。	
电机	绝缘电阻	高阻表检查(在输出 端和接地端子之间)			0	断开电机配线 U, V, W, 将它们连接在一起, 测量它们和大地之间的阻值。	阻值应超过 5ΜΩ	500V 类型高 阻表

**备注:**以上所示的主要部件的寿命是根据所规定负载中连续工作来决定。

这些条件可以根据环境条件更换。

# 12. 一般应用系统配置

#### 通过键盘设定频率参数和实现启动/停止指令 12.1.

## 12.1.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值					
G1:功能菜单							
4 LANG=ENGLISH	G1.4/语言选择	英语					
7 PROG = STANDAR	G1.7 /编程	标准					
	G2:1	电机铭牌					
1 MTR CURR=00.00A	G2.1 /电机额定电流	_A(根据电机铭牌进行设定)。					
2 MTR VOLT=400V	G2.2 /电机额定电压	V (根据电机铭牌进行设定)。					
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3 /电机额定功率	_kW (根据电机铭牌进行设定)。					
4 MTR RPM=1485	<b>G2.4</b> /电机转速	rpm (根据电机铭牌进行设定)。					
5 MTR PFA=0.85	G2.5 /功率因数	(根据电机铭牌进行设定)。					
6 MTR FRQ=50Hz	<b>G2.6</b> /电机频率	_Hz (根据电机铭牌进行设定)。					
7 MTR COOL=40%	<b>G2.7</b> /零速度时的电机冷却	按照下面的参考值设定: 潜水泵→ 20% 自然冷却电机→ 40% 强制冷却电机→ 100%					
	G3	:参考值					
1 REF1 SPD=LOCAL	<b>G3.1</b> /速度参考源 1	LOCAL →通过面板设定速度参数 G3.3 'Local Speed Reference'。					
3 LOCAL SPD=+100%	G3.3 /本地速度参考值	100%					
	G4: 输入 -	- <b>\$4.1</b> :数字输入					
1 CNTROL MODE1=1	<b>G4.1.1</b> /主控制模式	1 → LOCAL(通过面板控制变频器)。					
3 RESET MODE=Y	<b>G4.1.3</b> / 通过键盘复位	Y → YES (通过面板复位)。					

### 通过端子实现启动/停止指令,通过模拟输入 12.2. 端子设定速度参数。

## 12.2.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值	
G1: 项目菜单			
4 LANG=ENGLISH	G1.4/选择语言	英语	
7 PROG = STANDAR	G1.7 /编程	标准	
G2: 电机铭牌。			
1 MTR CURR=00.00A	G2.1/电机额定电流	_A(根据电机铭牌设定)。	
2 MTR VOLT=400V	G2.2/电机额定电压	V (根据电机铭牌设定)。	
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3/电机额定功率	kW(根据电机铭牌设定)。	
4 MTR RPM=1485	G2.4/电机转速	rpm(根据电机铭牌设定)。	
5 MTR PFA=0.85	G2.5/功率因数	(根据电机铭牌设定)。	
6 MTR FRQ=50Hz	G2.6 /电机频率	Hz(根据电机铭牌设定)。	
	G2.7/零速度时的电机冷却	按照下面的参考值设定:	
7 MTR COOL=40%		潜水泵 → 20%	
		自然冷却电机 → 40%	
强制冷却电机 → 100%			
	G3:参考值		
1 REF1 SPD=LOCAL	<b>G3.1</b> /速度设定源 1	LOCAL → 通过面板设定速度参数 G3.3 'Local Speed	
A DEED COD-LOCAL	<b>62.2</b> /末座汎ウ源 6	Reference'。	
2 REF2 SPD=LOCAL	<b>G3.2</b> /速度设定源 2	All →通过模拟输入 1 进行设定。	
3 LOCAL SPD=+100%	G3.3/本地速度参考值	+100%	

参数	名称/描述	参数值	
G4: 输入 – S4.1: 数字输入			
1 CNTROL MODE1=2	<b>G4.1.1</b> /主控制模式	2 → REMOTE(通过控制端子实现变频器控制)。	
4 DIGIT I MODE=1	G4.1.4/数字输入配置选择	1 → ALL PROGRAMMABLE(所有数字输入均由用户单独设定)。	
5 DIGITL IN 1=05	<b>G4.1.5</b> /配置数字输入 1	05 → Start/Stop (通过开关实现启动 / 停止指令)。	
6 DIGITL IN 2=15	<b>G4.1.6</b> /配置数字输入 2	<b>15 → Reference 2</b> (通过在参数 G 3 . 2 中设定辅助速度参考值)。	

#### 12.2.2. 接线图

端子1和2: 启动/停止指令(常开)。 端子1和3: 可选参考指令(常开)。




图 12.1通过端子实现启动/停止指令,通过模拟输入端子设定速度参数

备注: 控制线路请使用屏蔽电缆, 屏蔽层接地。


# **12.3.** 通过端子实现启动/停止指令,通过模拟电位器设定速度参考值。

### 12.3.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值	
G1: 项目菜单			
4 LANG=ENGLISH	G1.4/所选语言	英语	
7 PROG = STANDAR	G1.7/编程	标准	
G2:电机铭牌			
1 MTR CURR=00.00A	G2.1/电机额定电流	_A (根据电机铭牌设定)。	
2 MTR VOLT=400V	G2.2/电机额定电压	V (根据电机铭牌设定)。	
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3/电机额定功率	_kW (根据电机铭牌设定)。	
4 MTR RPM=1485	<b>G2.4</b> /电机转速	rpm (根据电机铭牌设定)。	
5 MTR PFA=0.85	<b>G2.5</b> /功率因数	(根据电机铭牌设定)。	
6 MTR FRQ=50Hz	<b>G2.6</b> /电机频率	Hz(根据电机铭牌设定)。	
	<b>G2.7</b> / 零速度时的电机冷却	按照下面的参考值设定:	
7 MTR COOL=40%		潜水泵→ 20%	
7 WIR COOL-40/0	<b>G2:</b> // 令还反时即电机行动	自然冷却电机 → 40%	
		强制冷却电机 → 100%	
	G3: {	参考值	
1 REF1 SPD=PMOT	<b>G3.1</b> /速度设定源 1	PMOT →模拟电位器(带或不带参考值记忆功能均可)	
	G4: 输入 – S	4.1: 数字输入	
1 CNTROL MODE1=2	<b>G4.1.1</b> /主控制模式	2 → REMOTE(通过控制端子实现变频器控制)。	
	G4.1.4/ 数字输入/配置选择	4 → MOTORIZED POT(通过两个多功能端子实现速度设	
		定值的增减, DI5 为增加(常开触点), DI6 为减少(常	
4 DIGIT I MODE=1		闭触点),设定值将被记忆下来)。	
		5 → ERASAB POT(同上面的控制方式,只是没有设定值	
		记忆功能)	
5 DIGITL IN 1=05	<b>G4.1.5</b> /配置数字输入 1	05 → Start/Stop(通过开关显现启动/停止指令)。	
G5: 输入: 加减速斜坡			
7 PMT ACL1=1.0% / s	<b>G5.7</b> / 为模拟电位器设定加速斜坡 1	1.0%/s(通过改变该值调整运行)。如果该斜坡增加,速	
		定值的相应速度将减慢。	
8 PMT DCL1=3.0% / s		3.0%/s(通过改变该值调整运行)。 如果该斜坡增加,速	
	G5.8/为模拟电位器设定减速斜坡		
		定值的相应速度将减慢。	

## 12.3.2. 接线图

端子1和2: 启动/停止指令(常开)。 端子1和6: 速度增加指令(常开)。



端子1和7:速度减少指令(常闭)。图 12.2 通过端子实现启动/停止指令,通过电动电位器设定速度参考值

**备注**:控制线路请使用屏蔽电缆,屏蔽层接地。

# **12.4.** 通过端子实现启动/停止指令,通过数字输入 实现 7 步速功能

## 12.4.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值	
	G1:J	页目菜单	
4 LANG=ENGLISH	G1.4/所选语言	英语	
7 PROG = STANDAR	G1.7/编程	标准	
	G2: F	<b>电机铭牌</b>	
1 MTR CURR=00.00A	G2.1/电机额定电流	_A(根据电机铭牌设定)。	
2 MTR VOLT=400V	G2.2/电机额定电压	V (根据电机铭牌设定)。	
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3/电机额定功率	kW (根据电机铭牌设定)。	
4 MTR RPM=1485	<b>G2.4</b> / 电机转速	rpm(根据电机铭牌设定)。	
5 MTR PFA=0.85	<b>G2.5</b> / 功率因数	(根据电机铭牌设定)。	
6 MTR FRQ=50Hz	<b>G2.6</b> / 电机频率	Hz (根据电机铭牌设定)。	
7 MTR COOL=40%	G2.7/零速度时的电机冷却	按照下面的参考值设定: 潜水泵 → 20% 自然冷却电机 → 40% 强制冷却电机 → 100%	
G3: 参考值			
1 REF1 SPD=MREF	<b>G3.1</b> /参考速度源 1	MREF →通过数字输入实现多步速功能。	
	G4: 输入 –	S4.1:数字输入	
1 CNTROL MODE1=2	<b>G4.1.1</b> /主控制模式	2 → REMOTE 通过控制端子实现变频器控制。	
4 DIGIT I MODE=3	<b>G4.1.4</b> /配置数字输入	3 → MREF 3 WIRES (自动配置数字输入 4,5 和 6,组合实现多步速的 7 个不同值。其他数字输入仍由用户配置)。	
5 DIGITL IN 1=05	<b>G4.1.5</b> /配置数字输入 1	<b>05 → Start/Stop</b> (通过开关实现启动 / 停止指令)。	
	G14	:多步速	
1 MREF 1=+10.0%	<b>G14.1</b> /多步速 1	+10.0% (设定变频器的步速 1 值。根据应用需求设定该值)。	
2 MREF 2=+20.0%	G14.2 / 多步速 2	+20.0%(设定变频器的步速 2 值。根据应用需求设定该值)。	
3 MREF 3=+30.0%	G14.3/多步速 3	+30.0%(设定变频器的步速 3 值。根据应用需求设定该值)。	
4 MREF 4=+40.0%	G14.4/多步速 4	+40.0%(设定变频器的步速 4 值。根据应用需求设定该值)。	
5 MREF 5=+50.0%	G14.5/多步速 5	+50.0%(设定变频器的步速 5 值。根据应用需求设定该值)。	
6 MREF 6=+60.0%	<b>G14.6</b> /步速 6	+60.0%(设定变频器的步速 6 值。根据应用需求设定该值)。	
7 MREF 7=+70.0%	<b>G14.7</b> /步速 7	+70.0%(设定变频器的步速 7 值。根据应用需求设定该值)。	

## 12.4.2. 接线图

端子1和2: 启动/停止指令(常开)。

端子1和5: 多步速A(常开)。 端子1和6: 多步速M(常开)。 端子1和7: 多步速B(常开)。

速度	参考值	数字输入 4 多参考值-A	数字输入 5 多参考值-M	数字输入 6 多参考值-B
G14.1 = +10.0%	MREF1	0	0	Χ
G14.2 = +20.0%	MREF2	0	Х	0
G14.3 = +30.0%	MREF3	0	Х	Χ
G14.4 = +40.0%	MREF4	Χ	0	0
G14.5 = +50.0%	MREF5	Χ	0	Χ
G14.6 = +60.0%	MREF6	Χ	Х	0
G14.7 = +70.0%	MREF7	X	Х	X

备注: 0: 禁止 和 1: 激活。




图 12.3 通过端子实现启动/停止指令,通过数字输入实现7步速功能

备注:控制线路请使用屏蔽电缆,屏蔽层接地。

#### 压力组控制,根据需求实现启动停止控制 12.5.

#### 12.5.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值	
G1: 项目菜单			
4 LANG=ENGLISH	G1.4/选择语言	英语	
7 PROG = PUMP	G1.7/编程	PUMP(激活扩展功能,参数组 G25 中的多泵控制)。	
G2:电机铭牌。			
1 MTR CURR=00.00A	G2.1/电机额定电流	_A (根据电机铭牌设定)。	
2 MTR VOLT=400V	G2.2/电机额定电压	V (根据电机铭牌设定)。	
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3/电机额定功率	kW(根据电机铭牌设定)。	
4 MTR RPM=1485	<b>G2.4</b> /电机转速	rpm(根据电机铭牌设定)。	
5 MTR PFA=0.85	G2.5/功能因数	(根据电机铭牌设定)。	
6 MTR FRQ=50Hz	<b>G2.6</b> /电机频率	Hz (根据电机铭牌设定)。	
		按照下面的参考值设定:	
7 MTR COOL=40%	G2.7/零速度时的电机冷却	潜水泵 → 20%	
7 WIR COOL-40 /0		自然冷却电机 → 40%	
		强制冷却电机 → 100%	
	G4:输入	- \$4.1: 数字输入	
5 DIGITL IN 1=50	G4.1.5/多功能数字输入1配置	50 → PMP START/STP (自动启动系统)。	
6 DIGITL IN 2=52	G4.1.6/多功能数字输入2配置	52 → FIX PUMP1 FLT (检测辅助泵 1 的故障状态)。	
7 DIGITL IN 3=53	G4.1.7/多功能数字输入3配置	53 → FIX PUMP2 FLT (检测辅助泵 2 的故障状态)。	
8 DIGITL IN 4=54	G4.1.8/多功能数字输入4配置	54 → FIX PUMP3 FLT (检测辅助泵 3 的故障状态)。	
	G25:泵 <b>ž</b>	2制 - S25.1: 设定值	
1 CONTROL MODE=1	G25.1.1/控制模式	1→ 泵控制.变频器以泵控制模式启动。	
5 SETPT1=x.xBar	G25.1.5 / PID 的设定值 1	x.xBar → 本地设定值 1. (根据装置来设定)。	
G25: 多泵控制 - S25.2: PID 设定			
1 PID SETP=LOCAL	<b>G25.2.1</b> /PID 参数设定源。	LOCAL →通过键盘设定速度参考值。	
2 PID FBK=AI2	G25.2.2 / PID 反馈信号源	Al2 →通过模拟输入端子给定反馈值。	

参数	名称/描述	参数值		
G25:泵控制 – S25.3: 启动条件				
1 Lp Pon=0.0%	<b>G25.3.1</b> /变频器唤醒等级	xx% →需求减少时,变频器可以进入休眠模式。(可以 设定唤醒等级。设定为 PID 设定值的百分数)		
2 FP SpON=90.0%	<b>G25.3.2</b> /固定泵启动速度	90.0% →设定变频器速度值,高于固定泵启动的速度(根据装置设定)。		
3 FP ErON=10.0%	G25.3.3 /启动固定泵的最小 PID 偏差	10.0% → 根据这个参数,用户在启动固定泵时,考虑 PID 偏差值(%)。(根据需要而设定)。		
4 FP T1 ON=10.0s	G25.3.4/启动固定泵1的延迟时间	10s →设定通过继电器 1 控制的固定泵启动延迟时间。		
5 FP T2 ON=10.0s	G25.3.5/启动固定泵 2 的延迟时间	10s →设定通过继电器 2 控制的固定泵启动延迟时间。		
6 FP T3 ON=10.0s	G25.3.6/启动固定泵 3 的延迟时间	10s →设定通过继电器 3 控制的固定泵启动延迟时间。		
	G25:泵控制 – S25.	4:停止条件。		
1 LP T SLP=20s	G25.4.1/激活休眠模式的延迟时间	20s → 这个延迟时间可以应用在任何激活休眠模式的条件中。这些条件:休眠速度,No Flow 输入,流量测量和休眠电流。		
2 SLPsp1=+40.0%	G25.4.2 /本地设定值 1 的休眠速度	+40.0% →只要选择本地设定值 1, 低于所设数值, 变频 器将进入休眠。		
13 FP erOFF=+0.0%	<b>G25.4.13</b> /固定泵停止的最大 PID 偏差值。	0.0% → 根据这个参数,用户在停止固定泵时,考虑 PID 偏差值(%)。(根据需要而设定)。		
14 FP T1 OF=10s	G25.4.14/固定泵 1 停止的延迟时间	10s →设定通过继电器 1 控制的固定泵停止延迟时间。		
15 FP T2 OF=10s	G25.4.15/固定泵 2 停止的延迟时间	10s →设定通过继电器 2 控制的固定泵停止延迟时间。		
16 FP T3 OF=10s	<b>G25.4.16</b> /固定泵 3 停止的延迟时间。	10s →设定通过继电器 3 控制的固定泵停止延迟时间。		
19 SPD1of=+70.0%	<b>G25.4.17</b> /单个固定泵的停止速度 1	+70.0% →只要 G25.1.5 中的操作设定值调节为本地设定值 1,设定速度值,,低于变频器必须保持的停止单个固定 泵的速度,		
	G25:泵控制 – S25.9	=		
1 ENABLE PUMP1=Y	<b>G25.9.1</b> /设定继电器 1 为固定泵。	Y=YES →如果设定为 NO,继电器 1 将由用户设定。如果设定为 YES,继电器 1 将被默认为固定泵 1。		
2 ENABLE PUMP2=Y	<b>G25.9.2</b> /设定继电器 2 为固定泵。	Y=YES →如果设定为 NO,继电器 2 将由用户设定。如果设定为 YES,继电器 2 将被默认为固定泵 2。		
3 ENABLE PUMP3=Y	<b>G25.9.3</b> /设定继电器 3 为固定泵。	Y=YES →如果设定为 NO,继电器 3 将由用户设定。如果设定为 YES,继电器 3 将被默认为固定泵 3。		
4 FP ALTER MOD=1	G25.9.4/设定自动切换方式。	1 → Cycle (当前启动的泵将在该顺序中最后停止)。		

#### 12.5.2. 接线图

当泵系统激活时,有几个配置选项。这些选项可在标准系统中设置。

然而,不同于标准系统,当激活泵系统时,变频器只能在每个数字输入(G4.1.5至G4.1.10)中设定 选项,不用考虑参数'G4.1.4 DIGIT I MODE'中的数字输入的设定组。

这就意味着用户可以通过选择功能和保护,根据需求进行设置。为了在泵系统运行中,得到正确的

设置,请看"G25泵控制"。 **备注:** 如果设定为多泵控制功能,然后取消。所有数字输入将被设定为'00'(即禁止)。根据相应 功能,可以单独配置这些数字输入。确认安装和运行过程中没有外部故障,避免由此引发的变频器

备注: 泵控制也会改变数字输出。 选定辅助泵后,操作如下:

- o 设定任意数字输入为选项'52 FIX PUMP1 FLT', '53 FIX PUMP2 FLT' 或者'54 FIX PUMP3 FLT.
- o 分别在相应的参数 G25.9.1, G25.9.2 和 G25.9.3 激活泵控制。 移动固定泵装置和解除继电器必须: 分别 在相应的参数r G25.9.1, G25.9.2 和 G25.9.3, 禁止泵控制。

#### **C1 CONNECTOR X2 CONNECTOR** +24V Usr\_DI +24Vdc K 1 Common Terminal +24Vdc 28: Pump 1 Control DI1 → Auxiliary Pump 1 trip. NO Contact Output 2 27 Common DI2→ Auxiliary Pump 2 trip. NO Contact 3 28 NC Contact Digital 4 DI3 - Auxiliary Pump 3 trip. NO Contact 29 28: Pump 2 Control 5 DI4 → Start of the System. NO Contact 30 Common Multifunction 6 DI5 → Low Water Trip. NC Contact NC Contact 31 GND DI DI6→ Pulse Input: Flow Measurement 7 32 28: Pump 3 Control 8 33 Common Motor PTC Input 9 NC Contact SP Feedback Signal (4-20mA) 10 AI1 + Programmable as V or mA 11 AI1 -Analogue Signal Common AI2 + 12 13 AI2 -14 15 16 17 18 19 Common Terminal 0Vdc 20 Common Terminal +24Vdc SD70DTC0006AI

图 12.4根据需要实现压力组控制, 启动及停止指令

备注:控制电缆需采用屏蔽电缆, 且屏蔽层接地。

# 12.6. 通过8个压力参考值设定压力组控制

## 12.6.1. 参数配置

参数	名称/描述	参数值	
	G1:功	能选项	
4 LANG=ENGLISH	G1.4/语言选择	英语	
7 PROG = STANDAR	G1.7/编程	标准	
	G2:电	机铭牌	
1 MTR CURR=00.00A	G2.1/电机额定电流	_A (根据电机铭牌设定)。	
2 MTR VOLT=400V	G2.2/电机额定电压	V (根据电机铭牌设定)。	
3 MTR PWR=00.0kW	G2.3/电机额定功率	_kW(根据电机铭牌设定)。	
4 MTR RPM=1485	G2.4/电机转速	rpm (根据电机铭牌设定)。	
5 MTR PFA=0.85	<b>G2.5</b> /功率因数	(根据电机铭牌设定)。	
6 MTR FRQ=50Hz	G2.6 /电机频率	_Hz(根据电机铭牌设定)。	
		按照下面的参考值设定:	
7 MTR COOL=40%	<b>G2.7</b> /零速度时的电机冷却	潜水泵→ 20%	
7 WITH GOOD - 4070	02.17安还反时的电机时不如	自然冷却电机→ 40%	
		强制冷却电机→ 100%	
	G3: 参	<b>参考值</b>	
1 REF1 SPD=PID	<b>G3.1</b> /速度参考源 1	PID → 为 PID 控制设定速度参考值。	
	G4:输入 – S	4.1:数字输入	
5 DIGITL IN 1=50	G4.1.5/多功能数字输入1配置	50 → PMP START/STP (系统自动启动)。	
6 DIGITL IN 2=63	G4.1.6 /多功能数字输入 2 配置	63 → SETPONT PIN1(多个设定值的低位配置选择)。	
7 DIGITL IN 3=64	G4.1.7 /多功能数字输入 3 配置	64 → SETPONT PIN2(多个设定值的中位配置选择)。	
8 DIGITL IN 4=65	G4.1.8/多功能数字输入4配置	65 → SETPONT PIN3 (多个设定值的高位配置选择)。	
	G4: 输入 – S4	.3: 模拟输入 2	
1 SENSOR 2 ?=S	G4.3.1/激活模拟输入2的传感器	Y=YES→激活模拟输入2的传感器,用于PID反馈。	
2 SENSOR 2=Bar	G4.3.2/传感器 2 单元选择	Bar→根据传感器类型,设定这些单元。	
3 AIN2 FORMAT=mA	G4.3.3 / 设定模拟输入 2 格式	mA →根据传感器类型,设定这些单元。	
4 INmin2=+4mA	<b>G4.3.4</b> /模拟输入 2 的最小范围	+4mA → 根据传感器类型,设定这些单元。	
5 Smi2=+0.0Bar	G4.3.5 /传感器 2 的最小范围	+0.0Bar →根据传感器类型,设定这个范围。	
6INmax2=+20mA	G4.3.6/模拟输入 2 的最大范围	+20mA →根据传感器类型,设定这些单元。	
7 Sma2=+10.0Bar	G4.3.7 /传感器 2 的最大范围	+10.0Bar →根据传感器类型,设定这个范围	
	G25: 泵控制- S25.1	: 设定值	
1 CONTROL MODE=1	G25.1.1/控制模式	1 → 泵变频器使用泵控制模式启动。	
5 SETPT1=1.0Bar	G25.1.5 / PID 的本地设定值 1	1.0Bar →用户可以设定速度参考值 1 的数值 (根据应用要求)。	
6 SETPT2=2.0Bar	<b>G25.1.6</b> / PID 的本地设定值 2	2.0Bar →用户可以设定速度参考值 2 的数值 (根据应用要求)。	
7 SETPT3=3.0Bar	G25.1.7 / PID 的本地设定值 3	3.0Bar →用户可以设定速度参考值 3 的数值 (根据应用要求)。	
8 SETPT4=4.0Bar	G25.1.8 / PID 的本地设定值 4	4.0Bar →用户可以设定速度参考值 4 的数值 (根据应用要求)。	
9 SETPT5=5.0Bar	<b>G25.1.9</b> / PID 的本地设定值 5	5.0Bar →用户可以设定速度参考值 5 的数值 (根据应用要求)。	
10 SETPT6=6.0Bar	G25.1.10 / PID 的本地设定值 6	6.0Bar →用户可以设定速度参考值 6 的数值 (根据应用要求)。	
11 SETPT7=7.0Bar	<b>G25.1.11</b> / PID 的本地设定值 7	7.0Bar →用户可以设定速度参考值 7 的数值 (根据应用要求)。)	
12 SETPT8=8.0Bar	G25.1.12 / PID 的本地设定值 8	8.0Bar → 1 用户可以设定速度参考值 8 的数值 (根据应用要求)。	
	G25: 泵控制-	S25.1: PID 控制	
2 PID FBK=AI2	<b>G25.2.2</b> /设定 PID 反馈信号源。	Al2 →通过模拟输入 2 输入反馈信号。	
G25: 泵控制- S25.3: 启动条件			
<b>1 LP Pon=0.0% G25.3.1</b> / 唤醒等级 <b>x.x% →</b> 设定唤醒等级为 PID 设定值的百分数			
	G25: 泵控制- S	625.4:停止条件	
- 444-144 144-144			

1 LP T SLP=20s	G25.4.1/激活休眠模式的延迟时间	20s → 这个延迟时间可以应用在任何激活休眠模式的条件中。这些条件:休眠速度,No Flow 输入,流量测量和休眠电流。
2 SLPsp1=+40.0%	G25.4.2 /本地设定值 1 的休眠速度	+40.0% →设定休眠速度值 1, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 1, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
3 SLPsp2=+42.0%	G25.4.3 /本地设定值 2 的休眠速度	+42.0% →设定休眠速度值 2, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 2, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
4 SLPsp3=+44.0%	G25.4.4/本地设定值3的休眠速度	+44.0% →设定休眠速度值 3, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 3, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
5 SLPsp4=+46.0%	G25.4.5 /本地设定值 4 的休眠速度	+46.0% →设定休眠速度值 4, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 4, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
6 SLPsp=+48.0%	<b>G25.4.6</b> /本地设定值 5 的休眠速度	+48.0% →设定休眠速度值 5,低于所设数值,只要选择本地设定值 5,变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
7 SLPsp=+50.0%	<b>G25.4.7</b> /本地设定值 6 的休眠速度	+50.0% →设定休眠速度值 6,低于所设数值,只要选择本地设定值 6,变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
8 SLPsp=+52.0%	G25.4.8 /本地设定值 7 的休眠速度	+52.0% →设定休眠速度值 7, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 7, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。
9 SLPsp8=+54.0%	G25.4.9 /本地设定值 8 的休眠速度	+54.0% →设定休眠速度值 8, 低于所设数值, 只要选择本地设定值 8, 变频器将进入休眠。(根据装置设定)。

## 12.6.2. 接线图


端子1和2: 启动/停止指令(常开)。 端子1和3: 设定值pin1-PID模式(常开)。 端子1和4: 设定值pin2-PID模式(常开)。 端子1和5: 设定值pin3-PID模式(常开)。

X1 CONNECTOR

速度	参考值	数字输入 4 设定值 PIN3	数字输入 3 设定值 PIN2	数字输入 2 设定值 PIN1
G25.1.5 =1.0Bar	SETPT1	0	0	0
G25.1.6 =2.0Bar	SETPT2	0	0	X
G25.1.7 =3.0Bar	SETPT3	0	X	0
G25.1.8 =4.0Bar	SETPT4	0	X	X
G25.1.9 =5.0Bar	SETPT5	Х	0	0
G25.1.10=6.0Bar	SETPT6	Х	0	X
G25.1.11=7.0Bar	SETPT7	Χ	X	0
G25.1.12=8.0Bar	SETPT8	Χ	Х	X

备注: 0: 禁止, 1: 激活。

#### +24V Usr\_DI +24Vdc $\Box$ Common Terminal +24Vdc 26 NO Contact Outputs Multifunction Digital Inputs DI1 → 05: Start / Stop 2 27 Common 3 28 NC Contact **Multifunction Digital** 4 29 NO Contact DI4 → Multi-reference H – PID Mode 5 30 Common 6 DI5 → Multi-reference M – PID Mode 31 NC Contact GND DI DI6 → Multi-reference L – PID Mode 7 32 02: No Fault 8 33 Common Motor PTC Input 9 NC Contact



SD70DTC0007AI

**X2 CONNECTOR** 

图 12.5 通过8个压力参考值设定压力组控制

备注:控制电缆需采用屏蔽电缆,且屏蔽层接地。

# 13.参数配置清单

变频器:	SD700
系列号:	型号:
应用系统:	
日期:	
用户:	
备注:	

上传参数:如果有必要,可以将变频器的配置参数上传至面板。这样,在不丢失变频器当前配置的前提下,允许用户测试不同的参数设置,或者备份变频器参数,以便未来调试所用。按照下列操作,实现该功能:

- 进入参数组 S1.10。
- 上传参数至面板:
  - o 设定参数 G1.10.1 UPLOAD=Y。
  - o 面板将显示: UPLOADING...100%。当前变频器的参数即上传至面板。
- 下载参数至变频器:
  - o 设定参数 G1.10.2 DOWNLOAD=Y。
  - o 面板将显示: DOWNLOADING...100%。所记忆的参数设置就下载至变频器中。

参数	出厂设定	设定 1	设定 2	
G1:项目菜单				
1 LOCK PARMTRS=0	0			
2 PASSWORD_=OFF	OFF			
3 PSW ERR=XXXX	XXXX			
4 LANG=ESPANOL	ESPANOL			
5 INITIALISE=0	0			
6 SHORT Menu=NO	NO			
7 PROG = STANDARD	STANDARD			
	G1:选项菜	《单一\$1.10:编码器		
UPLOAD=N				
DOWNLOAD=N				
G1: 选项菜单				
11 FAN CTRL=FIXE	FIXE			

参数	默认值	设定 1	设定 2
4 MTD CUD-00 004		G2:电机铭牌	
1 MTR CUR=00.00A MOTOR CURRENT 2 MTR VOLT=400V	00.00A		
MOTOR VOLTAGE 3 MTR PWR=00.0kW	400V		
MOTOR POWER 4 MTR RPM=1485	00.0kW		
MOTOR SPEED (rpm) 5 MTR PFA=0.85	1485		
MTR POWER FACTOR 6 MTR FRQ=50Hz	0.85		
MOTOR FREQUENCY 7 MTR COOL=40%	50Hz		
MOTOR COOLING	40%		
		G3:参考值	
1 REF1 SPD=LOCAL	LOCAL		
2 REF2 SPD=LOCAL 3 LOCAL SPD=+100%	LOCAL		
LOCAL SPEED	+100%	044 & TL 6440 3	
		S4.1:多功能输入	
1 CNTROL MODE1=1	1		
2 CNTROL MODE2=2	2		
3 RESET MODE=Y	Y		
4 DIGIT I MODE=0	0		
5 DIGITL IN 1=06	06		
6 DIGITL IN 2=00	00		
7 DIGITL IN 3=00	00		
8 DIGITL IN 4=00	00		
9 DIGITL IN 5=00	00		
10 DIGITL IN 6=17	17		
		S4.2:模拟输入 1	
1 SENSOR 1 ?=N	N		
2 SENSOR 1= I/s	l/s		
3 AIN1 FORMAT=V 4 INmin1=+0V	V		
AIN1 LOW RANGE 5 Smi1=+0.0l/s	+0V		
SENS1 LOW RANGE 6 INmax1=+10V	+0.0l/s		
AIN1 HIGH RANGE 7 Sma1=+10.0l/s	+10V		
SENS1 HIGH RANGE 8 SPD LO1=+0%	+10.0l/s		
SPD LO RNG AIN1 9 SPD HI1=+100%	+0%		
SPD HIG RNG AIN1	+100%		

参数	默认值	设定 1	设定 2
14 AIN1 LOSS=N 15 1_Z BAND=OFF	N		
AIN1 ZERO BAND	OFF		
	G4 输入 -	-\$4.3: 模拟输入 2	
1 SENSOR 2 ?=N	N		
2 SENSOR 2=Bar	Bar		
3 AIN2 FORMAT=mA	mA		
4 INmin2=+4mA AIN2 LOW RANGE	+4mA		
5 Smi2=+0.0Bar SENS2 LOW RANGE	+0.0Bar		
6 INmax2=+20mA AIN2 HIGH RANGE	+20mA		
7 Sma2=+10.0Bar SENS2 HIGH RANGE	+10.0Bar		
8 SPD LO2=+0% SPD LO RNG AIN2	+0%		
9 SPD HI2=+100% SPD HIG RNG AIN2	+100%		
14 AIN2 LOSS=N 15 2 Z BAND=OFF	N		
AIN2 ZERO BAND	OFF		
	G4: 输入	-S4.4:脉冲输入	
1 Sensr U=I/m	I/m		
2 PIs/s = 100 I/s LIQU AMOUNT/PULS	100l/s		
3 M Rng=1000 l/s FLOW MAX RANGE	1000l/s		
		加减速斜坡	
1 ACCE 1=3.0% / s INITIAL ACCEL	3.0% / s		
2 DECEL 1=3.0% / s INITIAL DECEL	3.0% / s		
3 ACCE 2=1.0% / s SECOND ACCELE	1.0% / s		
4 DECEL 2=1.0% / s SECOND DECELE	1.0% / s		
5 BRK ACC=OFF BREAKPOINT ACL	OFF		
6 BRK DEC=OFF BREAKPOINT DCL	OFF		
7 PMT ACL1=1.0% / s MOTO POT INC1	1.0% / s		
8 PMT DCL1=3.0% / s MOTO POT DEC1	3.0% / s		

参数	默认值	设定1	设定 2
9 PMT ACL2=1.0% / s MOTO POT INC2	1.0% / s		
10 PMT DCL2=3.0% / s MOTO POT DEC2	3.0%/s		
11 PMOT BRK=OFF Moto Pot Brkpoin	OFF		
12 SP FLT = 0.250s SMOOT SPD FILTER	0.250s		
	G6	: PID 控制	
1 SEL REF=MREF 2 PID LOC=+100%	MREF		
PID LOCAL SETPOI	+100%		
3 SEL FBK=AI2	Al2		
4 GAIN Kp=8.0 PID PROPORTIONAL 5 INTEGRAL = 0.0s	8.0		
PID INTEGRAL	0.0s		
6 DIFFEREN = 0.0s PID DIFFERENTIAL	0.0s		
7 INVERT PID=N	N		
8 ERR PID = +0.0%	+0.0%	/Adv. 1 lille Down tree	
	G7:启动	/停止模式配置	
1 STOP 1 = RAMP	RAMP		
2 STOP 2 = SPIN 3 BRK STP 2 = OFF	SPIN		
STP2 UNDER SPEED	OFF		
4 START = RAMP	RAMP		
5 START 2 = RAMP	RAMP		
6 START DLY = OFF DELAY TO START	OFF		
7 STOP DLY = OFF DELAY TO STOP	OFF		
8 STP MIN SP = N 9 OFFRet = OFF	N		
DELAY AFTER STOP	OFF	and the state that I am	
	G8:输出 -	-\$8.1:输出继电器	
1 SEL RELAY 1=02 2 T R1 ON=0.0s	02		
R1 ACTIVAT DELAY 3 T R1 OFF=0.0s	0.0s		
R1 DEACTIV DELAY	0.0s		
4 INVERT R1=N	N		
5 SEL RELAY 2=03 6 T R2 ON=0.0s	03		
R2 ACTIVAT DELAY 7 T R2 OFF=0.0s	0.0s		
R2 DEACTIV DELAY	0.0s		
8 INVERT R2=N	N		
9 SEL RELAY 3=05 10 T R3 ON=0.0s	05		
R3 ACTIVAT DELAY	0.0s		

参数	默认值	设定 1	设定 2
11 T R3 OFF=0.0s R3 DEACTIV DELAY	0.0s		
12 INVERT R3=N	N		
	G8: 输出 -	-\$8.2:模拟输出	
1 ANLG OUT 1=01	01		
2 FORMT 1=4-20 mA 3 MIN1 RNG=0%	mA	·	
MIN RANG ANAOUT1	+0%		
4 MAX1 RNG=+100% MAX RANG ANAOUT1	+100%		
5 FILTER 1=0FF FILTER ANAOUTPU1	OFF		
6 ANLG OUT 2=02	02		
7 FORMT 2=4-20 mA 8 MIN2 RNG=0%	4-20mA		
MIN RANG ANAOUT2 9 MAX2 RNG=+100%	+0%		
9 MAX2 RNG=+100%  MAX RANG ANAOUT2  10 FILTER 2=OFF	+100%		
FILTER ANAOUTPU2	OFF		
	G9: 比较器	-S9.1:比较器 1	
1 COMP 1 SEL=00	00		
2 COMP 1 TYPE=0 3 SP C1 ON=+100[%]	0		
C1 ACTIVAT LEVEL	+100[%]	<del></del>	
4 LIM 2 C1=+100[%] C1 WINDOW LIMIT2	+100[%]		
5 LIM 1 C1=+0[%] C1 WINDOW LIMIT1	+0[%]		
6 T C1 ON=0.0s C1 ACTIVAT DELAY	0.0s		
7 SP C1 OF=0[%]] C1 DEACTIV LEVEL	+0[%]		
8 T C1 OF=0.0s C1 DEACTIV DELAY	0.0s		
9 SEL FUNT C1=00	00		
	G9: 比较器	-S9.2:比较器 2	
1 COMP 2 SEL=00	00		
2 COMP 2 TYPE=0	0		
3 SP C2 ON=+100[%] C2 ACTIVAT LEVEL	+100[%]		
4 LIM 2 C2=+100[%] C2 WINDOW LIMIT2	+100[%]		
5 LIM 1 C2=+0[%] C2 WINDOW LIMIT1	+0[%]		
6 T C2 ON=0.0s C2 ACTIVAT DELAY	0.0s		
7 SP C2 OF=0[%] C2 DEACTIV LEVEL	+0[%]		
8 T C2 OF=0.0s C2 DEACTIV DELAY	0.0s		
9 SEL FUNT C2=00	00		

参数	默认值	设定 1	设定 2
	G9: 比较	器-S9.3:比较器 3	
1 COMP 3 SEL=00	00		
2 COM 3 TYPE=0	0		
3 SP C3 ON=+100[%] C3 ACTIVAT LEVEL	+100[%]		
4 LIM 2 C3=+100[%] C3 WINDOW LIMIT2	+100[%]		
5 LIM 1 C3=+0[%] C3 WINDOW LIMIT1	+0[%]		
6 T C3 ON=0.0s C3 ACTIVAT DELAY	0.0s		
7 SP C3 OF=0[%]] C3 DEACTIV LEVEL 8 T C3 OF=0.0s	+0[%]		
C3 DEACTIV DELAY	0.0s		
9 SEL FUNT C3=00	00		
4 MIN4 CD-10 000/	(	G10:极限值	
1 MIN1 SP=+0.00% SPEED MIN LIMIT1 2 MAX1 SP=+100%	+0.00%		
SPEED MAX LIMIT1 3 MIN2 SP=-100%	+100%		
SPEED MIN LIMIT2 4 MAX2 SP=+100%	-100%		
SPEED MAX LIMIT2 5 I LIMIT= A	+100%		
MAX CURRENT 6 I LIM TO = OFF	A		
TIMOUT MAX CURRE 7 I. MAX2=A	OFF		
MAX CURRENT 2 8 MI2 brSP=OFF	A		
MAX CURR BRK SPD 9 MAX TOR=+150%	OFF		
MAX TORQUE	+150%	故障保护功能	
1 SP LIM_TO=OFF		以呼ぶり勿吃	
TMAX LIMITIN SPD 2 STOP TO=OFF	OFF		
TIMEOUT STOPPING 3 GND I LIMIT=10%	OFF		
GND CURR MAX LEV 4 LOW VOLT=360V	10%		
LO INPUT VOLTAGE 5 LOW V TO=5s	360V		
LO INP VOL TIMEO 6 HIGH VOLT=440V	5s		
HI INPUT VOLTAGE 7 HI V TO=5s	440V 5.0s		
HI INP VOL TIMEO  8 Dlasy VO = 1.0s  VOUT asyTRIP DLY	5.0s 1.0s		
9 PTC EXT ?=NO	NO		
10 PTC EXT ?=N	N		
11 PUMP OV=20.0A PUMP OVERLOAD LV	20.0A		
12 PMovi FIL=OFF PMP OVL FILTER	OFF		
13 Povl DLY=OFF PMP OVERLOAD DLY	OFF		
14 UNDERLOAD=N	N		

15 ULD CUR=A UNDERLOAD CURREN	Α		
16 ULD SPD=+100% UNDERLOAD SPEED	+100%		
17 ULD DELY=10s			
UNDERLOAD DELAY	10s	::自动复位功能	
		日外交应为能	
1 AUTORESET=N 2 ATTEMP NUMBR=1	N		
MAX ATTEMPT NUMB	1		
3 R STR DEL=5s TIME BEFORE RESET	5s		
4 RS COUNT=15Min AUTORESET TIMOUT	15min		
5 F1 AUTO RST=0	0		
6 F2 AUTO RST=0	0		
7 F3 AUTO RST=0	0		
8 F4 AUTO RST=0	0		
	G13	:历史故障记录	
1 F0 NO FAULT	310	" - 7 - 1961   1 - 1964 -	
LAST FAULT=FXX 2 F0 NO FAULT	-		
FIFTH FAULT=FXX 3 F0 NO FAULT	-		
FOURTH FAULT=FXX 4 F0 NO FAULT	-		
THIRD FAULT=FXX 5 F0 NO FAULT	-		
SECOND FAULT=FXX 6 F0 NO FAULT	-		
FIRST FAULT=FXX	-		
7 CLEAR FAULTS=N	N		
1 MREF 1=+10.0%		G14:多步速	
MULTI-REFERENCE1	+10.0%		
2 MREF 2=+20.0% MULTI-REFERENCE2	+20.0%	<del></del>	- <u></u> -
3 MREF 3=+30.0% MULTI-REFERENCE3	+30.0%		
4 MREF 4=+40.0% MULTI-REFERENCE4	+40.0%		
5 MREF 5=+50.0%			
MULTI-REFERENCE5 6 MREF 6=+60.0%	+50.0%		
MULTI-REFERENCE6 7 MREF 7=+70.0%	+60.0%		
MULTI-REFERENCE7	+70.0%	 G15:寸动	
1 INCH1=+0.00%		0 10. 1J <i>4</i> JJ	
INCH SPEED 1 2 INCH2=+0.00%	+0.00%		
INCH SPEED 2 3 INCH3=+0.00%	+0.00%		
INCH SPEED 3	+0.00%	0.40 HB 455	
4 CVID 4-10 CC/		G16:跳频	
1 SKIP 1=+0.0% SKIP FREQUENCY 1 2 SKIP 2=+0.0%	+0.0%		
SKIP FREQUENCY 2	+0.0%		
3 SKIP BAND=OFF OFFSET BAND	OFF		
	G	617:直流制动	

1 T DC BRAKE=OFF DC BRAKING TIME	OFF			
2 DC CURR=0%				
DC CURRENT LEVEL 3 DC VOLTS=0.0%	0%			
DC BR VOLT LEVEL	0.0%			
4 I HEATING=OFF Idc HEATING	OFF			
5 DYN BRAK=N 6 VDC BRAKE=OFF	N			
VDC BRAKE START	OFF			
	S19.	1: IGBT 控制		
		1001 11:141		
1 TYPE CRTL=V/Hz 2 FRQ=4000	V / Hz			
MODULAT FREQUENC	4000			
3 PEWAVE=Y	Υ			
	G19: 微调	J - \$19.2: 电机负载		
1 MIN FLUX = 100% MINIMUM FLUX	100%			
2 V BOOST = 0.0% BOOST VOLTAGE	0.0%			
3 BW BOOST=0.0% BOOST BAND	0.0%			
4 SLIP COMPENS=N	N			
5 DAMPING=0.0%	0.0%			
6 TTP BAND=0.0%	0.0%			
7 I SLIP=2.0%				
I SLIP COMPENSAT 9 STR FRQ = 0.0%	2.0%			
START FREQUENCY	0.0%			
10 V/H BREK=OFF FRQ V/Hz CHANGE	OFF			
11 STA F AC=OFF STABILIZE F ACC	OFF			
12 STA F DC=OFF	OFF			
STABILIZE F DEC 13 CTR Vbus=OFF	OFF			
REGEN BUS VOLT	OFF	] – S19.3: 电机类型		
1 R STATOR=0.9%		J-013.3. 电机关至		
STATOR RESISTOR	0.9%			
	G20.	中口個似江南		
1 PROTOCOL=M 2 COMMS T/O=OFF	М			
COMMS TIMEOUT	OFF			
G20:串口通讯控制-S20.3: Modbus				
1 COMMS ADDR=10 COMM ADDRESS	10			
2 BAUDS=4800	4800			
3 PARITY=NONE	NONE			
	G20:甲口週讯	空制- S20.4: Modbus TCP		
1 IP PARAM A=192	192			
2 IP PARAM B=168	168			
3 IP PARAM C=1	1			
	•			

4 IP PARAM D=143	143		<del></del>
5 SUBNET A=255	255		
6 SUBNET B=255	255		
7 SUBNET C=255	255		
8 SUBNET D=0	0		
9 GATEWAY A=0	0		
10 GATEWAY B=0	0		
11 GATEWAY C=0	0		
12 GATEWAY D=0	0		
13 MAC A=12	12		
14 MAC B=34	34		
15 MAC C=56	56		
16 MAC D=78	78		
17 MAC E=90	90		
18 MAC F=171	171	0054 4 * *	
	G25:来控制-	-\$25.1 参考值	
1 CONTROL MODE=1	1		<del></del>
2 MAN SPD REF= LOC 3 MAN SPEED=+0.0%	LOC		
MANUAL SPEED	+0.0%		
4 ALT MAN S R=LOCAL 5 SETPT1=0.0Bar	LOCAL		
LOCAL SETPOINT 1 6 SETPT2=0.0Bar	0.0Bar		<del></del>
<b>LOCAL SETPOINT 2</b>	0.0Bar		<del></del>
7 SETPT3=0.0Bar LOCAL SETPOINT 3	0.0Bar		
8 SETPT4=0.0Bar LOCAL SETPOINT 4	0.0Bar		
9 SETPT5=0.0Bar LOCAL SETPOINT 5 10 SETPT6=0.0Bar	0.0Bar		<del></del>
LOCAL SETPOINT 6 11 SETPT7=0.0Bar	0.0Bar		
LOCAL SETPOINT 7 12 SETPT8=0.0Bar	0.0Bar		·
LOCAL SETPOINT 8	0.0Bar		
AUTO-OFF DELAY	OFF		
	G25:泵控制-S	S25.2: PID 设定	
1 PID SETP=LOCAL	LOCAL		
2 PID FBK=AI2	Al2		
3 PID Kc=1.0 PROPORTIONAL PID	1.0		
4 PID It=5.0s INTEGRAL PID	5.0s		
5 PID Dt=0.0s DIFFERENTIAL PID	0.0s		
6 PID ERR=+xx.x%	-		

7 ERR=+xx.xxkPa	-		
8 PID INVERT=N	N		
	G25:泵控制	测- \$25.3: 启动条件	
1 LP Pon=0.0% AWAKENING LEVEL	0.0%		
2 FP SpON=+90.0% FIX PMP STAR SPD	+90.0%		
3 FP ErON=+10.0% FIX PMP STAR ERR	+10.0%		
4 FP T1 ON=10s FIX PMP1 STR DLY	10s		
5 FP T2 ON=10s FIX PMP2 STR DLY	10s		
6 FP T3 ON=10s FIX PMP3 STR DLY	10s		
7 FP T4 ON=10s FIX PMP4 STR DLY	10s		
8 FP T5 ON=10s FIX PMP5 STR DLY	10s		

参数	默认值	设定 1	设定 2
	G25: 泵控制-	S25.4: 停止条件	
1 LP T SLP=20s DRIVE SLEEP DELY	20s		
2 SLPsp1=+40.0% DRV SLEEP SPEED1	+40.0%		
3 SLPsp2=+40.0% DRV SLEEP SPEED2	+40.0%		
4 SLPsp3=+40.0% DRV SLEEP SPEED3	+40.0%		<del></del>
5 SLPsp4=+40.0% DRV SLEEP SPEED4	+40.0%		
6 SLPsp5=+40.0% DRV SLEEP SPEED5	+40.0%		
7 SLPsp6=+40.0% DRV SLEEP SPEED6	+40.0%		
8 SLPsp7=+40.0% DRV SLEEP SPEED7 9 SLPsp8=+40.0%	+40.0%		
DRV SLEEP SPEED8	+40.0%		·
10 FLsw ENA=N 11 FsI L=0.0I/s	N		
FLOW SLEEP LEVEL 12   SLEEP=xxxA	0.0I/s		
CURR SLEEP LEVEL 13 FP erOFF=+0.0%	xxxA		
FPUMP STOP ERROR 14 FP T1 OF=10s	+0.0%		
FPUMP1 STP DELAY 15 FP T2 OF=10s	10s		
FPUMP2 STP DELAY 16 FP T3 OF=10s	10s		
FPUMP3 STP DELAY 17 FP T4 OF=10s	10s		
FPUMP4 STP DELAY 18 FP T5 OF=10s	10s		
FPUMP5 STP DELAY 19 SPD1of=+70.0%	10s		
FPUMP STP SPEED1 20 SPD2of=+70.0% FPUMP STP SPEED2	+70.0% +70.0%		<del></del>
21 SPD3of=+70.0% FPUMP STP SPEED3	+70.0%		
22 SPD4of=+70.0% FPUMP STP SPEED4	+70.0%	<del></del>	
23 SPD5of=+70.0% FPUMP STP SPEED5	+70.0%		
24 SPD6of=+70.0% FPUMP STP SPEED6	+70.0%		
25 SPD7of=+70.0% FPUMP STP SPEED7	+70.0%		
26 SPD8of=+70.0% FPUMP STP SPEED8	+70.0%		
27 PIDISL%=0.0% PID INVE SLEEP %	0.0%		
28 SLEEP?=Y	Υ		

参数	默认值	设定 1	设定 2	
	G25: 泵控	:制- S25.5: 速度旁路		
1 BY SPon=+70.0% BYPASS ON SPEED	+70.0%			
2 BY T ON=10s BYPASS ON DELAY	10s			
3 BY SPof=+90.0% BYPASS OFF SPEED	+90%			
4 BY T OFF=5s BYPASS OFF DELAY	5s			
	G25: 泵控	制 - S25.6: 保护功能		
1 PAUSE/DEL=20s DELAY AFTER PAUS	20s			
2 CAVITATION=N	N			
3 CAV MODE=FAULT 4 CAV CURR= A	FAULT			
CAVITATION CURRE 5 CAV SPED=+100%	A			
CAVITATION SPEED 6 CAV DELAY=10s	+100%			
CAVIT FLT DELAY	10s			
7 ENABLE LO PRE=N 9 LO PRE=5.0Bar	N			
LO PRESSURE LEVL 10 Lop DLY=10.0s	5.0Bar			
LO PRESS FLT DLY 11 Lop Msp=+0.0%	10.0s			
LO PRESS MIN SPED	+0.0%			
12 HP MODE=PAUSE 13 HP LEV=100Bar	PAUSE			
HIFH PRESS LEVEL 14 HIpr DLY=0.0s	100Bar			
HI PRESS FLT DLY	0.0s			
15 FLO SWm=PAUSE	PAUSE			
16 NO FLO/FILL=N	N			
17 NO FLsp=+0.0% NO FLOW MIN SPED 18 NO FLbyp=0.0s	+0.0%			
NO FLOUP-0.0S NO FLO BYPAS DLY 19 NO FLdly=0.0s	0.0s			
NO FLOW FLT DLY 20 CYCLE TI=0m	0.0s			
CYCLE RESET DELY 21 CYCLE CNT=5	0m			
MAX CYCLES ALLOW	5			
G25: 泵控制- S25.7: 满管/参考值斜坡				
1 PRESSU SOU=PID	PID			
2 FILL SP=+70.0% PIPE FILLING SPD	+70%			
3 FILL P=2.0Bar PFILL END PRESSU	2.0%			
4 FILL TIM=15m PFILL END DELAY	15m			
5 SPT RAMP=1.0Bar / s	1.0Bar / s			

参数	默认值	设定1	设定 2	
	G25: 泵控制 I - S25.8: 根据			
1 COMP 1=0.0Bar SETPOINT COMPEN1	0.0Bar			
2 COMP 2=0.0Bar SETPOINT COMPEN2	0.0Bar			
3 COMP 3=0.0Bar SETPOINT COMPEN3	0.0Bar		<del></del>	
4 COMP 4=0.0Bar SETPOINT COMPEN4	0.0Bar			
5 COMP 5=0.0Bar SETPOINT COMPEN5	0.0Bar <b>G25:泵控制- S2</b>	5 Q· 固定氢控制		
	020.来红帅—02	0.0. 固心水江间		
1 ENABLE PUMP 1=N	N			
2 ENABLE PUMP2=N	N			
3 ENABLE PUMP3 =N	N			
4 ENABLE PUMP4=N	N			
5 ENABLE PUMP5=N	N			
6 FP ALTER MOD=0 7 JPon P=0.0Bar	0			
JOCKEY ON PRESS 8 JPon DLY=20s	0.0Bar			
JOCKEY ON DELAY 9 JPof P=0.0Bar	20s		·	
JOCKEY OFF PRESS 10 PRp BYP=300s PRIM.PUM.BYP.DLY	0.0Bar			
11 PRp DLY=OFF PRIM PUM FLTdly	300s OFF			
1 Killi I Gill I ETGIY	G25: 泵控制- S25.10:	海迪阳宁运管注册		
	G2J. 永江南- 32J. IV.	<b>加基限足色异位则</b>		
1 FLOW SEL=PULSE 2 MAX FLOW=1000 I/s	PULSE			
MAX ALLOWED FLOW 3 OFFSET=+0%	1000 l/s			
OFFSET MAX FLOW 4 FLO RES=+100%	+0%			
FLOW RESET LEVEL 5 DECrat=+2.0% / s	+100%			
FLOW DECEL RATE	+2.0% / s		<u></u>	
6 UNIT FLOW= I/s	l/s			
G25: 泵控制- S25.11:寄存器 (只读)				
1 P1 =0d0m	-			
2 P2 =0d0m	-			
3 P3 =0d0m	-			
4 P4 =0d0m	-			
5 P5 =0d0m	- N		<del></del>	
TIME RESTORE=N	N			



### 全年24小时提供技术支持

HEAD OFFICE | C/ Leonardo da Vinci, 24 - 26, Parque Tecnológico · 46980 · Paterna · Valencia · Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 96 131 82 01 | www.powerelectronics.com

### SPANISH BRANCHES:

ARAGÓN

Y LA RIOJA: C/. Madre Rafols, 2 · Edificio Aida, 9ª-Ofic. 4 · 50004 · ZARAGOZA · Tel. +34 976 282 016 · Fax. +34 976 435 862

CATALUÑA: Avda. de la Ferrería, 86 - 88 · 08110 · MONTCADA I REIXAC · BARCELONA · Tel. +34 93 575 33 22 · Fax. +34 93 564 47 52

CENTRO: Avda. Rey Juan Carlos I,84, 2ª-15 · 28916 · LEGANES · MADRID · Tel. +34 91 688 36 00 · Fax. +34 91 687 53 84

LEVANTE: Leonardo da Vinci, 24 - 26 · Parque Tecnológico Paterna · 46980 · PATERNA · VALENCIA ·

Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 96 131 82 01

Avda. Alcora, 162 · 12006 CASTELLÓN · Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 96 131 82 01 Pol. Residencial Santa Ana · Avda. Venecia, 17 · 30319 · CARTAGENA · MURCIA ·

Tel. +34 968 53 51 94 · Fax. +34 968 126 623

 $\textbf{NORTE:} \qquad \qquad \mathsf{Parq.} \ \mathsf{Tecnológico} \ \mathsf{Vizcaya}, \ \mathsf{Edificio} \ \mathsf{103}, \ \mathsf{Planta} \ \mathsf{1^a} \cdot \mathsf{48170} \cdot \mathsf{ZAMUDIO} \cdot \mathsf{BILBAO} \cdot \mathsf{AMUDIO} \cdot$ 

Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 944 31 79 08

 SUR:
 C/ Averroes, 6, Edificio Eurosevilla · 41020 · SEVILLA · Tel. +34 95 426 01 43 · Fax. +34 95 451 57 73

 CANARIAS:
 C/ Valle Inclán, 9 · 35200 · TELDE · LAS PALMAS · Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 92 869 29 52

GERMANY: Power Electronics Deutschland GmbH

Conradtystrasse, 41 D-902441  $\cdot$  NÜRNBERG  $\cdot$  Tel. +49 (911) 99 43 99 0  $\cdot$  Fax +49 (911) 99 43 99 8